


E3949 V1
Agosto 2008




Monitor LCD

Serie VK266/VW266

Guía del Usuario



VK266



VW266

Índice

Avisos	iii
Información de Seguridad.....	iv
Cuidados y Limpieza	iv

Capítulo 1: Información sobre el producto

1.1 Bienvenue!.....	1-1
1.2 Contenido del embalaje.....	1-1
1.3 Ensamblar la base del monitor.....	1-2
1.5 Introducción al monitor.....	1-3
1.5.1 Parte frontal del monitor LCD.....	1-3
1.5.2 Parte posterior del monitor LCD.....	1-4

Capítulo 2: Configuración

2.1 Separar el brazo/soprote (para montaje en pared VESA)	2-1
2.2 Ajustar el monitor	2-2

Capítulo 3: Instrucciones Generales

3.1 Menú OSD (Visualización en Pantalla)	3-1
3.1.1 Cómo reconfigurarlo	3-1
3.1.2 Introducción a la Función OSD.....	3-1
3.2 Resumen de las especificaciones	3-4
3.3 Resolución de problemas (Preguntas Frecuentes).....	3-5
3.4 Modos de operación soportados	3-6
3.5 Tiempos primarios compatibles con HDMI de las series	3-7

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de este manual, incluyendo los productos y software descritos en él, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación, o traducida a cualquier idioma de cualquier forma o por cualquier medio, excepto la documentación guardada por el comprador para propósitos de copia de seguridad, sin el permiso expreso por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La se proporcionará garantía o servicio del producto si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado, a menos que tal reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por ASUS; o (2) si el número de serie del producto está desfigurado o ausente.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO ESTANDO LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ ASUS, SUS DIRECTORES, GERENTES, EMPLEADOS O AGENTES RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DAÑOS DE LUCRO CESANTE, PERDIDA DE ACTIVIDAD MERCANTIL, PERDIDA DEL USO O DE DATOS, LA INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS U OTRO SIMILAR). INCLUSO SI ASUS HUBIERA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PUDIERAN PRODUCIR ESTOS DAÑOS DERIVADOS DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO PARA USOS INFORMATIVOS. ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO Y NO DEBEN CONSIDERARSE COMO UN COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD LEGAL O DE NINGÚN OTRO TIPO PARA CUALQUIER ERROR O FALTA DE PRECISIÓN QUE PUEDA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los productos y los nombres corporativos que aparecen en este manual pueden (o no) ser marcas registradas o tener derechos de autor de sus compañías respectivas, y se usan sólo para propósitos de identificación o explicación y para el beneficio del propietario, sin intención de violarlos.

Avisos

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo causase interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto a aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o con un técnico en radio/TV experimentado para más ayuda.

Como Socio de Energy Star[®], nuestra compañía ha determinado que este producto cumple con las directrices de Energy Star[®] para la eficiencia energética.

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no excede los límites de la Clase B para emisiones de ruido de radio provenientes de un aparato digital, tal y como se establece en el Reglamento de Interferencias de Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de clase B cumple con el reglamento canadiense ICES-003.

Información de Seguridad

- Antes de montar el monitor, lea detenidamente toda la documentación que acompaña el embalaje.
- Para evitar el peligro de fuego o descarga eléctrica, nunca exponga el monitor a lluvia o humedad.
- Nunca intente abrir la carcasa del monitor. Los voltajes altamente peligrosos en el interior del monitor pueden resultar en graves daños personales.
- Si la fuente de alimentación se encuentra dañada, no intente repararla Ud. mismo. Póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado o con su proveedor.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y de que los cables de alimentación no estén dañados. Si detecta cualquier daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Las ranuras y aberturas de la parte posterior e superior de la carcasa han sido colocadas para su ventilación. No bloquee estas ranuras. Nunca coloque este producto cerca o sobre un radiador o una fuente de calor a menos que se proporciona una ventilación adecuada.
- El monitor debería operarse utilizando solamente el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación presente en su casa, consulte con su distribuidor o con su compañía eléctrica local.
- Use el enchufe de corriente que cumpla con su norma de corriente local.
- No sobrecargue las regletas ni los cables prolongadores. Las sobrecargas pueden provocar fuegos y descargas eléctricas.
- Evite el polvo, la humedad y los extremos de temperatura. No coloque el monitor en ningún lugar donde puede mojarse. Coloque el monitor sobre una superficie estable.
- Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a ser usada durante largos períodos de tiempo. Esto protegerá al monitor de los daños debidos a sobrecargas eléctricas.
- Nunca introduzca ningún objeto ni derrame líquido de ningún tipo en las ranuras de la carcasa del monitor.
- Para asegurar una operación satisfactoria, use el monitor solamente con ordenadores registrados por el UL, los cuales tienen entradas configuradas apropiadas señaladas entre 100 -240V CA.
- Si encuentra problemas técnicas con el monitor, póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado o con su proveedor.

Cuidados y Limpieza

- Antes de levantar o cambiar la posición de su monitor, es mejor desconectar los cables y el cable de alimentación. Cuando intente colocar el monitor, levántelo de una forma correcta. Al levantar o transportar el monitor, cójalo por los bordes del monitor. No levante la pantalla asíéndola por el soporte o el cable.
- Limpieza. Encienda su monitor y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del monitor con un paño no abrasivo y que no deje pelusa. Se pueden eliminar manchas resistentes con un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave.
- Evite usar un detergente que contenga alcohol o acetona. Use un detergente específico para la limpieza de pantallas LCD. No pulverice nunca el detergente directamente sobre la pantalla, ya que podría introducirse en el interior del monitor y provocar una descarga eléctrica.

Es normal que el monitor presente los siguientes síntomas:

- La pantalla puede parpadear durante el uso inicial debido a la naturaleza de la luz fluorescente. Apague el Interruptor de Encendido y vuélvalo a encender para asegurarse de que desaparece el parpadeo.
- Puede que encuentre que la pantalla presenta un brillo desequilibrado, dependiendo del diseño de pantalla que esté usando.
- Cuando una misma imagen aparezca en pantalla durante horas, puede que deje una imagen residual tras cambiar la imagen. La pantalla se recuperará lentamente, o también puede apagar el Interruptor durante unas horas.
- Cuando la pantalla se ponga en negro o parpadee, o simplemente no funcione, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicios para que la arregle. ¡No repare la pantalla usted mismo!

Convenciones usadas en esta guía



ADVERTENCIA: Información para evitar que se dañe al intentar completar una tarea.



PRECAUCIÓN: Información para evitar daños a los componentes al intentar completar una tarea.



IMPORTANTE: Información que usted **DEBE** seguir para completar una tarea.



NOTA: Consejos e información adicionales para ayudar a completar una tarea.

Dónde buscar más información

Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional y actualizaciones del producto y del software.

1. ASUS.websites

Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan información sobre los productos de hardware y software de ASUS. Consulte <http://www.asus.com>

2. Documentación.opcional

El embalaje de su producto puede incluir documentación opcional, como una tarjeta de garantía, que puede haber sido añadida por su distribuidor. Estos documentos no forman parte del embalaje estándar.

1.1 ¡Bienvenido!

¡Gracias por comprar el monitor LCD ASUS® Serie VK266/VW266!

El más moderno monitor LCD de pantalla ancha de ASUS proporciona una pantalla más precisa, amplia y brillante, además de una serie de funciones que mejorarán su experiencia de visualización.

¡Con estas funciones, podrá disfrutar de la maravillosa y cómoda experiencia visual que le proporciona la serie VK266/VW266!

1.2 Contenidos del Embalaje

Compruebe si el embalaje de su pantalla LCD Serie VK266/VW266 incluye los siguientes elementos:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ Base del Monitor
- ✓ 1 x CD
- ✓ Guía de Inicio Rápido
- ✓ 1 x Cable de alimentación
- ✓ 1 x Cable VGA
- ✓ 1 x cable USB de Webcam(Para algunos modelos)
- ✓ 1 x Cable DVI (Para algunos modelos)
- ✓ 1 x Cable de Audio



Si faltase cualquiera de los elementos, o si se encontrase dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.


1.3 Ensamblar la base del monitor

Para ensamblar la base del monitor:

- Conecte la base con el monitor. Un chasquido indicará que la base ha sido conectada con éxito.
- Ajuste el monitor para obtener el ángulo que le resulte más cómodo.




Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para evitar que el monitor reciba algún daño.



1.4 Cables de conexión


Para conectar los cables:

1. Retire con cuidado la cubierta trasera con la mano.
2. Conecte los que necesite siguiendo las instrucciones del capítulo 1.5.2, P1-2.



1.5 Introducción al Monitor

1.5.1 Parte frontal del monitor LCD




- S / A** botón:
 - Ajusta automáticamente la imagen para que su posición, el reloj y la fase sean óptimas presionando este botón durante 2-4 segundos (Sólo para modo VGA).
 - Use esta tecla rápida para cambiar entre los cinco modos de vídeo preconfigurados (Modo Juegos, Modo Visualización Nocturna, Modo Escenario, Modo Estándar y Modo Cine) con la Tecnología de Mejora de Vídeo SPLENDID™.
 - Salir del menú OSD o volver al menú previo mientras el menú OSD esté activo.
 - 🔊 / ▼** Botón:
 - Pulse este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a la función siguiente.
 - Ésta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de volumen.
 - Botón de MENÚ:
 - Pulse este botón para entrar en/seleccionar el icono (Función) resaltada cuando el menú OSD esté activo.
 - ⚙️ / ▲** Botón:
 - Pulse este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o pasar a la función anterior.
 - Ésta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de Brillo.
 - 🔍** Botón de selección de modo :

Utilice esta tecla de acceso directo para cambiar entre las señales de entrada VGA, DVI, HDMI y Componentes. (en algunos modelos)
-  Pulse  (Botón de selección de entrada) para mostrar las señales HDMI y en componentes después de conectar el cable con el monitor.

6.  Botón de Encendido:
 - Pulse para encender o apagar el monitor.
7. Indicador de Encendido :
 - La definición del color del indicador de encendido es la mostrada en la siguiente tabla.

Estado	Description
Blue (Azul)	ON (ENCENDIDO)
Amber (Ámbar)	Standby mode (Modo Standby)
OFF (APAGADO)	OFF (APAGADO)

1.5.2 Parte posterior del monitor LCD



1	Puerto de entrada AC
2	Puerto de entrada HDMI
3	Puerto DVI
4	VGA Puerto
5	Puerto de salida SPDIF de HDMI
6	Puertos YPbPr + Puertos de audio I/D
7	Puerto de entrada de línea
8	Puerto de salida de auricular
9	Puerto de entrada USB(Para algunos modelos)

2.1 Separar el brazo / el soporte (para el montaje de pared VESA)


El soporte extraíble del monitor LCD Serie VK266/VW266 está especialmente diseñado para el montaje de pared VESA.

Para retirar el brazo/soporte:

1. Retire con cuidado la cubierta trasera con la mano.
2. Retire con cuidado la cubierta del brazo con la mano.
3. Coloque la parte delantera del monitor orientada hacia abajo sobre una mesa. Utilice un destornillador para retirar los tres tornillos del soporte del monitor, como se muestra en las imágenes siguientes.
4. Separar el brazo del monitor



- Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para evitar que el monitor reciba algún daño.
- Sujete el soporte para cuando quite los tornillos.




El kit de montaje de pared VESA (100mm x 100mm) se compra por separado.

Para uso exclusivo con abrazaderas de montaje en pared con homologación UL de peso / carga mínima de 7,9 Kg (tamaño de tornillo: 4 mm x 12 mm)

2.2 Ajustar el monitor

- Para una visualización óptima, le recomendamos que mire directamente hacia la pantalla del monitor y luego ajuste el ángulo del monitor de la forma que le resulte más cómoda.
- Sujete el soporte para prevenir la caída del monitor al cambiar su ángulo.
- Puede ajustar el ángulo del monitor desde -5° a 20° .



2.3 Instalar el programa Life-Frame 2

La gama ASUS VK266 ofrece el sencillo programa LifeFrame 2 que funciona con la webcam, permitiendo a los usuarios crear sus propias fotografías o clips de vídeo.



- LifeFrame 2 sólo es compatible con sistemas operativos Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2.
- El programa LifeFrame 2 se incluye en el CD de soporte.

Instrucciones de instalación

1. Cierre todas las demás aplicaciones.
2. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y ejecute el programa LifeFrame 2.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

3.1 Menú OSD (Visualización en Pantalla)

3.1.1 Cómo reconfigurarlo

1. Pulse el botón MENÚ para activar el menú OSD.
2. Pulse ▼ y ▲ para desplazarse por las funciones. Resalte y active la función deseada pulsando el botón MENÚ. Si la función seleccionada tiene un submenú, pulse ▼ o ▲ de nuevo para desplazarse por las funciones del submenú. Resalte y active la función del submenú deseada pulsando el botón MENÚ.
3. Pulse ▼ y ▲ para cambiar las configuraciones de la función seleccionada.
4. Para salir del menú OSD, pulse el botón **S**. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar cualquier otra función.



3.1.2 Introducción a la Función OSD.

1. Espléndido

Esta función contiene cinco subfunciones que puede seleccionar según sus preferencias. Cada modo tiene la selección Reset (Restaurar), que le permite mantener sus configuraciones o volver al modo preconfigurado.


- **Modo Escenario:** la mejor elección para la visualización de fotos escenario con la Mejora de Vídeo SILENDID™.
- **Modo estándar:** la mejor elección para la edición de documentos con la Mejora de Vídeo SILENDID™.
- **Modo Cine:** la mejor elección para películas con la Mejora de Vídeo SILENDID™.
- **Modo Juegos:** la mejor elección para juegos con la Mejora de Vídeo SILENDID™.
- **Modo Visualización Nocturna:** best choice for dark-scene game or movie with SILENDID™ Video Enhancement.



- En el Modo Estándar, las funciones de **Saturación** y **Nitidez** no son configurables por el usuario.
- En los otros modos, la función **sRGB** no es configurable por el usuario.

2. Imagen

Puede ajustar brillo, contraste, nitidez, saturación, posición (sólo VGA) y enfoque (sólo VGA) desde esta función principal.



- Brillo: el rango de ajuste va de 0 a 100.  es una tecla de acceso directo para activar esta función.
- Contraste: El rango de ajuste va de 0 a 100.
- Nitidez: El rango de ajuste va de 0 a 100.
- Saturación: El rango de ajuste va de 0 a 100.
- ASCR: Seleccione SÍ o NO para activar o desactivar la función de relación de contraste dinámico (en algunos modelos)
- Over Drive: para acelerar el tiempo de respuesta gracias a la tecnología Over drive. El rango de ajuste es de 0 a 100 (en algunos modelos)
- Posición: ajusta la posición horizontal (Posición-H) y la posición vertical (Posición-V) de la imagen. El rango de ajuste va de 0 a 100.
- Enfoque: reduce el ruido de las líneas Horizontales y de las líneas Verticales de la imagen ajustando (Fase) y (Reloj) por separado. El rango de ajuste va de 0 a 100.



-
- Fase ajusta la fase de la señal de reloj de píxeles. Si hay un ajuste de fase inadecuado, aparecerán distorsiones horizontales en la pantalla.
 - El Reloj (frecuencia de píxeles) controla el número de píxeles escaneados en un barrido horizontal. Si la frecuencia no es la correcta, la pantalla mostrará rayas verticales y la imagen no estará proporcionada.
-

3. Color

Seleccione el color de la imagen que prefiera usando esta función.



- Temp. de color: contiene cinco modos de color que incluyen Frío, Normal, Cálido, sRGB y modo Usuario.
- Tono de Piel: contiene tres modos de color que incluyen Rojizo, Natural y Amarillento.



En el modo Usuario, los colores R (Rojo), G (Verde) y B (Azul) son configurables por el usuario; el rango de ajuste va de 0 a 100.

4. Selección de Entrada

En esta función puede seleccionar la fuente de entrada VGA, DVI, HDMI e YPbPr. (Para algunos modelos)



5. Configuración del Sistema

Le permite ajustar el sistema.



- Volumen: el rango de ajuste va de 0 a 100.  es una tecla de acceso directo para activar esta función.
- Configuración de OSD: ajusta la posición horizontal (Posición-H) y la posición vertical (Posición-V) de la OSD. El rango de ajuste va de 0 a 100. En la selección de Temporizador del OSD puede ajustar el temporizador del OSD desde 10 a 120.
- Idioma: hay diez idiomas que puede seleccionar, incluyendo Inglés, Alemán, Italiano, Francés, Holandés, Español, Ruso, Chino Tradicional, Chino Simplificado, Japonés y Coreano.
- Controles de Aspecto: Ajusta la relación de aspecto en "Completo" o en "4:3". (en algunos modelos)
- Información: muestra la información del monitor.
- Restablecer: "Sí" le permite restablecer el modo preconfigurado.

3.2 Resumen de las especificaciones

Modelo	VK266H	VW266H
Tamaño de panel	25,5"W	25,5"W
Resolución máx.	1920x1200	1920x1200
Brillo (máx.)	$\geq 300\text{cd/m}^2$	$\geq 300\text{cd/m}^2$
Relación de contraste intrínseca (máx.)	$\geq 1000:1$	$\geq 1000:1$
Ángulo de visión (CR=10)	$\geq 160^\circ(\text{V}) ; \geq 170^\circ(\text{H})$	$\geq 160^\circ(\text{V}) ; \geq 170^\circ(\text{H})$
Colores en pantalla	16,7 M (6bit Hi FRC)	16,7 M (6bit Hi FRC)
Tiempo de respuesta	2ms (gris a gris)	2ms (gris a gris)
Webcam (integrada)	2,0M	-
Altavoz satélite	3W x 2 estéreo	3W x 2 estéreo
Salida de auricular	Sí	Sí
Sonido de HDMI	Sí	Sí
Entrada HDMI	Sí	Sí
Entrada DVI	DVI con HDCP	DVI con HDCP
Entrada D-Sub	Sí	Sí
Entrada de línea de audio	Sí	Sí
RCA 3x2 (YPbPr, R/L, SPDIF)	Sí	Sí
Consumo de encendido	85W	85W
Inclinación	+25° ~ -5°	+25° ~ -5°
Montaje en pared VESA	Sí (100 mm x 100 mm)	Sí (100 mm x 100 mm)
Dimensiones físicas (A x H x P)	596x461x240	596x449x240
Dimensiones de la caja (AxHxP)	693x528x206	693x528x206
Peso neto (estimado)	7,9	7,9
Peso bruto (estimado)	11,1	11,1
Voltaje nominal	AC: 100-240V (integrado-in)	AC: 100-240V (integrado-in)

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

3.3 Troubleshooting (FAQ)

Problema	Posible Solución
LED de Encendido no está ENCENDIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón  para comprobar si el monitor está en modo ENCENDIDO. • Compruebe si el cable de alimentación está conectado apropiadamente al monitor y a la toma de corriente.
El LED de Encendido se ilumina en ámbar y no hay ninguna imagen en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el monitor y el ordenador están en modo ENCENDIDO. • Asegúrese de que el cable de señal esté conectado apropiadamente al monitor y al ordenador. • Compruebe el cable de señal y asegúrese de que ninguno de los pins esté doblado. • Conecte el ordenador con otro monitor disponible para comprobar si el ordenador funciona correctamente.
La imagen de la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste las configuraciones de Contraste y Brillo a través de la OSD.
La imagen de la pantalla no está centrada o no tiene el tamaño correcto	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón  durante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen. • Ajuste las configuraciones de la Posición-H o la Posición-V a través de la OSD.
La imagen de la pantalla rebota o se ve un patrón de ondas en la imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de señal esté conectado apropiadamente al monitor y al ordenador. • Cambie de sitio los dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias eléctricas.
La imagen de la pantalla tiene defectos de color (el blanco no parece blanco)	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el cable de señal y asegúrese de que ninguno de los pins esté doblado. • Realice un Restablecimiento a través de la OSD. • Ajusta las configuraciones de color R/G/B o seleccione la Temperature de Color a través de la OSD.
La imagen de la pantalla está borrosa o difusa	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón  durante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen (sólo para modo VGA). • Ajuste las configuraciones Fase y Reloj a través de la OSD.
No hay sonido o el sonido es demasiado bajo	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de audio esté conectado apropiadamente al monitor y al ordenador • Ajuste las configuraciones de sonido de su monitor y de su ordenador. • Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de sonido del ordenador esté correctamente instalada y activada.
La webcam no funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que ha conectado el cable USB 2.0 correctamente a la pantalla LCD y a su equipo. • Asegúrese de que utiliza el sistema operativo Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2.

3.4 Lista de tiempos compatibles con PC de las series VK266/VW266

Modos VESA, tiempos predeterminados de fábrica					
Modo	Relación de aspecto de entrada	Resolución	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
VGA	4:3	640x480,60Hz	31,469	59,94	25,175
		640x480,72Hz	37,861	72,809	31,5
		640x480,75Hz	37,5	75	31,5
		640x480,85Hz	43,269	85,008	36
SVGA	4:3	800x600,56Hz	35,156	56,25	36
		800x600,60Hz	37,879	60,317	40
		800x600,72Hz	48,077	72,188	50
		800x600,75Hz	46,875	75	49,5
		800x600,85Hz	53,674	85,061	56,25
XGA	4:3	1024x768,60Hz	48,363	60,004	65
		1024x768,70Hz	56,476	70,069	75
		1024x768,75Hz	60,023	75,029	78,75
		1024x768,85Hz	68,677	84,997	94,5
SXGA	4:3	1152x864,75Hz	67,5	75	108
		1280x960,60Hz	60	60	108
	5:4	1280x1024,60Hz	63,981	60,02	108
WXGA+	16:10	1280x1024,75Hz	79,976	75,025	135
		1440x900,60Hz	55,935	59,887	106,5
		1440x900,75Hz	70,635	79,984	136,75
WSXGA	16:10	1680x1050,60Hz	65,29	59,954	146,25
1080P	16:9	1920x1080,60Hz	67,5	60	148,5
WUXGA	16:10	1920x1200,60Hz	74,038	59,95	154

Modos IBM, tiempos predeterminados de fábrica (D-SUB, DVI-D, entradas HDMI)					
Modo	Relación de aspecto de entrada	Resolución	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
DOS		640x350, 70Hz	31,469	70,087	25,175
		640x350,85Hz	37,861	85,08	31,5
DOS		720x400, 70Hz	31,469	70,087	28,322
		720x400,85Hz	37,927	85,039	35,5

Modos MAC, tiempos predeterminados de fábrica (D-SUB, DVI-D, entradas HDMI)					
Modo	Aspecto de entrada	Resolución	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
VGA	4:3	640x480, 67Hz	35	66,667	30,24
SVGA	4:3	832x624, 75Hz	49,725	74,551	57,2832

Modos VESA, tiempos disponibles de usuario					
Modo	Aspecto de entrada	Resolución	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
720P	16:9	1280x720, 60Hz	44,772	59,855	74,5
	16:9	1280x720, 75Hz	56,456	74,777	95,75
WXGA+		1280x768, 60Hz	47,776	59,87	79,5
		1280x768, 75Hz	60,289	74,893	102,25
	16:10	1280x800, 60Hz	49,702	59,81	83,5
	16:10	1280x800, 75Hz	62,795	74,934	106,5
1080P	16:9	1920x1080, 60Hz	66,587	59,934	138,5

Tiempos primarios compatibles con HDMI de las series VK266H/VW266H

Modo	Aspecto de entrada	Resolución	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
480i	4:3	720(1440)x480i	15,734 / 15,75	59,94 / 60	27 / 27,027
		59,94/ 60 Hz			
480P	4:3	720(1440)x480i	15,734 / 15,75	59,94 / 60	27 / 27,027
		59,94/ 60 Hz			
	16:9	640x480P	31,469 / 31,5	59,94 / 60	25,175/ 25,2
		59,94 / 60 Hz			
4:3	720x480P	31,469 / 31,5	59,94 / 60	27 / 27,027	
	59,94 / 60 Hz				
16:9	720x480P	31,469 / 31,5	59,94 / 60	27 / 27,027	
	59,94 / 60 Hz				
576i	4:3	1440x576i, 50	15,625	50	27
	16:9	1440x576i, 50	15,625	50	27
576P	4:3	720x576P, 50Hz	31,25	50	27
	16:9	720x576P, 50Hz	31,25	50	27
720P	16:9	1280x720P	37,5	50	74,25
	16:9	1280x720P	44,955/ 45	59,94/ 60	74,176/ 74,25
	59,94 / 60 Hz				
1080i	16:9	1920x1080i	28,125	50	74,25
	16:9	1920x1080i	33,716/ 33,75	59,94/ 60	74,176/ 74,25
	59,94/ 60 Hz				

Tiempos opcionales compatibles con HDMI de las series VK266H/VW266H

Modo	Aspecto de entrada	Resolución	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
480P	4:3	1440x480P	31,469/ 31,5	59,94/ 60	54 / 54,054
		59,94/ 60 Hz			
576P	16:9	1440x480P	31,469/ 31,5	59,94/ 60	54 / 54,054
		59,94 / 60 Hz			
1080P	4:3	1440x576P, 50Hz	31,25	50	54
	16:9	1440x576P, 50Hz	31,25	50	54
1080P	16:9	1920x1080P, 50Hz	56,25	50	148,5
	16:9	1920x1080P, 59,94 / 60 Hz	67,433/ 67,5	59,94/ 60	148,352/ 148,5

Lista de entradas YPbPr de la serie VK266H/VW266H

Modo	Aspecto de entrada	Resolución	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
480i	4:3	720x480i	15,734	59,94	13,5
		59,94 Hz			
480P	4:3	720x480P	31,5	60	27
		60 Hz			
576i	4:3	720x576i	15,625	50	13,5
		50 Hz			
576P	4:3	720x576P	31,25	50	27
		50Hz			
720P	16:9	1280x720P	37,5	50	74,25
		50Hz			
1080i	16:9	1280x720P	44,955/ 45	59,94/ 60	74,176/ 74,25
		59,94/ 60 Hz			
1080P	16:9	1920x1080i	28,125	50	74,25
		50Hz			
1080P	16:9	1920x1080i	33,716/ 33,75	59,94/60	74,176/ 74,25
		59,94 Hz			
1080P	16:9	1920x1080P	56,25	50	74,25
		50 Hz			
1080P	16:9	1920x1080P	67,432/ 67,5	59,94/ 60	148,5
		59,94/ 60 Hz			

* Puede que los modos no incluidos en las tablas anteriores no sean soportados. Para una resolución óptima, le recomendamos que elija un modo incluido en las tablas anteriores.