



ASUS Phone

IN SEARCH OF INCREDIBLE

User Guide



ND11519

ASUS


Første udgave/ Maj 2016

Model: ASUS_X007D / ASUS_X007DB (ZB552KL)


Før du går i gang, bedes du venligst læse alle sikkerheds- og betjeningsoplysninger under **Brugervejledning** for at forhindre personskade og beskadigelse af din enhed.

BEMÆRK: For de seneste opdateringer og oplysninger, bedes du venligst besøge www.asus.com.

Frontfunktioner



Funktioner på siderne



BEMÆRK: Lirk bagcoveret ud af rillen.

Rear features




BEMÆRK:

- Tag bagcoveret af, for at se stikkene til micro-SIM-kortet og micro-SD-kortet.
 - Stikkene til micro-SIM-kortene understøtter netværksbåndene LTE, WCDMA og GSM/EDGE.
 - Stikkene til micro-SD-kortene understøtter kortformaterne micro-SD og micro-SDHC.
-

Opladning af din ASUS Phone

Sådan oplader du din ASUS Phone:

1. Forbind USB-stikket til USB-porten på strømadapteren.
2. Forbind stikket i din ASUS Phone.
3. Slut strømadapteren til en stikkontakt.



VIGTIGT!

- Hvis du bruger din ASUS Phone, mens den er sluttet til en stikkontakt, skal stikkontakt være let tilgængelig og tæt på enheden.
- Hvis du oplader din ASUS Phone via din computer, skal du sørge for at slutte micro-USB-kablet til din computers USB 2.0/USB 3.0 port.
- Undgå at oplade din ASUS Phone på steder, hvor temperaturen er over 35°C (95°F).


BEMÆRK:

- Du må kun bruge strømadapteren, som følger med din enhed. Du kan ødelægge din enhed, hvis du bruger en anden strømadapter.
- Brug den medfølgende strømadapter og signalkablet til din ASUS Phone til, at slutte din ASUS Phone til en stikkontakt, hvilket er den bedste måde at oplade den på.
- Brug ASUS 5W strømadapteren og ASUS USB-kablet til hurtigt, at oplade din ASUS telefon mens den er i dvale.
- Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter rækker fra AC 100V - 240V. Udgangsspændingen via micro USB kablet er jævnstrøm +5.2V=1A, 5W.


Isætning af micro-SIM-kortet

Sådan sættes et micro-SIM-kort i enheden:

1. Find rillen på nederste højre hjørne på din ASUS Phone.



2. For at tage bag beslaget af, skal det lirkes løs af den opadgående rille, og derefter af den nedadgående rille med venstre.



3. Sæt micro-SIM-kortet i et af stikkene.



VIGTIGT! Begge stik til micro SIM-kort understøtter 3G WCDMA og 4G LTE-netværk. Men det er kun muligt at forbinde til 3G WCDMA /4G LTE-netværket med ét micro SIM-kort ad gangen.


ADVARSEL:

- Brug ikke skarpe redskaber eller opløsningsmidler på din enhed, da dette kan ridse den.
- Brug kun et standard micro SIM-kort i din ASUS Phone. En nano til micro SIM-adapter eller et beskåret SIM-kort passer muligvis ikke i telefonen, og vil muligvis ikke blive registreret af din ASUS Phone.
- **Du må IKKE sætte en tom nano til micro SIM-adapter i stikket til SIM-kort, for at undgå uoprettelige skader.**


Isættelse af et micro-SD-kort

Sådan sættes et micro-SD-kort i enheden:


1. Find rillen på nederste højre hjørne på din ASUS Phone.



2. For at tage bag beslaget af, skal det lirkes løs af den opadgående rille, og derefter af den nedadgående rille med venstre.



3. Sæt micro-SD-kortet ind i micro-SD-kortstikket.



CE-erklæring vedr. eksponering

Denne enhed overholder EU kravene (1999/519/EC) om begrænsning af den brede offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter, ved hjælp af sundhedsbeskyttelse.

Vedrørende betjening via kropsbærende udstyr, er denne enhed blevet testet og opfylder eksponeringsretningslinjerne fra ICNIRP, samt EU standarderne EN 62209-2, for brug med dedikerede tilbehør. Bruges andet ekstraudstyr, som indeholder metal, vil eksponeringsretningslinjerne fra ICNIRP muligvis ikke blive overholdt. SAR måles med enheden 0,5 cm væk fra kroppen, mens den sender med den højeste godkendte udgangseffekt på alle frekvensbånd i den mobile enhed.

CE-mærkning

CE 0560

CE-mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i EU-direktivet 1999/5/EC fra d. 9. marts 1999 vedr. radio-og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse. De højeste CE SAR-værdier for denne enhed er som følger:

- 0,386 W/Kg @10g (hovede)
- 0,886 W/Kg @10g (krop)

Brug af GPS (Global Positioning System) på din ASUS Phone

Sådan bruger du GPS-funktionen på din ASUS Phone:

- Sørg for at telefonen er forbundet til internettet, inden du bruger Google Google Map eller andre apps, der bruger GPS.
- Første gang du bruger en app med GPS på din telefon, skal du sørge for at være udendørs, så du modtager det bedste signal.
- Hvis du bruger en app med GPS i et køretøj, kan metalrammerne på vinduerne og andre elektroniske dele forstyrre GPS-signalmodtagelsen.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

I Frankrig er hovedtelefoner/høretelefoner, som er beregnet til denne enhed, i overensstemmelse med kravet for lydtryksniveauet, som er gældende i EN 50332-1: 2013 og/eller EN50332-2: 2013 standarderne, som påkrævet af den franske artikel L.5232-1.

Sikkerhedsinformation

Pleje af din ASUS Phone

- Brug din ASUS Phone i et miljø, hvor temperaturen ligger mellem 0 °C (32 °F) og 35 °C (95 °F).

Batteriet

Din ASUS Phone er udstyret med et kraftigt li-ion-polymer-batteri, der ikke kan tages ud. For at give batteriet længere batteriliv, bedes du venligst se vedligeholdelsesvejledningerne.

- Dette ikke-udtagelige li-ion-polymer-batteri må ikke tages ud, da dette vil annullere garantien.
- Undgå, at oplade i ekstrem høje eller lave temperaturer. Batteriet virker bedst i temperaturer mellem +5 °C og +35 °C.
- Batteriet må ikke tages ud og skiftes med et ikke-godkendt batteri.
- Du må ikke tage batteriet ud eller sænke det i vand eller andre væsker.
- Du må aldrig prøve at åbne batteriet, da det indeholder stoffer, som er skadelige hvis de sluges eller kommer i kontakt med huden.
- Du må ikke tage batteriet ud eller kortslutte det, da det kan overophede og forårsage en brand. Hold batteriet væk fra smykker og andre metalgenstande.
- Du må ikke tage batteriet ud og brænde det. Det kan eksploderer, og udløse giftige stoffer i miljøet.
- Du må ikke tage batteriet ud og bortskaffe det sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Tag det i stedet for til et genbrugssted for farlige metaller.
- Undgå, at røre ved batteriterminalerne.

FORSIGTIG:

- Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier.
 - Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til instruktionerne.
-

Opladeren

- Brug kun opladeren, som følger med in ASUS Phone.
- Undgå, at trække i ledningen når du trækker stikket ud af stikkontakten - træk i selve opladeren.

Forsigtig

Din ASUS Phone er udstyr af høj kvalitet. Før du bruger den, bedes du venligst læse alle instruktionerne og advarsler på mærkaterne på (1) vekselstrømsadapteren.

- Undgå, at bruge din ASUS Phone i ekstreme miljøer med høje temperaturer eller høj fugtighed. Din ASUS Phone virker bedst på steder med temperaturer mellem 0 °C (32 °F) og 35 °C (95 °F).
- Undgå, at skille din ASUS Phone ad, eller dens tilbehør. Hvis den skal repareres, skal du sende den retur til et godkendt servicecenter. Hvis enheden skilles ad, udgør det en risiko for elektrisk stød eller brand.
- Undgå, at kortslutte batteriterminalerne med metalgenstande.

Brugeradgang med et værktøj

Hvis det er nødvendigt, at bruge et VÆRKTØJ for at få adgang til BRUGERADGANGSOMRÅDE, må alle andre rum indenfor området, som udgør en fare, ikke være tilgængelig for BRUGEREN ved brug af det samme VÆRKTØJ, eller disse rum skal afmærkes, for at modvirke BRUGERADGANG.



ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Informação de Segurança Laser

KLASSE 1 LASERPRODUKT



Ansvarlig bortskaffelse



Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.



Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.



Bortskaf IKKE ASUS Phone sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan bruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



ASUS Phone må IKKE brændes. Du må IKKE kortslutte kontakterne. Du må IKKE skille ASUS Phone ad.



ASUS

Adresse: 4F, 150 Li-Te Rd, Peitou, Taipei, Taiwan

Tlf.: 886228943447.

Fax: 886228907698

Erklæring

Vi erklærer hermed, at IMEI koderne til dette produkt, **ASUS Phone**, er unikke til hver enhed, og er kun tildelt denne model. IMEI nummeret på hver enhed er fabriksindstillet, og kan ikke ændres af brugeren, og det er i overensstemmelse med relaterede IMEI integritetskrav, som står i GSM standarderne.

Hvis du har nogen spørgsmål eller kommentar vedrørende dette emne, bedes du venligst kontakte os.

Med venlig hilsen,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tlf.: 886228943447

Fax: 886228907698

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alle rettigheder forbeholdt.

Du accepterer, at alle rettigheder i denne vejledning tilhører ASUS. Enhver og alle rettigheder i vejledningen og på hjemmesiden, er - uden begrænsning - ejendom kun tilhørende ASUS og/eller dennes licensgivere. Intet i denne vejledning har til hensigt at overdrage sådanne rettigheder, eller på anden måde give sådanne rettigheder til dig.

ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING "SOM DEN ER", OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. SPECIFIKATIONERNE OG OPLYSNINGERNE I DENNE VEJLEDNING ER KUN BEREGNET TIL ORIENTERING, OG KAN TIL ENHVER TID ÆNDRES UDEN VARSEL, OG SKAL IKKE OPFATTES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS.

Forum for ZenTalk fans

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php




Ensimmäinen painos / Toukokuu 2016

Malli: ASUS_X007D / ASUS_X007DB (ZB552KL)


Ennen kuin aloitat varmista, että olet lukenut kaikki **Käyttöopas** -luvun turvallisuustiedot ja käyttöohjeet estääksesi vamman tai laitteen vahingoittumisen.

HUOMAUTUS: Saat uusimmat päivitykset ja yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta www.asus.com.

Front features



Side features



HUOMAUTUS: Vipua takakansi auki urasta.

Takapuoli




HUOMAUTUS:

- Poista takakansi tuodaksesi kaksois-micro-SIM- ja microSD-korttipaikat näkyviin.
 - Micro-SIM-korttipaikat tukevat LTE-, WCDMA-, ja GSM/EDGE- verkkokaistoja.
 - MicroSD-korttipaikka tukee microSD- ja microSDHC-korttimuotoja.
-

ASUS Phone:n lataaminen

ASUS Phone:n lataaminen:

1. Liitä USB-liitin verkkolaitteen USB-porttiin.
2. Liitä micro-USB-kaapelin toinen pää ASUS-Phone.
3. Liitä verkkolaite sähköpistorasiaan.



TÄRKEÄÄ!

- Kun käytät ASUS Phone:ttä sen ollessa liitettynä pistorasiaan, maadoitetun pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
- Kun lataat ASUS Phone:ttä tietokoneella, varmista, että liität micro-USB-kaapelin tietokoneen USB 2.0 / USB 3.0 -porttiin.
- Vältä lataamasta ASUS Phone:ttä ympäristössä, jonka lämpötila on yli 35°C (95°F).


HUOMAUTUS:

- Käytä ainoastaan laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa laitetta.
- Paras tapa ladata ASUS Phone on liittää ASUS Phone virtalähteeseen toimitukseen kuuluvalla verkkolaitteella ja ASUS Phone -signaalikaapelilla.
- Käytä ASUS 5 W -verkkolaitetta ja ASUS USB -kaapelia saadaksesi parhaan pikalataustehon, kun ASUS-puhelimesi on lepotilassa.
- Ottojännitealue pistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on AC 100V - 240V; antojännite mikro-USB-kaapelin kautta on +5.2V=1A, 5W.


Micro-SIM-kortin asettamine

micro-SIM-kortin asentaminen:


1. Paikallista ura ASUS Phone oikeassa alakulmassa.



2. Irrottaaksesi takakannen, vipua kansi irti ensin ylöspäin suuntautuvasta urasta ja sen jälkeen alaspäin vasemmalle suuntautuvasta.



3. Aseta Micro-SIM-kortti yhteen korttipaikoista.



TÄRKEÄÄ: Molemmat micro-SIM-korttipaikat tukevat 3G WCDMA ja 4G LTE -verkkoja. Mutta vain yhden micro-SIM-kortin voi liittää 3G WCDMA / 4G LTE -palveluun kerrallaan.


VAARA:

- Älä käytä teräviä työkaluja tai liuottimia laitteen puhdistamiseen välttääksesi sen naarmuuntumisen.
- Käytä ASUS-puhelimessasi ainoastaan vakio-micro-SIM-korttia. Nano - micro-SIM -sovitin tai leikattu SIM-kortti ei ehkä sovi oikein sisään eikä ASUS-puhelin ehkä tunnista sitä.
- **ÄLÄ asenna tyhjää nano - micro-SIM -sovitinta micro-SIM-korttipaikkaan välttääksesi peruuttamattoman vahingon.**


microSD-kortin asentaminen

microSD-kortin asentaminen:


1. Paikallista ura ASUS Phone oikeassa alakulmassa.



2. Irrottaaksesi takakannen, vipua kansi irti ensin ylöspäin suuntautuvasta urasta ja sen jälkeen alaspäin vasemmalle suuntautuvasta.



3. Aseta Micro-SIM-kortti yhteen korttipaikoista.



CE-radiotaajuusaltistusyhdennemukaisuus

Tämä laite vastaa EU-vaatimusta (1999/519/EC) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta terveydensuojelulla.

Tämä laite on testattu kehoon kiinnitettävässä käytössä ja on ICNIRP-radiotaajuusaltistumista koskevien ohjeiden ja Eurooppalaisten standardien EN 62209-2 mukainen käytettäväksi tarkoitukseen suunniteltujen varusteiden kanssa. Muiden, metallia sisältävien varusteiden käyttö ei varmista yhdennemukaisuutta ICNIRP-altistusohjeiden kanssa. SAR on mitattu laitteen ollessa 0.5 cm:n päässä kehosta laitteen lähettäessä korkeinta sertifoitua tehotasoa kaikilla matkapuhelimen taajuuskaistoilla.

CE-merkintävaroitus

CE 0560

CE-merkintä laitteille, joilla on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite Euroopan parlamentin ja komission 9. maaliskuuta 1999 antaman, radio- ja telekommunikaatiolaitteita ja vastavuoroista tunnustamista koskevan direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen. Laitteen korkeimmat CE SAR -arvot ovat seuraavat:

- 0.386 W/Kg @10g (Pää)
- 0.886 W/Kg @10g (Keho)

ASUS Phone GPS (Global Positioning System) -järjestelmän käyttö

ASUS Phone GPS-paikantamisominaisuuden käyttö:

- Varmista, että laitteesi on yhdistetty internetiin ennen Google Map - sovelluksen tai muun GPS-sovelluksen käyttöä.
- Varmista ennen laitteen GPS-sovelluksen ensimmäistä käyttöä, että olet ulkona saadaksesi parhaat paikantamistiedot.
- Kun käytät laitteen GPS-sovellusta ajoneuvon sisällä, auton ikkunan metalliosat ja muut elektroniset laitteet saattavat vaikuttaa GPS:n suorituskykyyn.

Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ranskassa tämän laitteen kuulokkeet/korvanapit ovat yhteensopivia äänenpainetaso vaatimusten kanssa, jotka on asetettu sovellettavissa EN 50332-1 -standardeissa: 2013 ja/tai EN50332-2: 2013 -standardissa, kuten Ranskan artikla L.5232-1 vaatii.

Turvallisuustietoja

ASUS Phone:n huolto

- Käytä ASUS Phone-laitetta ympäristössä, jonka lämpötilaväli on 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).

Akku

ASUS-puhelimesi on varustettu korkean suorituskyvyn kiinteällä litium-ioni-akulla. Noudata kunnossapito-ohjeita varmistaaksesi pitkän akkukeston.

- Älä poista kiinteää litium-ioni-akkua, sillä se mitätöi takuun.
- Vältä lataamista erittäin lämpimissä tai kylmissä lämpötiloissa. Akku toimii optimaalisesti ympäristön lämpötilan ollessa +5 °C - +35 °C.
- Älä irrota ja vaihda akkua ei-hyväksytyyn akkuun.
- Älä koskaan irrota ja upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan yritä avata akkua, sillä se sisältää aineita, jotka ovat nieltynä haitallisia, äläkä anna aineen joutua kosketuksiin suojaamattoman ihon kanssa.
- Älä koskaan irrota ja oikosulje akkua, se voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Pidä akku loitolla koruista muista metalliesineistä.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tulessa. Se voi räjähtää ja vapauttaa haitallisia aineita ympäristöön.
- Älä koskaan irrota ja hävitä akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie se vaarallisten aineiden keräyspisteeseen.
- Älä kosketa akun napoja.

VAARA:

- Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu vääräntyyppiseen akkuun.
 - Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
-

Laturi

- Käytä ainoastaan ASUS Phone-laitteen toimitukseen kuuluvaa laturia.
- Älä koskaan vedä laturin johdosta irroittaaksesi pistorasiasta - vedä laturista itsestään.

Varoitukset

ASUS Phone-laitteesi on korkealaatuinen väline. Lue ennen käyttöä kaikki ohjeet ja varoitusmerkinnot (1) verkkolaitteessa.

- Älä käytä ASUS Phone-laitetta äärimmäisissä olosuhteissa, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja tai kosteutta. ASUS Phone-laite toimii optimaalisesti lämpötila-alueella 0 °C (32 °F) - 35 °C (95 °F).
- Älä pura ASUS Phone-laitetta tai sen varusteita. Jos huolto tai korjaus on tarpeen, toimita laite valtuutettuun huoltokeskukseen. Jos laite puretaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä oikosulje akun napoja metalliesineillä.

Käyttäjän käyttö työkalulla

Jos TYÖKALU on välttämätön pääsylle KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖALUEELLE, joko kyseisen alueen kaikkien muiden osastojen, jotka sisältävät vaaran, tulee olla KÄYTTÄJÄN pääsemättömissä käyttämällä samaa työkalua, tai sellaisten osastojen on oltava merkittyjä niin, ettei se rohkaise KÄYTTÄJÄN pääsyä.

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Laserturvallisuustiedot

LUOKAN 1 LASERTUOTE

Oikea hävittäminen



Akun vaihtaminen väärentyypiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.



ÄLÄ hävitä ASUS Phone kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jättemääräykset.



ÄLÄ heitä ASUS Phone tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura ASUS Phone.



ASUS

Osoite: 4F, 150 Li-Te Rd, Peitou, Taipei, Taiwan

Puh.: 886228943447

Faksi: 886228907698

Ilmoitus

Me ilmoitamme, että tämän tuotteen **ASUS Phone** IMEI-koodit ovat ainutkertaisia kaikissa laitteissa ja ne on määritetty vain tälle mallille. Kunkin laitteen IMEI-koodi on asetettu tehtaalla eikä se ole käyttäjän muutettavissa. Koodi on yhdenmukainen asiaankuuluvan GSM-standardeissa ilmaistujen IMEI-koodin eheyteen liittyvien vaatimusten kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä asiasta, ota meihin yhteyttä.

Kunnioittaen,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Puh.: 886228943447

Faksi: 886228907698

Sähköposti: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Sinä hyväksyt, että kaikki tämän käyttöoppaan oikeudet pysyvät ASUKSELLA. Kaikki oikeudet, mukaan luettuna ilman rajoitusta käyttöoppaassa tai web-sivustolla, pysyvät ASUKSEN ja/tai lisensoijien yksinomaisena omaisuutena. Mikään tässä käyttöoppaassa ei ole tarkoitettu siirtämään mitään näistä oikeuksista tai antamaan näitä oikeuksia sinulle.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TEKNISET JA MUUT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT MUUTTUA KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ ASUKSEN SITOUKSENA.

ZenTalk-fanifoorumi

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Første utgave / mai 2016

Modell: ASUS_X007D / ASUS_X007DB (ZB552KL)


Før du begynner, må du sørge for å lese alle sikkerhetsopplysninger og driftsinstruksjoner for å forhindre personskade eller skade på enheten.

MERK: De siste oppdateringene og mer detaljert informasjon finnes på www.asus.com.

Funksjoner foran



Sidefunksjoner



MERK: Ta bakdekselet av sporet.

Funksjoner bak




MERKNAD:

- Fjern det bakre dekelet for å se de doble mikro-SIM- og microSD-kortsporene.
 - Mikro-SIM-kortsporene støtter nettverksbåndene LTE, WCDMA og GSM/EDG.
 - MicroSD-sporet støtter kortformatene microSD og microSDHC.
-

Lade ASUS Phone

Slik lader du en ASUS Phone:

1. Sett USB-koblingen inn i strømadapterens USB-kontakt.
2. Koble den andre enden av micro USB-kontakten til ASUS Phone.
3. Sett strømadapteren inn i en stikkontakt.



VIKTIG!

- Når du bruker ASUS Phone når den er plagget inn i et strømuttak, må den jordede stikkontakten være i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.
- Når du lader ASUS Phone gjennom datamaskinen, må du sørge for at du plugger mikro-USB-kabelen inn i datamaskinens USB 2.0- / USB 3.0-port.
- Du bør ikke lade ASUS Phone i et miljø der temperaturen overstiger er over 35 °C (95 °F).


MERKNAD:

- Bruk bare strømadapteren som følger med enheten. Bruk av en annen strømadapter kan skade enheten.
- Den beste måten å lade ASUS Phone på er fra en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømadapteren og ASUS Phone-signalkabelen.
- Bruk 5 W-strømadapteren og USB-kabelen fra ASUS for å få best hurtiglading når ASUS-telefonen er i hvilemodus.
- Den tillatte inngangsspenningen mellom stikkontakten og denne adapteren er AC 100V - 240V. Utgangsspenningen gjennom mikro-USB-kabelen er +5.2V=1A, 5W.


Sette inn Mikro-SIM-kortet

Slik setter du inn et mikro-SIM-kort:

1. Finn sporet nede i høyre hjørne på ASUS Phone.



2. Slik tar du av det bakre dekselet, Lirk dekselet opp fra sporet oppover, og løsne det deretter fra sporet nedover mot venstre.



3. Sett Mikro-SIM-kortet inn i et av sporene.



VIKTIG: Begge mikro-SIM-kortsporene støtter nettverksbåndene 3G WCDMA og 4G LTE. Men kun ett mikro-SIM-kort kan koble til 3G WCDMA og 4G LTE-tjenesten på én gang.


FORSIKTIG:

- Ikke bruk skarpe verktøy eller løsemiddel på enheten for å unngå å få riper på den.
- Bruk kun standard micro SIM-kort på ASUS-telefonen. En nano- til micro SIM-adapter eller et trimmet SIM-kort kan ikke passe riktig og kan ikke bli registrert av ASUS-telefonen.
- **IKKE sett en tom nano- til mikro-SIM-kortadapter inn i mikro-SIM-kortsporet for å unngå ugjenkallelige skader.**


Sette inn et microSD-kort

Slik setter du inn et microSD-kort:


1. Finn sporet nede i høyre hjørne på ASUS Phone.



2. Slik tar du av det bakre dekselet, Lirk dekselet opp fra sporet oppover, og løsne det deretter fra sporet nedover mot venstre.



3. Sett mikroSD-kortet inn i MicroSD-kortsporet.



Samsvar med CE-krav for RF-eksponering

Denne enheten oppfyller EU-kravene (1999/519/EC) om begrensning av det generelle publikums eksponering for elektromagnetiske felt gjennom helsebeskyttelse.

For kroppsbåren bruk er denne enheten testet og oppfyller ICNIRPs retningslinjer for eksponering og Europeisk standard EN 62209-2 for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder metaller, vil kanskje ikke sikre overholdelse av ICNIRPs retningslinjer for eksponering. SAR måles med enheten i en avstand på 0,5 cm til kroppen, mens enheten sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle frekvensbånd på mobilenheten.

CE-merkeadvarel

CE 0560

CE-merking for enheter med trådløst nettverk / Bluetooth

Dette utstyret er i samsvar med kravene i europaparlamentet og kommisjonens direktiv 1999/5/EC av 9. mars 1999 angående radio og telekommunikasjonsutstyr og gjensidig erkjennelse av samsvar. De høyeste CE SAR-verdiene for apparatet er som følger:

- 0,386 W/Kg @10g (Hode)
- 0,886 W/Kg @10g (Kropp)

Bruke GPS (Global Positioning System) på ASUS Phone

Bruk av GPS-posisjoneringsfunksjonen på ASUS Phone:

- Sørg for at enheten er koblet til Internett før du bruker Google Maps eller andre apper som bruker GPS.
- Første gang du skal bruke en GPS-aktivert app på enheten, bør du være utendørs for å få best dekning.
- Når sitter i et kjøretøy og bruker en GPS-aktivert app på enheten, kan metalldele i bilvinduet og andre elektroniske enheter påvirke GPS-ytelsen.

Forebygging av hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade må du ikke lytte på høye lydnivåer i lengre perioder.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

For Frankrike overholder hodetelefonene/øretelefonene for denne enheten kravet til lydtrykksnivå som er stipulert i gjeldende EN 50332-1: 2013 og/eller EN50332-2: 2013-standarden ifølge krav i den franske artikkel L.5232-1.

Sikkerhetsinformasjon

ASUS Phone-vedlikehold

- Bruk ASUS Phone-enheten i et miljø med omgivelsestemperatur mellom 0 °C (32 °F) og 35 °C (95 °F).

Batteriet

ASUS-telefonen er utstyrt med et høykvalitets avtakbart li-ion-polymer-batteri. Følg vedlikeholdsanvisningene for å oppnå lengre batterilevetid.

- Ikke fjern det ikke-avtakbare li-ion-polymer-batteriet, da dette vil gjøre garantien ugyldig.
- Unngå lading i ekstremt høye eller lave temperaturer. Batteriet har sin optimale ytelse i en omgivelsestemperatur på +5 °C til +35 °C.
- Batteriet må ikke fjernes og erstattes med et batteri som ikke er godkjent.
- Batteriet må ikke fjernes og legges i vann eller annen væske.
- Prøv aldri å åpne batteriet. Det inneholder stoffer som kan være skadelige hvis de svelges eller kommer i kontakt med ubeskyttet hud.
- Batteriet må ikke fjernes og kortsluttes, fordi det kan overopphete og forårsake brann. Hold det borte fra smykker og andre metallgjenstander.
- Batteriet må ikke fjernes og kastes til brenning. Det kan eksplodere og slippe ut skadelige stoffer i omgivelsene.
- Batteriet må ikke fjernes og kastes sammen med husholdningsavfall. Ta det med til et oppsamlingssted for risikoavfall.
- Unngå å berøre batteriterminalene.

FORSIKTIG:

- Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type.
 - Kast brukte batterier i henhold til anvisningene.
-

Laderen

- Bruk bare laderen som fulgte med ASUS Phone-enheten.
- Trekk aldri i laderledningen for å koble den fra strømmettet – trekk i selve laderen.

Forsiktig

ASUS Phone-enheten har meget høy kvalitet. Før bruk må du lese alle instruksjoner og markeringer på (1) adapteren.

- Ikke bruk ASUS Phone-enheten i ekstreme omgivelser med høy temperatur eller høy fuktighet. ASUS Phone-enheten har sin optimale ytelse i en omgivelse-stemperatur mellom 0°C (32 °F) og 35 °C (95 °F).
- Ikke demonter ASUS Phone-enheten eller dens tilbehør. Hvis service eller reparasjon er påkrevd, må du returnere enheten til et autorisert servicesenter. Hvis enheten blir demontert, er det fare for elektrisk støt eller brann.
- Ikke kortslutt batteriterminalene med metallgjenstander.

Operatørtilgang med et verktøy

Hvis det er nødvendig med et VERKTØY for å få tilgang til et OPERATØRTILGANGSOMRÅDE, må enten alle andre lukkede områder i nærheten som inneholder en fare, være utilgjengelig for OPERATØREN ved hjelp av det samme VERKTØYET, eller slike lukkede områder skal være markert slik at OPERATØREN unngår å gå inn.



ASUS-resirkulering/ tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Sikkerhetsinformasjon om laser

KLASSE 1 LASERPRODUKT



Riktig deponering



Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



ASUS Phone skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



ASUS Phone skal IKKE kastes i ild. IKKE kortslutt kontaktene. ASUS Phone må IKKE demonteres.



ASUS

Address: 4F, 150 Li-Te Rd, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447;

Fax: 886228907698

Declaration

Vi erklærer at IMEI-kodene for dette produktet, **ASUS Phone**, er unike for hver enhet og bare tildelt denne modellen. IMEI-koden for hver enhet er fabrikkinnstilt og kan ikke endres av brukeren, og den overholder de relevante kravene knyttet til IMEI-integritet som er uttrykt i GSM-standardene.

Det er bare å kontakte oss hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse forholdene.

Men vennlig hilsen,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tlf: 886228943447

Faks: 886228907698

E-post: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTek Computers, Inc.

Med enerett.

Du erkjenner at alle rettigheter til denne bruksanvisningen tilhører ASUS. Alle rettigheter, inkludert uten begrensning, i bruksanvisningen eller nettside, skal forbli den eksklusive eiendommen til ASUS og/eller dets lisensgivere. Ingenting i denne håndboken har til hensikt å overføre eller overdra noen slike rettigheter til deg.

ASUS LEVERER DENNE BRUKSANVISNINGEN "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. SPESIFIKASJONENE OG INFORMASJONEN I DENNE HÅNDBOKEN ER KUN GITT I INFORMASJONSØYEMED, KAN TIL ENHVER TID ENDRES UTEN FORVARSEL OG MÅ IKKE OPPFATTES SOM EN FORPLIKTELSE FRA ASUS' SIDE.

Forum for ZenTalk-fans

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php




Första utgåvan / Maj 2016

Modell: ASUS_X007D / ASUS_X007DB (ZB552KL)


Innan du börjar, se till att du har läst igenom all säkerhetsinformation och driftsinstruktionerna i **Bruksanvisning** för att förhindra skador eller skada på enheten.

NOTERA: För den senaste uppdateringen och ytterligare detaljerad information, besök www.asus.com.

Funktioner på framsidan



Sidfunktioner på framsidan



OBS! Bänd upp det bakre höljet från skåran.

Funktioner på baksidan




NOTERA:

- Ta bort det bakre höljet för att visa de dubbla öppningarna för mikro SIM- och microSD-kort.
 - Mikro-SIM-kortöppningarna stödjer inte nätverksfrekvenserna LTE, WCDMA och GSM/EDGE.
 - microSD-kortöppningen stödjer kortformaten microSD och microSDHC.
-

Ladda din ASUS Phone

Ladda din ASUS Phone:

1. Anslut USB-kontakten i strömadapterns USB-uttag.
2. Anslut andra änden av micro-USB-kabeln till din ASUS Phone.
3. Koppla in strömadaptern till ett vägguttag.



VIKTIGT!

- När du använder ASUS Phone när den är inkopplad i ett strömouttag, måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
- När du laddar ASUS Phone genom datorn, måste du ansluta mikro USB-kabeln till datorns USB 2.0/USB 3.0-port.
- Undvik att ladda ASUS Phone i en miljö med omgivande temperatur som är över 35 °C (95 °F).


NOTERA

- Använd endast strömadaptern som följer med din enhet. Användning av en annan strömadapter kan skada din enhet.
- Att använda den medföljande strömadaptern och ASUS Phone signalkabel för att ansluta ASUS Phone till ett ström uttag är det bästa sättet att ladda din ASUS Phone.
- Använd ASUS 5W nätadapter och ASUS USB-kabel för att uppnå bästa snabbbladdning när din ASUS-telefon är i viloläge.
- Den inmatade spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V - 240V; den utmatade spänningen via mikro-USB-kabeln är +5.2V=1A, 5W.


Sätt i Micro-Sim-kortet

Sätt i Micro-SIM-kortet:


1. Sök upp skåran i nedre högra hörnet på dina ASUS Phone.



2. För att ta av bakstycket, bänd upp locket från spåret och sedan från spåret nedåt åt vänster.



3. Sätt i Micro-SIM-kortet i en av öppningarna.



VIKTIGT: Båda micro-SIM-kortplatser stöder 3G WCDMA och 4G LTE-nätverksband. Men bara ett micro-SIM-kort kan ansluta till 3G WCDMA / 4G LTE-tjänsten åt gången.


VARNING:

- Använd inga verktyg eller lösningsmedel på enheten för att undvika repor på den.
- Använd enbart ett standard micro-SIM-kort på din ASUS Phone. En nano-till-micro-SIM-adaptör eller trimmat SIM-kort kanske inte passar riktigt och kan kanske inte identifieras av din ASUS Phone.
- **Installera INTE en tom nano-till-micro-SIM-adaptör i micro-SIM-kortfacket för att förhindra skada som inte kan återställas.**


Installera ett microSD-kort

Installera ett microSD-kort


1. Sök upp skåran i nedre högra hörnet på dina ASUS Phone.



2. För att ta av bakstycket, bänd upp locket från spåret och sedan från spåret nedåt åt vänster.



3. Sätt in microSD-kortet i microSD-kortöppningen.



EU:s krav på radiofrekvensexponering

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

För kroppsburen hantering har denna enhet testats och uppfyller ICNIRP exponeringsriktlinjer och Europeiska standarden EN 62209-2, för användning med avsedda tillbehör. Användning av andra tillbehör som innehåller metall kan inte garantera uppfyllelse av ICNIRP exponeringsriktlinjer. SAR är uppmätt med enheten på ett avstånd av 0,5 cm från kroppen under sändning av högsta certifierade utmatad effektnivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

CE-märke Varning

CE 0560

CE-märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. De högsta CE SAR värdena för enheten är enligt följande:

- 0,386 W/Kg @10g (Huvud)
- 0,886 W/Kg @10g (Kropp)

Använda GPS (Global Positioning System) på din ASUS Phone

För att använda GPS-positioneringsfunktionen på din ASUS Phone:

- Se till att enheten är ansluten till Internet innan du använder Google Maps eller någon annan GPS-aktiverad app.
- För första användningen av en GPS-aktiverad app på din enhet måste du vara utomhus för att få bästa positioneringsdata.
- När du använder en GPS-aktiverad app på din enhet i ett fordon, kan metalldelen på bilrutan och andra elektroniska komponenter påverka GPS-prestandan.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämpliga EN 50332-1: 2013 och/eller EN50332-2: 2013 standard krävs av Frankrikes artikel L.5232-1.

Säkerhetsinformation

ASUS Phone skötsel

- Använd ASUS Phone enheten i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0 °C (32 °F) och 35 °C (95 °F).

Batteriet

Din ASUS Phone är utrustad med ett högpresterande inbyggt litiumjonbatteri. Observera underhållsriktlinjerna för längre batterilivslängd.

- Ta inte bort det inbyggda litiumjonbatteriet, eftersom det gör garantin ogiltig.
- Undvik laddning vid extremt höga eller låga temperaturer. Batteriets har den optimala prestandan i en omgivande temperatur på +5 °C till +35 °C.
- Byt aldrig ut batteriet mot ett som inte är godkänt.
- Ta inte bort och blöt aldrig ner batteriet med vatten eller annan vätska.
- Försök aldrig öppna batteriet då det innehåller ämnen som kan vara skadliga vid förtäring eller vid kontakt med oskyddad hud.
- Ta inte bort och kortslut aldrig batteriet, då det kan överhettas och orsaka brand. Förvara det från smycken och andra metallobjekt.
- Ta inte bort och släng inte batteriet i eld. Det kan explodera och avge skadliga ämnen i miljön.
- Ta inte bort och släng aldrig batteriet i vanliga hushållssoporna. Ta med det till miljöstationen.
- Vidrör inte batteriets poler.

FÖRSIKTIGHET:

- Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.
 - Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
-

Laddaren

- Använd endast laddaren som följer med din ASUS Phone enhet.
- Dra aldrig i laddarens sladd för att ta ur den från uttaget – dra i själva laddaren.

Försiktighetsåtgärder

Din ASUS Phone enhet är en högkvalitativ utrustning. Innan du använder den ska du läsa igenom alla anvisningar och markeringar med fara på (1) AC-adapter.

- Använd inte den här ASUS Phone enheten i extrema miljöer där det finns höga temperaturer eller hög luftfuktighet. ASUS Phone enheten har dess optimala prestanda i en omgivande temperatur mellan 0 °C (32 °F) °C och 35 °C (95 °F).
- Plocka inte isär ASUS Phone enheten eller dess tillbehör. Om det krävs service eller reparation ska du lämna in apparaten på ett auktoriserat servicecenter. Om apparaten plockas isär finns det risk för elektrisk stöt.
- Kortslut inte batteriterminalerna med metallföremål.

Opertöråtkomst med ett verktyg

Em ett verktyg för åtkomst till ett OPERATÖRS TILLGÄNGLIGHETSOMRÅDE, antingen innehåller alla andra fack inom det område en fara som skall vara oåtkomligt för OPERATÖREN om samma verktyg används eller så skall sådana fack vara markerade för att hindra OPERATÖRS åtkomst.



ASUS återvinnings-/återtagningsjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Säkerhetsinformation laser



CLASS 1 LASER PRODUKT



Korrekt avyttring



Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.



Kasta INTE ASUS Phone i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE den ASUS Phone i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte den ASUS Phone.



EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Address:	8F, No. 100, Li-Tsuei Rd., Peitong, Taipei 110, Taiwan
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGSB.
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name:	ASUS Phone
Model name:	ASUS_X007D

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/53/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010/AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+A11:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+A11:2011

RATE – Directive 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8 (2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-1 V1.8 (2011-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.8 (2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-2 V1.8 (2011-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.8 (2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-4 V2.1 (2010-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 811 V8.2 (2009-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-7 V1.8 (2009-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 808-1 V1.1 (2010-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 888-4 V1.8 (2010-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 808-2 V8.2 (2010-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 888-17 V2.1 (2012-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 808-12 V8.2 (2010-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 888-24 V1.8 (2010-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 883 V1.8 (2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 281-2 V1.8 (2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.8 (2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 281-2 V1.1 (2008-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60826:2009/AT:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 602 463 V1.1 (2008-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60389:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60984:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2009

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / A11:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / AT:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / AC:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / AC:2011

RoHS – Directive 2002/95/EC

<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 2769/2008
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 662/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

REACH – Directive 2013/65/EU Ver. 1602/7

REACH – Annex 1

CE 0560

 (EU conformity marking)

Signature	Taipei, Taiwan
Jerry Shen	22/07/2016
Product Name	Date of issue
CEO	2016
Position	Year CE marking was first affixed



Declaração CE de Conformidade



Nós, os abaixo-assinados,

Fabricante:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Endereço:	8F, No. 100, Li-Tsuei Rd., Peitong, Taipei 110, Taiwan
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGSB.
País:	GERMANY

declaramos o seguinte aparelho:

Nome do produto:	ASUS Phone
Nome do modelo:	ASUS_X007D

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

EMC Diretiva 2004/108/CE até 19 de abril de 2016 e Diretiva 2014/53/UE a partir de 20 de abril de 2016

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010/AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+A11:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+A11:2011

RATE – Diretiva 1999/5/CE

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8 (2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-1 V1.8 (2011-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.8 (2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-2 V1.8 (2011-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.8 (2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-4 V2.1 (2010-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 811 V8.2 (2009-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 887-7 V1.8 (2009-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 808-1 V1.1 (2010-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 888-4 V1.8 (2010-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 808-2 V8.2 (2010-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 888-17 V2.1 (2012-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 808-12 V8.2 (2010-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 888-24 V1.8 (2010-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 883 V1.8 (2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 281-2 V1.8 (2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.8 (2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 281-2 V1.1 (2008-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60826:2009/AT:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 602 463 V1.1 (2008-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60389:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60984:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2009

LVD Diretiva 2006/95/CE até 19 de abril de 2016 e Diretiva 2014/35/UE a partir de 20 de abril de 2016

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / A11:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / AT:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / AC:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2009 / AC:2011

RoHS – Diretiva 2002/95/CE

<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 2769/2008
<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 662/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

REACH – Diretiva 2013/65/EU Ver. 1602/7

REACH – Anexo 1

CE 0560

 (Marcação CE de conformidade)

Assinatura	Taipei, Taiwan
Jerry Shen	22/07/2016
Nome impresso	Data de emissão
CEO	2016
Posição	Ano marcação CE foi aposta por primeira vez





Declaratie de conformitate UE



Schizmatul:	
Produsor:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Adresa:	nr. 100, Li-Tze Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, Oraș:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Tara:	GERMANIA

declară următorul aparat:	
Nume Produs:	ASUS Phone
Nume Model:	ASUS X007D

Obiectul declarației descrie mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

CEM – Directiva 2004/108/CE (actualizată în 19 Aprilie 2014) și Directiva 2014/53/EU (actualizată în 20 Aprilie 2016)	
EN 60950-1:2012	EN 60950-2:2013
EN 61000-3-2:2014	EN 61000-3-3:2013
EN 60332-1-2012+AC:2009	EN 60332-2:2013
EN 60755:2011+AT:2009+AC:2009	EN 60755:2011+AT:2011

EMC – Directiva 1999/5/CE	
EN 302 220 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 489-1 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 480-2 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 489-2 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 480-3 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 489-3 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-1 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-1 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-2 V1.2 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-2 V1.2 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-3 V1.2 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-3 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-4 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-4 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 320-2 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 281-2 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 320-3 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 281-3 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 320-4 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 281-4 V1 & 1.2(2011-02)
EN 62300-1:2009	EN 62300-2:2014
EN 62300-2:2010	EN 62311:2009

LVD – Directiva 2006/95/CE (actualizată în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/35/EU (actualizată în 20 Aprilie 2016)	
EN 60950-1:2009 / AT: 2009	EN 60950-1:2009 / AT: 2011
EN 60950-2:2009 / AD: 2011	EN 60950-2:2009 / AD: 2011

RoHS – Directiva 2002/95/CE	
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 2769/2008
Regulation (EC) No. 645/2009	Regulation (EC) No. 617/2013

RoHS – Directiva 2011/65/EU	
Regulation (EU) No. 1000/2013	Regulation (EU) No. 1000/2013

Standard CE
Electromagnetic Class 1

CE 0560

(Marcaj de conformitate UE)

Semnătură	Taipei, Taiwan
Jerry Shen	Local emitent
Nume	22/07/2016
CEO	Data emitării
Funcție	2016
	Anul în care Marcajul CE a fost aplicat pentru prima dată

EU Uygunluk Beyanı



Fig. bu imza alındıkları:	
Ürün:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Adres:	nr. 100, Li-Tze Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Reprezentant Yabancı:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünleri beyan ediyorum:	
Ürün adı:	ASUS Phone
Model adı:	ASUS X007D

Yukarıda belirtilen beyanın konusu birik yasalarımıza göre uygundur:

EMC – Direct 2004/108/EC, 19 Nisan 2014 ve direktif 2014/53/EU 20 Nisan 2016	
EN 60950-1:2012	EN 60950-2:2013
EN 61000-3-2:2014	EN 61000-3-3:2013
EN 60332-1-2012+AC:2009	EN 60332-2:2013
EN 60755:2011+AT:2009+AC:2009	EN 60755:2011+AT:2011

EMC – Directif 1999/5/CE	
EN 302 220 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 489-1 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 480-2 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 489-2 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 480-3 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 489-3 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-1 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-1 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-2 V1.2 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-2 V1.2 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-3 V1.2 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-3 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 888-4 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 889-4 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 320-2 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 281-2 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 320-3 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 281-3 V1 & 1.2(2011-02)
EN 302 320-4 V1 & 1.2(2011-02)	EN 302 281-4 V1 & 1.2(2011-02)
EN 62300-1:2009	EN 62300-2:2014
EN 62300-2:2010	EN 62311:2009

LVD – Directif 2006/95/CE 19 Nisan 2016 ve direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016	
EN 60950-1:2009 / AT: 2009	EN 60950-1:2009 / AT: 2011
EN 60950-2:2009 / AD: 2011	EN 60950-2:2009 / AD: 2011

RoHS – Directif 2002/95/CE	
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 2769/2008
Regulation (EC) No. 645/2009	Regulation (EC) No. 617/2013

RoHS – Directif 2011/65/EU	
Regulation (EU) No. 1000/2013	Regulation (EU) No. 1000/2013

CE İmzası
Electromagnetic Class 1

CE 0560

(EU uygunluk işareti)

İmza	Taipei, Taiwan
Jerry Shen	Sorum yeten
Baskı Ad	22/07/2016
CEO	Sorum tarihi
Pozisyonu	2016
	CE işaretinin ilk eklendiği yıl





EU Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir,

Fabrikant:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Anschrift:	4F, No. 150, Li-Tsai Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Berechtigter:	ASUS COMPUTER GmbH
Anschrift des Berechtigten:	HANNOVER STR. 21 23, 30858 HANNOVER
Land:	GERMANY

das nachstehend bezeichnete Produkte

Produktbezeichnung:	ASUS Phone
Modellbezeichnung:	ASUS_X007D

mit den nachstehend angegebenen, für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen Übereinstimmen.

EMV – Richtlinie 2014/53/EU (ab 18. April 2016) und Richtlinie 2014/53/EU (ab 20. April 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2007+A1:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2007+A1:2011

RATTE – Richtlinie 1999/5/EG

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-1 V1.8 2(2011-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-2 V1.8 1.2(2013-1)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-4 V2.1 1.2(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 811 V8.2 2(2009-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-7 V1.3 1.2(2009-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 868-1 V1.1 1.2(2010-04)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-8 V1.4 1.2(2011-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 868-2 V8.2 1.2(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-17 V2.2 1.2(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 868-13 V8.2 1.2(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-24 V1.4 1.2(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 880 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 387-2 V1.4 1.2(2009-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.8 1.2(2013-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 280-2 V1.1 1.2(2009-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60828:2007(A1):2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 622 V1.1 1.2(2009-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50389:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60964-2:2003/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62211:2008

LVD – Richtlinie 2006/95/EG (ab 18. April 2011) und Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A1:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A1:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A2:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A12:2013

RoHS – Richtlinie 2002/95/EG

<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 2793/2008
<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 843/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 873/2013

CE Kennzeichnung

EN 60950-1
EN 60950-1:2006/A12:2013

CE 0560

(EU Konformitätszeichen)

	Taipei, Taiwan
Unterschrift	Ort
Jerry Shen	22/07/2016
Name	Datum
CEO	2016
Position	Jahr der Kennzeichenvergabe

DECLARATION UE DE CONFORMITE



Nous, soussignés

Fabrikant:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Adresse:	4F, No. 150, Li-Tsai Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Hersteller autorisiert in Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, über:	HANNOVER STR. 21 23, 30858 HANNOVER
Page:	GERMANY

Déclarons l'appareil suivant:

Nom du produit :	ASUS Phone
Nom du modèle :	ASUS_X007D

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable

EMV – Directive 2014/53/UE (date de val. 18 avril 2016) et la directive 2014/53/UE (à partir du 20 avril 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2007+A1:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2007+A1:2011

Ré directive RATTE 1999/5/EG

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-1 V1.8 2(2011-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-2 V1.8 1.2(2013-1)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-4 V2.1 1.2(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 811 V8.2 2(2009-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-7 V1.3 1.2(2009-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 868-1 V1.1 1.2(2010-04)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-8 V1.4 1.2(2011-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 868-2 V8.2 1.2(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-17 V2.2 1.2(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 868-13 V8.2 1.2(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-24 V1.4 1.2(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 880 V1.8 1.2(2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 387-2 V1.4 1.2(2009-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.8 1.2(2013-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 280-2 V1.1 1.2(2009-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60828:2007(A1):2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 622 V1.1 1.2(2009-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50389:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60964-2:2003/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62211:2008

LVD – Directive 2006/95/CE (date de val. 18 avril 2011) et la directive 2014/35/UE (à partir du 20 avril 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A1:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A1:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A2:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006 / A12:2013

Ré directive RoHS 2002/95/CE

<input checked="" type="checkbox"/> Règlement (CE) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Règlement (CE) No. 2793/2008
<input checked="" type="checkbox"/> Règlement (CE) No. 843/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Règlement (CE) No. 873/2013

CE Marquage

EN 60950-1
EN 60950-1:2006/A12:2013

CE 0560

(Marquage UE de conformité)

	Taipei, Taiwan
Signature	Lieu de délivrance
Jerry Shen	22/07/2016
Nom en caractères d'imprimerie	Date d'Emission
CEO	2016
Position	Année où commence l'apposition du marquage CE





UE Declaración de Conformidad



Nosotros, los abajo firmantes,

Fabricante:	ASUSTEK COMPUTER INC.
Dirección:	4F, No. 108, Li-Jie Rd., Beitou, Taipei 112, TAIWAN
Representante autorizado en Europa:	ASUS COMPUTER GERMANY
Dirección, Ciudad:	HORNBACH STR. 21-23, 65860 KATZENELN
País:	GERMANY

Declaramos el siguiente producto:

Nombre del aparato:	ASUS Phone
Nombre del modelo:	ASUS X007D

El objeto de la declaración describe anteriormente se conforma con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

EMC - Directiva 2014/53/UE (basada en 19 de abril, 2014) y Directiva 2014/53/UE (basada en 20 de abril, 2014)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 50323 2:2014 AC:2017	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50323 2:2017
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2017
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014 A2:2015	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2017 A2:2017

EMC - Directiva 1989/EEC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8 1 (2013-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 488-1 V1.8 1 (2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 488-2 V1.8 1 (2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 488-3 V1.8 1 (2013-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 488-4 V1.8 1 (2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 488-4 V2.1 1 (2013-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 011 V1.0 2 (2013-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 011 V1.3 1 (2013-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 108-1 V1.1 1 (2013-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-9 V1.8 1 (2013-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 108-2 V1.2 1 (2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-17 V2.2 1 (2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 108-13 V1.2 1 (2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 488-24 V1.8 1 (2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 108 V1.8 1 (2013-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 387-2 V1.1 1 (2013-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950 2:2011 A1 2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 281-2 V1.1 1 (2013-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62369 2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950 2:2012
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62369 2:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60959 2:2011 AC:2014
	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311 2:2008

EMC - Directiva 2014/53/UE (basada en 19 de abril, 2014) y Directiva 2014/53/UE (basada en 20 de abril, 2014)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950 1:2009 / A1:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950 1:2009 / A1:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950 1:2009 / A2:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950 1:2009 / A2:2013

Radio - Directiva 2014/53/UE

<input checked="" type="checkbox"/> Regulación (EC) No. 127/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulación (EC) No. 278/2008
<input checked="" type="checkbox"/> Regulación (EC) No. 843/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulación (EU) No. 617/2013

Radio - Directiva 2011/65/EU

Marca CE
 Marca RoHS

Ver: 002/17

CE 0560

(mercado CE de conformidad)

Firma

Taipei, Taiwan

Lugar de emisión

Jerry Shen

22/07/2016

Nombre impreso

Fecha de emisión

CEO

2016

Posición

Año en que se colocó el marcado CE por primera vez





ASUS

Adress: 4F, 15 Li-Te Rd, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886228943447;

Fax: 886228907698

Deklaration

Vi deklarerar att IMEI-koderna för denna produkt **ASUS Phone** är unika för varje enhet och endast tilldelats till denna modell. IMEI för varje enhet är inställt från fabriken och kan inte ändras av användaren och att de uppfyller relevanta IMEI integritetsrelaterade krav som uttalats i GSM standard.

Om du har några frågor eller kommentarer beträffande detta, kontakta oss.

Vänligen,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886228943447

Fax : 886228907698

E-post: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alla rättigheter förbehållna

Du accepterar att alla rättigheter i bruksanvisningen ligger hos ASUS. Och alla andra rättigheter, inklusive utan begränsning, i manualen eller på webbplatsen, och tillhör uteslutande ASUS och/eller dess licensgivare. Inget i denna manual avser att överföra några sådana rättigheter, eller ge dig sådana rättigheter.

ASUS TILLHANDAHÅLLER DENNA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG. SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS.

ZenTalk fan-forum

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php





1 5 0 6 0 - 7 9 5 0 L 0 0 0

