

Zenfone™ **3** Laser

ZC551KL
Benutzerhandbuch



Pflege und Sicherheit

Richtlinien



Sicherheit im Straßenverkehr geht vor. Wir empfehlen dringend, das Gerät nicht während der Fahrt oder beim Betrieb jeder Art von Fahrzeug, zu verwenden.



Dieses ASUS Tablet darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C (32°F) und 35°C (95°F) verwendet werden.



Schalten Sie Ihr Gerät in Sicherheitsbereichen aus, in denen die Verwendung von mobilen Geräten verboten ist. Befolgen Sie immer die Regeln und Vorschriften in Sicherheitsbereichen, wie z. B., in Flugzeugen, Kino, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten, in der Nähe von Gas oder Kraftstoff, Baustellen, Sprengbereichen und anderen Bereichen.



Verwenden Sie nur AC-Adapter und Kabel von ASUS, die für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Prüfen Sie am Aufkleber an der Geräte-Unterseite, ob Ihr Netzteil den Stromversorgungsanforderungen entspricht.



Benutzen Sie KEINE beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder Peripheriegeräte.



Halten Sie das Gerät trocken. Benutzen Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.



Sie können Ihr Gerät durch Röntgengeräte (z. B. in Förderbänder für Flughafensicherheit) führen, aber setzen Sie das Gerät keinen Magnetkontakten und Stäben aus.



Der Bildschirm des Geräts besteht aus Glas. Wenn das Glas gebrochen ist, hören Sie aus, das Gerät zu benutzen und berühren Sie nicht die Glasscherben. Senden Sie das Gerät unverzüglich zu qualifiziertem Service-Personal von ASUS zur Reparatur.



Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.



Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzstrom. Verwenden Sie nur einen sauberen Zellstoffschwamm oder Gementschiffchen, wenn Sie Ihren Bildschirm reinigen.



Senden Sie Ihr Gerät nur an ASUS qualifiziertes Service-Personal.

Richtige Entsorgung



Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie defekte Akkus entsprechend den örtlichen Bestimmungen.



Die Batterien NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Dieses Produkt NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.



Werfen Sie das Produkt NICHT ins Feuer. schließen Sie keine Kontakte kurz. Nehmen Sie das Produkt NICHT auseinander.

ZenTalk-Fanforum

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen

Willkommen!	7
Bereiten Sie Ihr ASUS Phone vor!	8
Der erste Systemstart	18
Touchscreen verwenden	20

2 Es gibt keinen Platz wie Zuhause

Zen Home-Funktionen	23
Home-Bildschirm	23
Schnelleinstellungen	25
Systembenachrichtigungen	26
Startbildschirm individuell anpassen	27
App & Widgets	27
Bildschirmhintergründe	28
Einfacher Modus	29
Datum und Uhrzeit einstellen	32
Klingeltöne und Benachrichtigungstöne einstellen	32
Sperrbildschirm	33
Ihren Sperrbildschirm anpassen	33
Schnellzugriffschaltflächen anpassen	34
ID-Fingerabdrucksensor	35
Erstmaliges Starten Ihres ASUS Phones	35
Einrichten des ID-Fingerabdrucks unter Einstellungen	36

3 Arbeite hart, spiele härter

Chrome	38
Chrome starten	38
Seiten teilen	39
Seiten als Lesezeichen speichern	39
Browserdaten löschen	39
Google Mail	40
Google Calendar	41
Ereignisse erstellen	41
Bearbeiten oder Entfernen von Ereignissen	41
Erstellen von Erinnerungen	42
Bearbeiten oder Entfernen von Erinnerungen	42
Tu es später	43
Später anrufen	43
Mitteilungen später beantworten	43
Aufgaben zur Aufgabenliste hinzufügen	43
Aufgaben löschen	44
Dateimanager	44
Die Cloud	45
ASUS WebStorage	45
ZenFone Pflege	46

4 In Verbindung bleiben

Stilvoll telefonieren	47
Dual-SIM-Funktion	47
Anrufe tätigen.....	49
Anrufe annehmen	51
Weitere Anrufoptionen	52
Mehrere Anrufe gleichzeitig führen	53
Anrufe aufzeichnen	53
Kontakte verwalten	54
Kontakteinstellungen	54
Profil einrichten.....	54
Kontakte hinzufügen	55
VIPs einrichten.....	56
Favoritenkontakte erstellen.....	58
Kontakte importieren	58
Kontakte exportieren.....	59
Kontakte und soziale Netze	60
Mitteilungen und mehr senden	61
Google Messenger	61

5 Spaß und Unterhaltung

Headsets verwenden	62
Kopfhöreranschluss verbinden	62
Google Play Music	63

6 Kostbare Momente festhalten

Momente erfassen	64
Starten der Kamera-App.....	64
Verwenden der Kamera zum ersten Mal.....	64
Erweiterte Kamerafunktionen	68
Die Galerie benutzen	73
Dateien aus sozialen Netzwerken oder Cloud-Speicher anschauen	73
Aufnahmeort anzeigen	74
Dateien aus der Galerie teilen.....	75
Dateien aus der Galerie löschen	75
Bilder bearbeiten.....	75
MiniMovie verwenden.....	77
PhotoCollage	78

7	Beste Verbindungen	
	Mobilfunknetz	79
	Mobilfunkdatenverbindung einschalten	79
	WLAN	79
	WLAN wird aktiviert	79
	Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden	80
	WLAN deaktivieren	80
	Bluetooth	80
	Bluetooth aktivieren	80
	ASUS Phone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln	81
	Kopplung zwischen ASUS Phone und Bluetooth-Gerät aufheben	81
	Tethering	82
	WLAN-Hotspot	82
	Bluetooth-Tethering	83
8	Reisen und Karten	
	Wetter	84
	Wetter-App starten	84
	Wetter Startbildschirm	85
	Tracking	86
	Weltzeituhr	86
	Wecker	87
	Stoppuhr	87
	Timer	88
9	ZenLink	
	ZenLink kennenlernen	89
	Share Link (Freigabelink)	89
10	Zen Allüberall	
	Spezielle Zen-Werkzeuge	91
	Taschenlampe	91
	Rechner	93
	Quick Memo	94
	Diktiergerät	96
	Splendid	98
	Mobile Manager	101
11	Ihr Zen pflegen	
	Ihr Gerät auf dem neuesten Stand halten	102
	Ihr System aktualisieren	102
	Speicher	102
	Backup and reset (Sichern und rücksetzen)	102
	Ihr ASUS Phone absichern	103
	Anhang	
	Hinweise	106
	Inhalt	

Willkommen!

Entdecken Sie die intuitive Einfachheit der ASUS Zen UI (ASUS-Zen-Oberfläche)!

ASUS Zen UI ist eine reizende und intuitive Schnittstelle exklusiv für ASUS Phones. Es bietet Ihnen spezielle Apps, die in oder mit anderen Apps integriert sind; dies ermöglicht die Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen und vereinfacht Ihr Leben, während Sie gleichzeitig Spaß mit Ihrem ASUS Phone haben.



ZenFone Pflege

Suchen Sie in den FAQs (Häufig gestellte Fragen) nach Antworten und teilen Sie Ihre Erfahrungen im Benutzerforum mit.



Kamera

Mit der PixelMaster-Technologie halten Sie tolle Momente mit lebendigen Fotos und Videos in bestechender Qualität fest.



Tu es später

Behalten Sie wichtige E-Mails, SMS, interessante Internetseiten und andere wichtige Dinge im Griff, reagieren Sie darauf, wann es Ihnen am besten passt.



Share Link (Freigabelink)

Teilen und empfangen Sie schnell Dateien, Apps oder Medieninhalte von anderen Android-Geräten oder PCs.



PhotoCollage


Peppen Sie Ihr Foto mit Aufklebern auf oder werden Sie kreativ mit Effekten - alles mit dieser kostenlosen Collagensoftware.

HINWEIS: Die Verfügbarkeit von ASUS Zen UI-Apps variiert je nach Region und ASUS Phone-Modell. Tippen Sie am Startbildschirm zum Prüfen der an Ihrem ASUS Tablet verfügbaren Apps auf .

Bereiten Sie Ihr ASUS Phone vor!

Teile und Funktionen

Ergreifen Sie Ihr Gerät und bringen Sie es im Handumdrehen zum Laufen.



Warnung!

- So vermeiden Sie Probleme mit der Netzwerkverbindung und dem Akku:
 - Kleben Sie KEINE metallischen Aufkleber auf den Antennenbereich.
 - Verwenden Sie KEINE metallischen Schutzhüllen mit Ihrem ASUS Phone.
 - Decken Sie den Antennenbereich NICHT mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie bestimmte Funktionen nutzen, wie das Führen von Telefonaten oder die Benutzung der mobilen Datenverbindung.
 - Wir empfehlen die Verwendung von ASUS-kompatiblen Display-Schutzfolien. Die Verwendung von Display-Schutzfolien, die nicht mit ASUS kompatibel sind, kann zu Fehlfunktionen des Sensors Ihres ASUS Phones führen.
-

HINWEISE:

- Der microSIM- / Nano-SIM-Kartensteckplatz unterstützt LTE, WCDMA und GSM/EDGE Netzwerkbänder.
 - Der microSD-Kartensteckplatz unterstützt microSD und microSDHC Kartenformate.
-

WICHTIG!

- Wir raten Ihnen von der Verwendung eines Bildschirmschutzes ab, da dieser den Näherungssensor beeinträchtigen kann. Falls Sie einen Bildschirmschutz verwenden möchten, achten Sie darauf, dass der Näherungssensor nicht blockiert wird.
 - Halten Sie Ihr Gerät, vor allem dem Touchscreen, zu jeder Zeit trocken. Wasser oder andere Flüssigkeiten können beim Touchscreen zu Fehlfunktionen führen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des microSIM- / Nano-SIM- / Speicherkartenfachs beim Bedienen oder Tragen des Gerätes immer geschlossen ist.
-

Installation einer microSIM-Karte

Eine microSIM (Subscriber Identity Module)-Karte speichert Informationen, wie Ihre Mobiltelefonnummer, Kontakte, Mitteilungen und andere Daten, die Ihnen Zugriff auf ein Mobilfunknetz bieten.

Ihr ASUS Phone ist mit zwei SIM-Kartensteckplätzen ausgestattet, wodurch Sie zwei Mobilfunknetzdienste einrichten und nutzen können, ohne zwei Mobilgeräte bei sich führen zu müssen.

ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung mit einer vom Mobilfunkanbieter zugelassenen microSIM-Karte ausgelegt.
- Wir raten von der Nutzung zugeschnittener SIM-Karten im microSIM-Kartenschlitz ab
- Schalten Sie Ihr Gerät ab, bevor Sie eine microSIM-Karte einstecken.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer microSIM-Karte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an Ihrer microSIM-Karte.
- Stecken Sie keine Speicherkarte in den microSIM-Kartenschlitz! Falls versehentlich eine Speicherkarte in den microSIM-Schlitz gesteckt wurde, senden Sie Ihr Gerät an einen qualifizierten ASUS-Kundendienst.

So installieren Sie eine microSIM-Karte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Stecken Sie eine Nadel in die Öffnung am microSIM- / Nano-SIM- / microSD-Kartensteckplatz, um das Kartenfach auszuwerfen.
3. Stecken Sie die microSIM-Karte in den microSIM-Kartensteckplatz.
4. Schieben Sie das Kartenfach zu, um es zu schließen.



ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Lösungsmittel auf Ihrem Gerät, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden Sie für Ihr ASUS Phone ausschließlich eine standardmäßige microSIM-Karte. Ein Nano-zu-Micro-SIM-Adapter oder eine zugeschnittene SIM-Karte passen möglicherweise nicht richtig hinein und werden möglicherweise von Ihrem ASUS Phone nicht erkannt.
- **Installieren Sie KEINEN leeren Nano-zu-Micro-SIM-Adapter in den microSIM-Kartensteckplatz, um bleibende Beschädigungen zu vermeiden.**

Entfernen einer microSIM-Karte

ACHTUNG: Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer microSIM-Karte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an Ihrer microSIM-Karte.

So entfernen Sie eine microSIM-Karte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Stecken Sie eine Nadel in die Öffnung am microSIM- / Nano-SIM- / microSD-Kartensteckplatz, um das Kartenfach auszuwerfen.



3. Entfernen Sie die microSIM-Karte aus dem microSIM-Kartensteckplatz.



4. Schieben Sie das Kartenfach zu, um es zu schließen.



Installation einer Nano-SIM-Karte

Eine Nano-SIM (Subscriber Identity Module)-Karte speichert Informationen, wie Ihre Mobiltelefonnummer, Kontakte, Mitteilungen und andere Daten, die Ihnen Zugriff auf ein Mobilfunknetz bieten.

Ihr ASUS Phone ist mit zwei Nano-SIM-Kartensteckplätzen ausgestattet, wodurch Sie zwei Mobilfunknetzdienste einrichten und nutzen können, ohne zwei Mobilgeräte bei sich führen zu müssen.

ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung mit einer vom Mobilfunkanbieter zugelassenen Nano-SIM-Karte ausgelegt.
- Wir raten von der Nutzung zugeschnittener SIM-Karten im Nano-SIM-Kartenschlitz ab.
- Schalten Sie Ihr Gerät ab, bevor Sie eine Nano-SIM-Karte einstecken.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Nano-SIM-Karte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an Ihrer Nano-SIM-Karte.
- Stecken Sie keine Speicherkarte in den Nano-SIM-Kartenschlitz! Falls versehentlich eine Speicherkarte in den Nano-SIM-Schlitz gesteckt wurde, senden Sie Ihr Gerät an einen qualifizierten ASUS-Kundendienst.

So installieren Sie eine Nano-SIM-Karte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Stecken Sie eine Nadel in die Öffnung am microSIM- / Nano-SIM- / microSD-Kartensteckplatz, um das Kartenfach auszuwerfen.



3. Stecken Sie die Nano-SIM-Karte in den Nano-SIM- / microSD-Kombi-Kartensteckplatz.

WICHTIG! Sie können jeweils nur die Nano-SIM-Karte oder die microSD-Karte verwenden.



4. Schieben Sie das Kartenfach zu, um es zu schließen.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Lösungsmittel auf Ihrem Gerät, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden Sie für Ihr ASUS Phone ausschließlich eine standardmäßige Nano-SIM-Karte..



Entfernen einer Nano-SIM-Karte

ACHTUNG: Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Nano-SIM-Karte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an Ihrer Nano-SIM-Karte.

So entfernen Sie eine Nano-SIM-Karte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Stecken Sie eine Nadel in die Öffnung am microSIM- / Nano-SIM- / microSD-Kartensteckplatz, um das Kartenfach auszuwerfen.



3. Entfernen Sie die Nano-SIM-Karte aus dem Nano-SIM- / microSD-Kombi-Kartensteckplatz.



4. Schieben Sie das Kartenfach zu, um es zu schließen.



Installieren einer Speicherkarte

Ihr ASUS Phone unterstützt eine microSD™- und microSDHC™-Speicherkarte mit bis zu 128 GB Kapazität.

HINWEIS: Einige Speicherkarten sind möglicherweise nicht kompatibel mit dem ASUS Phone. Stellen Sie sicher, dass Sie nur kompatible Speicherkarten verwenden, um Datenverlust, Schäden an Ihrem Gerät oder Speicherkarte oder beiden zu verhindern.

ACHTUNG!


- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Speicherkarte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an der Speicherkarte.
 - Stecken Sie keine microSIM-Karte in den Speicherkartenschlitz! Falls versehentlich eine microSIM-Karte in den Speicherkartenschlitz gesteckt wurde, bringen Sie Ihr Gerät zu einem qualifizierten ASUS-Kundendienst.
-

So installieren Sie eine Speicherkarte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Stecken Sie eine Nadel in die Öffnung am microSIM- / Nano-SIM- / microSD-Kartensteckplatz, um das Kartenfach auszuwerfen.



3. Stecken Sie die microSD-Karte in den Nano-SIM- / microSD-Kombi-Kartensteckplatz.



WICHTIG! Sie können jeweils nur die Nano-SIM-Karte oder die microSD-Karte verwenden.

4. Schieben Sie das Kartenfach zu, um es zu schließen.

ACHTUNG! Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Lösungsmittel auf Ihrem Gerät, um Kratzer zu vermeiden.



Entfernen einer Speicherkarte

ACHTUNG!

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit einer Speicherkarte. ASUS ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder Schäden an der Speicherkarte.
- Werfen Sie die Speicherkarte richtig aus, um sie sicher aus Gerät zu entfernen. Um die Speicherkarte auszuwerfen, tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Storage&USB (Speicher und USB)**, und klicken Sie dann unter mobiler Speicher auf  **SD card (SD-Karte)**.

So entfernen Sie eine Speicherkarte:

1. Schalten Sie Ihr Gerät ab.
2. Stecken Sie eine Nadel in die Öffnung am microSIM- / Nano-SIM- / microSD-Kartensteckplatz, um das Kartenfach auszuwerfen.
3. Entfernen Sie die microSD-Karte aus dem Nano-SIM- / microSD-Kombi-Kartensteckplatz.
4. Schieben Sie das Kartenfach zu, um es zu schließen.



Aufladen Ihres ASUS Phones

Ihr ASUS Phone wird teilweise aufgeladen geliefert, aber müssen Sie es vor der ersten Verwendung vollständig laden. Lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihr Gerät aufladen.

WICHTIG!


- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und das Micro-USB-Kabel, um Ihr ASUS Phone aufzuladen. Ein anderes Netzteil und Kabel kann Ihr Tablet beschädigen.
 - Ziehen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Gerät die Schutzfolie vom Netzteil und Micro-USB-Kabel ab.
 - Stecken Sie das Netzteil in eine kompatible Steckdose. Sie können das Netzteil in jede kompatible 100 ~ 240 V-Steckdose stecken.
 - Die Ausgangsspannung des Netzteils für dieses Gerät ist +5.2V=1A, 5W.
 - Wenn Sie Ihr ASUS Phone im Netzstrombetrieb verwenden, muss sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht erreichbar sein.
 - Um Strom zu sparen, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn nicht in Gebrauch.
 - Stellen Sie KEINE Objekte auf das ASUS Phone.
-

ACHTUNG!

- Während des Ladevorgangs kann Ihr ASUS Phone warm werden. Das ist normal, jedoch, wenn Ihr Gerät ungewöhnlich heiß wird, trennen Sie das Micro-USB-Kabel von Ihrem Gerät und senden Sie das Gerät, einschließlich des AC-Netzteils und der Kabel an einen qualifizierten ASUS-Kundendienst.
 - Um Schäden an Ihrem ASUS Phone, Netzteil oder Micro-USB-Kabel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass das Micro-USB-Kabel, Netzteil und Ihr Gerät vor dem Ladevorgang korrekt angeschlossen sind.
-

So laden Sie Ihr ASUS Phone auf:

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Netzteil.
2. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem ASUS Phone.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine geerdete Steckdose an.



WICHTIG!

- Wenn Sie Ihr ASUS Phone im Netzstrombetrieb verwenden, muss sich die geerdete Steckdose in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein.
- Wenn Sie Ihr ASUS Phone über Ihren Computer laden, stellen Sie sicher, dass Sie das micro USB-Kabel mit einem 2.0 / USB 3.0-Anschluss verbinden.
- Vermeiden Sie es, Ihr ASUS Phone in einer Umgebungstemperatur von über 35° C (95° F) aufzuladen.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung für 8 Stunden auf.
- Der Status der Batterieladung wird durch folgende Symbole gekennzeichnet:



HINWEISE:

- Verwenden Sie nur das Netzteil, das Sie zusammen mit dem Gerät erhalten haben. Bei Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät beschädigt werden.
- Am besten laden Sie Ihr ASUS Phone auf, indem Sie es über das mitgelieferte Netzteil und Signalkabel mit einer Steckdose verbinden.
- Der Eingangsspannungsbereich zwischen der Netzsteckdose und diesem Netzteil liegt zwischen AC 100 V und 240 V. Die Ausgangsspannung des Geräts beträgt +5.2V \pm 1A, 5W.

4. Wenn voll aufgeladen, trennen Sie zunächst das USB-Kabel von Ihrem ASUS Phone, bevor Sie das Netzteil aus der Steckdose herausziehen.

HINWEISE:

- Sie können Ihr Gerät während des Ladevorgangs verwenden, aber es dauert länger, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
 - Das Laden Ihres Geräts über den USB-Anschluss eines Computers dauert länger, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
 - Falls Ihr Computer nicht genügend Strom zum Aufladen über den USB-Anschluss liefert, laden Sie das Gerät über eine geerdete Steckdose auf.
-

Ihr ASUS Phone ein- oder ausschalten

Ihr Gerät einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Power-Taste, bis das Gerät startet.

Ihr Gerät ausschalten

Ihr ASUS Tablet ausschalten:

1. Wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste, um ihn einzuschalten. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, entsperren Sie den Bildschirm des Geräts.
2. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, tippen Sie bei Aufforderung auf **Ausschalten** und anschließend auf **OK**.

Ruhezustand

Um Ihr Gerät in den Ruhezustand zu setzen, drücken Sie einmal die Power-Taste, bis sich der Bildschirm ausschaltet.



Der erste Systemstart

Wenn Sie Ihr ASUS Phone zum ersten Mal einschalten, führt der Setup-Assistent Sie durch den Setup-Vorgang. Folgen Sie zur Auswahl Ihrer Sprache und Eingabemethoden, zur Einrichtung Ihres Mobilfunknetzes, WLANs und der Sicherheitsfunktionen, zur Kontensynchronisierung und zur Konfiguration Ihrer Standortdienste den Bildschirmanweisungen.

Verwenden Sie Ihr Google oder ASUS Konto, um Ihr Gerät einzurichten, wenn Sie kein Google oder ASUS Konto haben, gehen Sie voran und erstellen Sie eins.

Google-Konto

Mit einem Google Konto können Sie diese Android OS-Funktionen in vollem Umfang nutzen:

- Organisieren und sehen Sie alle Ihre Daten von überall.
- Sichern Sie alle Ihre Daten automatisch.
- Nutzen Sie Google-Services bequem von überall aus.

ASUS Konto

Mit einem ASUS-Konto können Sie folgende Vorteile genießen:

- Personalisierter ASUS Support Service und Garantie-Erweiterung für registrierte Produkte.
- Kostenlose 5 GB Cloud-Speicherplatz.
- Erhalten Sie die neuesten Geräte und Firmware-Updates.

Erhaltungstipps für Akkuleistung

Die Akkukapazität ist die Lebensdauer Ihres ASUS Phones. Hier sind ein paar Erhaltungstipps für die Akkuleistung, die helfen die Leistung Ihres Akkus zu bewahren.

- Schließen Sie alle laufenden Apps, die nicht benutzt werden.
- Drücken Sie bei Nichtgebrauch den Netzschalter, um das Gerät in den Ruhezustand zu schalten.
- Aktivieren Sie Smart Switch (Intelligentes Umschalten) in der Power Saver App.
- Setzen Sie Audio auf Smart-Modus.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Halten Sie die Lautstärke der Lautsprecher auf ein niedriges Niveau.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die Bildschirm automatisch drehen -Funktion.
- Deaktivieren Sie alle Auto-Sync-Funktionen in Ihrem Gerät.

Auf Seiten oder in Bildschirmen navigieren

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, wenn Sie zwischen Bildschirmen wechseln oder eine Galerie mit Bildern durchblättern möchten.
- Wischen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, wenn Sie auf Internetseiten oder in Listen aufwärts oder abwärts blättern möchten.



Vergrößern

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Touchpanel zum Vergrößern eines Bildes in Gallery (Galerie) oder Maps (Karten) bzw. zum Vergrößern einer Webseite auseinander.



Verkleinern

Führen Sie zwei Finger auf dem Touchpanel zum Verkleinern eines Bildes in Gallery (Galerie) oder Maps (Karten) bzw. zum Verkleinern einer Webseite zusammen.



HINWEIS: Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, auf einigen Web-Seiten herein- oder herauszuzoomen, da diese Seiten möglicherweise speziell entworfen wurden, um Ihr Handy-Display genau auszufüllen.

Es gibt keinen Platz wie Zuhause

2

Zen Home-Funktionen

Home-Bildschirm

Erhalten Sie Erinnerungen an wichtige Ereignisse, App und System-Updates, Wettervorhersagen und SMS-Nachrichten von Leuten, die wirklich wichtig für Sie sind, direkt von Ihrem Home-Bildschirm.



Die Benachrichtigungssymbole

Diese Symbole werden in der Statusleiste angezeigt und informieren Sie über den aktuellen Status Ihres ASUS Phones.


	Mobilfunknetz Zeigt die Signalstärke Ihres Mobilnetzwerks.
	Micro-SIM-Karte Dieses Symbol zeigt an, dass eine microSIM-Karte in den microSIM-Kartenschlitz eingesteckt ist.
	Nano-SIM-Karte Dieses Symbol zeigt an, dass eine Nano-SIM-Karte in den Nano-SIM-Kartenschlitz eingesteckt ist.
	HINWEIS: Wird das Symbol der SIM-Karte grün angezeigt, weist dies darauf hin, dass sie als Standardnetz eingerichtet ist.
	Mitteilungen Dieses Symbol zeigt, dass Sie eine ungelesene Mitteilung haben.
	WLAN Zeigt die Signalstärke Ihrer WLAN-Verbindung.
	Bluetooth Zeigt an, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
	Auto-Sync Zeigt an, dass die automatische Synchronisation aktiviert ist.
	Akkustand Zeigt den Akkustand Ihres ASUS Phones.
	MicroSD-Karte Zeigt an, dass eine microSD-Karte in Ihrem ASUS Phone eingesteckt ist.
	Screenshots Zeigt, dass Sie eine Bildschirmaufnahme von Ihrem ASUS Phone gemacht haben.
	Flugzeugmodus Zeigt, dass sich Ihr ASUS Phone im Flugzeugmodus befindet.
	WLAN-Hotspot Zeigt, dass der WLAN-Hotspot Ihres ASUS Phones aktiviert ist.
	Ton-aus-Modus Zeigt, dass der Lautlos-Modus aktiviert ist.
	Vibrationsmodus Zeigt, dass der Vibrationsmodus aktiviert ist.
	Download-Status Zeigt den Downloadstatus einer App oder Datei.

Schnelleinstellungen

Das Fenster Quick settings (Schnelleinstellungen) bietet mit nur einer Berührung Zugriff auf einige WLAN-Funktionen und Einstellungen Ihres ASUS Phones. Die einzelnen Features werden durch eine Schaltfläche dargestellt.

Zum Aufrufen der Schnelleinstellungen wischen Sie zweimal vom oberen Rand Ihres Bildschirms nach unten.

HINWEIS: Eine blaue Schaltfläche zeigt an, dass das Feature derzeit aktiviert ist, während eine graue Schaltfläche ein deaktiviertes Feature angibt. Die grünen Schaltflächen stehen für individuelle Dienstprogramme, die Sie direkt über die Schnelleinstellungen aufrufen können.



Hinzufügen oder Entfernen von Schaltflächen

Hinzufügen oder Entfernen von vorhandenen Schaltflächen aus dem ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
2. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben der Funktion zum Hinzufügen oder Entfernen aus dem ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld.


HINWEIS: Ein aktiviertes Kontrollkästchen bedeutet, dass das Feature über das ASUS Schnelleinstellungen Benachrichtigungsfeld erreichbar ist, während ein nicht angekreuztes Feld das Gegenteil bedeutet.

3. Tippen Sie zum Zurückkehren und Anzeigen des aktuellen ASUS-Schnelleinstellungen-Benachrichtigungsfensters auf .

Systembenachrichtigungen

In den Systembenachrichtigungen sehen Sie die neuesten Aktualisierungen und Systemänderungen Ihres ASUS Phones. Die meisten dieser Änderungen betreffen Daten und System.

Wischen Sie zum Einblenden des Fensters Systembenachrichtigungen vom oberen Bildschirmrand nach unten.




Startbildschirm individuell anpassen

Prägen Sie Ihre eigene Persönlichkeit auf Ihren Home-Bildschirm. Wählen Sie ein attraktives Design als Hintergrund, Fügen Sie Verknüpfungen für den schnellen Zugriff zu Ihrem Lieblingsapps hinzu, und fügen Sie Widgets, für einen kurzen Überblick über wichtige Informationen, hinzu. Sie können auch weitere Seiten hinzufügen, sodass Sie mehr Apps oder Widgets auf dem Home-Bildschirm hinzufügen können und schnelleren Zugriff haben.

So öffnen Sie die Verwaltung des Startbildschirms

- Tippen und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm
- Wischen Sie vom unteren Rand Ihres Startbildschirms nach oben



App & Widgets

App-Verknüpfungen machen es leicht, oft genutzte Apps schnell und bequem direkt über den Startbildschirm abzurufen. Sie können Apps hinzufügen, entfernen oder in einem Ordner gruppieren.

Sie können auch Widgets (das sind kleine, dynamische Apps) in Ihrem Startbildschirm unterbringen. Widgets ermöglichen es, auf einen Blick wichtige Informationen anzuzeigen – zum Beispiel Wettervorhersage, Kalenderereignisse, Akkustand und vieles mehr.

App-Verknüpfungen oder Widgets hinzufügen

Um eine App-Verknüpfung oder ein Widget hinzuzufügen:

1. Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in Ihrem Home-Bildschirm und wählen **Apps & Widgets**.
2. Tippen und halten Sie von der Alle-Apps-Liste oder dem Widgets-Bildschirm eine App oder ein Widget, ziehen Sie es dann in einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm.

App-Verknüpfungen oder Widgets entfernen

Tippen und halten Sie eine App oder ein Widget von Ihrem Home-Bildschirm, ziehen Sie es dann auf **Entfernen** oben auf Ihrem Bildschirm. Vom Startbildschirm entfernte Apps bleiben übrigens im Alle-Apps-Bildschirm erhalten.


App-Verknüpfungen in einem Ordner gruppieren

Sie können Ordner zum Organisieren Ihrer App-Verknüpfungen in Ihrem Home-Bildschirm erstellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf eine App und ziehen Sie diese auf eine andere App, bis ein Ordner mit einem automatisch zugewiesenen Namen erscheint.
2. Wenn Sie den Namen des Ordners ändern möchten, tippen Sie auf den Ordner und tippen Sie auf den Ordernamen, um einen neuen Namen für diesen Ordner zuzuweisen.

Bildschirmhintergründe

Platzieren Sie Ihre Apps, Symbole und andere Zen-Elemente auf einem ansprechend gestalteten Bildschirmhintergrund. Sie können zu Ihrem Bildschirmhintergrund eine durchscheinende Hintergrund-Tönung für eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit hinzufügen. Sie können auch einen animierten Bildschirmhintergrund auswählen, um Ihren Bildschirm lebendig zu machen.



Anwenden eines Bildschirmhintergrunds

So wenden Sie einen Bildschirmhintergrund an:

1. Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in Ihrem Home-Bildschirm und wählen **Bildschirmhintergründe**.
2. Tippen Sie auf  und wählen einen Bildschirmhintergrund.
3. Tippen Sie auf **Download (Herunterladen)** und dann auf **Apply (Übernehmen)**.
4. Wählen Sie den Ort für Ihr Hintergrundbild: **Home screen (Startbildschirm)**, **Lock screen (Sperrbildschirm)** oder **Home and lock screen (Startbildschirm und Sperrbildschirm)**.

Anwendung eines animierten Bildschirmhintergrunds

So wenden Sie einen animierten Bildschirmhintergrund an:


1. Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in Ihrem Home-Bildschirm und wählen **Bildschirmhintergründe**.
2. Tippen Sie auf  und wählen dann **Live Wallpaper (Dynamischer Bildschirmhintergrund)**.
3. Wählen Sie einen animierten Bildschirmhintergrund, tippen Sie dann auf **Set Wallpaper (Bildschirmhintergrund festlegen)**.

HINWEIS: Sie können Ihr Hintergrundbild auch unter  > **Settings (Einstellungen) > Display (Anzeige) einrichten**.

Ihren Home-Bildschirm bearbeiten

Sie können Ihren Home-Bildschirm erweitern, einen Scroll-Effekt wählen, die Symbole und die Schriftart ändern, Größe und Farbe der Symbole und der Schriftart anpassen und die Symbole am oberen oder unteren Bildschirmrand ausrichten.

1. Halten Sie eine leere Stelle Ihres Home-Bildschirms angetippt, wählen Sie dann **Home bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf eine Option, um Ihren Home-Bildschirm zu bearbeiten.



Einfacher Modus

Navigieren Sie Ihr ASUS Phone mühelos mit dem Easy Mode (Einfach-Modus), einer intuitiven Benutzeroberfläche mit großen Symbolen, Schaltflächen und Buchstaben für bessere Lesbarkeit und eine angenehmere Nutzererfahrung. Im Einfachen Modus können Sie auch direkt auf Hauptanwendungen wie Anrufen, Mitteilungen senden und dergleichen zugreifen.

Einfachen Modus aktivieren

So aktivieren Sie den Einfachen Modus:

1. Rufen Sie die Einstellungen auf eine der folgenden Weisen auf:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Blättern Sie in den **Einstellungen** etwas nach unten, wählen Sie dann **Einfacher Modus**.
3. Stellen Sie den Einfacher-Modus-Schieber auf **EIN** ein.

Verknüpfungen hinzufügen

Im Einfachen Modus können Sie bis zu sechsunddreißig (36) App-Verknüpfungen auf dem Startbildschirm unterbringen.

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach rechts, tippen Sie dann auf **+**.
2. Wählen Sie im Alle-Apps-Bildschirm die App aus, die Sie der Liste hinzufügen möchten.

Verknüpfungen entfernen

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf .
2. Wählen Sie die App(s), die Sie entfernen möchten, tippen Sie dann auf **Löschen**.



Kontakte hinzufügen


Im Einfachen Modus können Sie Ihre häufigsten Kontakte auf dem Startbildschirm hinzufügen.

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach links, tippen Sie dann auf .
2. Wählen Sie im Kontakte-Bildschirm den Kontakt, den Sie zur Liste hinzufügen möchten.

Kontakte entfernen

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wischen Sie im Startbildschirm nach links, tippen Sie dann auf **Edit contacts (Kontakte bearbeiten)**.
2. Wählen Sie den Kontakt oder die Kontakte, die Sie von der Liste entfernen möchten, tippen Sie dann auf **Delete (Löschen)**.



Einfachen Modus deaktivieren

So deaktivieren Sie den Einfachen Modus:

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf .
2. Wählen Sie **Easy Mode (Einfacher Modus)** im **Settings (Einstellungen)**-Bildschirm.
3. Stellen Sie den Einfacher-Modus-Schieber auf **AUS**.

Datum und Uhrzeit einstellen

Per Vorgabe werden Datum und Uhrzeit Ihres Gerätes automatisch an Datum und Uhrzeit Ihres Mobilfunkanbieters angepasst.

So ändern Sie Datums- und Zeiteinstellungen:

1. Rufen Sie die Einstellungen auf eine der folgenden Weisen auf:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Blättern Sie in den Einstellungen etwas nach unten, wählen Sie **Datum und Uhrzeit**.
3. Schieben Sie **Automatic date & time (Datum/Uhrzeit automatisch)** und **Automatic time zone (Automatische Zeitzone)** auf **Aus**.
4. Passen Sie Datum und Uhrzeit an.
5. Wählen Sie die Zeitzone, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.
6. Sie können hier auch das veraltete 12-Stunden-Format auswählen, wenn Ihnen danach ist.

HINWEIS: Lesen Sie auch [Tracking](#).

Klingeltöne und Benachrichtigungstöne einstellen

Wählen Sie Ihre Lieblingstöne, die Sie als Klingelton oder für Benachrichtigungen einsetzen möchten – zum Beispiel, wenn Textmitteilungen oder E-Mails ankommen oder Sie an ein Ereignis erinnert werden. Zudem können Sie Wählfeldgeräusche, Berührungsgерäusche und Bildschirmsperrgeräusch aktivieren oder deaktivieren und festlegen, ob Ihr ASUS Tablet bei Berührung vibrieren soll.

So stellen Sie die Tonsignale ein:

1. Rufen Sie die Einstellungen auf eine der folgenden Weisen auf:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Scrollen Sie am Einstellungen-Bildschirm nach unten und wählen Sie **Sound & Vibration (Ton und Vibration)**.
3. Stellen Sie die Toneinstellungen nach Geschmack ein.

Sperrbildschirm


Standardmäßig erscheint der Sperrbildschirm nach dem Einschalten des Geräts und beim Aufwachen aus dem Schlafmodus. Vom Sperrbildschirm aus können Sie mit dem Android-System Ihres Geräts fortfahren, indem Sie auf Ihrem Touchscreen wischen.

Der Sperrbildschirm des Geräts kann auch angepasst werden, um Zugriff auf Ihre mobilen Daten und Apps zu regulieren.


Ihren Sperrbildschirm anpassen

Wenn Sie die Sperrbildschirmeinstellungen aus den Standardoptionen **Wischen** ändern möchten, beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
2. Blättern Sie in den **Einstellungen** etwas nach unten, wählen Sie dann **Sperrbildschirm**.



3. Am nächsten Bildschirm **Bildschirmsperre** antippen.




4. Tippen Sie auf die Bildschirmsperre-Option, die Sie verwenden möchten.

HINWEIS: Mehr dazu erfahren Sie hier: [Ihr ASUS Phone absichern](#).

Schnellzugriffschaltflächen anpassen


Ab Werk werden Schnellzugriffschaltflächen für folgende Apps im Sperrbildschirm angezeigt: Telefon, Messenger und Kamera. Mit den folgenden Schritten ändern Sie die Standardeinstellungen und legen Schaltflächen zum Starten anderer Apps im Sperrbildschirm an:

1. Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
2. Blättern Sie in den **Einstellungen** etwas nach unten, wählen Sie dann **Sperrbildschirm**.
3. Tippen Sie unter **Display** auf **Schnellzugriff**.
4. Wählen Sie aus, welche Schaltfläche Sie anpassen möchten.



5. Tippen Sie auf die App, mit der Sie die ausgewählte Schnellzugriffschaltfläche belegen möchten.

HINWEIS: Blättern Sie zum Anzeigen sämtlicher möglicher Apps durch die App-Liste.




ID-Fingerabdrucksensor

Der ID-Fingerabdrucksensor verhindert, dass Dritte Ihr ASUS Phone ohne Ihre Erlaubnis benutzen. Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihr Gerät zu entsperren oder auf Ihre Telefonanrufe und Daten zuzugreifen. Wenn Sie Ihren ID-Fingerabdruck einrichten, müssen Sie auch Ihre Bildschirmsperre-Methode für den Gerätestart festlegen.

Erstmaliges Starten Ihres ASUS Phones

So richten Sie Ihren ID-Fingerabdruck ein, wenn Sie Ihr ASUS Phone zum ersten Mal verwenden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Fingerabdruck-Identifikationsmodul und Ihr Finger sauber und trocken sind.
2. Befolgen Sie auf der Willkommen-Seite die Bildschirmanweisungen bis zur **Protect your phone (Ihr Telefon absichern)**-Seite und haken dann **Set up fingerprint (Fingerabdruck einrichten)** an.
3. Klicken Sie auf **NEXT (Weiter)** zum Wählen der Bildschirmsperre-Methode, dann befolgen Sie die Anweisungen bis zur **Locate fingerprint scanner (Fingerabdruckscanner finden)**-Seite, anschließend klicken Sie auf **NEXT (Weiter)**.
4. Finden Sie den Fingerabdruckscanner auf der Rückabdeckung Ihres Geräts. Richten Sie Ihren Finger aus und versuchen Sie, unterschiedliche Stellen an Ihrem Finger wiederholt erfassen zu lassen, bis Ihr gesamter Fingerabdruck aufgenommen wurde. Anschließend klicken Sie auf **NEXT (Weiter)**.




5. Klicken Sie auf NEXT (Weiter), um die Einrichtung abzuschließen.


Einrichten des ID-Fingerabdrucks unter Einstellungen

So richten Sie Ihren ID-Fingerabdruck unter **Einstellungen** ein:

1. Stellen Sie sicher, dass der Fingerabdruckscanner und Ihr Finger sauber und trocken sind.
2. Rufen Sie die Einstellungen auf eine der folgenden Weisen auf:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
3. Scrollen Sie in den Einstellungen etwas nach unten, wählen Sie dann **Fingerprint (Fingerabdruck)**.




4. Tippen Sie auf die Steuerungen, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten.



5. Tippen Sie auf **Manage Fingerprints (Fingerabdrücke verwalten)** und wählen Sie die Option der Bildschirmsperre, die Sie verwenden möchten. Befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen zum Einrichten der Bildschirmsperrfunktion.

HINWEIS: Mehr dazu erfahren Sie hier: [Ihr ASUS Phone absichern](#).

6. Klicken Sie auf **Add a fingerprint (Fingerabdruck hinzufügen)**.



7. Klick Sie auf NEXT (Weiter) auf der **Locate finger print scanner (Fingerabdruckscanner finden)**-Seite.
8. Legen Sie wiederholt Ihren Finger auf den Scanner und heben ihn wieder, bis Ihr gesamter Fingerabdruck erfasst wurde.
9. Klicken Sie auf **NEXT (Weiter)**, um die Einrichtung abzuschließen.

Arbeite hart, spiele härter

3

Chrome

Chrome für Android bietet Ihnen das gleiche schnelle, sichere und beständige Webbrowsers-Erlebnis wie Sie es von Chrome auf Desktop-Geräten kennen. Melden Sie sich an Ihrem Google-Konto an, um Tabs, Lesezeichen und den Browserverlauf mit all Ihren Geräten zu synchronisieren. Falls Sie kein Google-Konto besitzen, erstellen Sie es bitte.


HINWEIS: Einzelheiten zum Erstellen eines Google-Kontos finden Sie im Abschnitt **Google Mail**.

WICHTIG! Stellen Sie vor dem Surfen im Internet und Internet-relevanten Aktivitäten sicher, dass Ihr ASUS Phone mit einem WLAN- oder Mobilnetzwerk verbunden ist. Mehr dazu erfahren Sie hier: [Beste Verbindungen](#).

Chrome starten

Starten Sie Chrome auf eine der folgenden Weisen von Ihrem Home-Bildschirm aus:

- Tippen Sie auf **Chrome**.
- Tippen Sie auf  > **Chrome**.



Seiten teilen

Teilen Sie interessante Seiten von Ihrem ASUS Phone über ein eMail-Konto, Cloud-Speicherkonto, Bluetooth oder andere ASUS Phone-Apps mit Anderen.

1. Starten Sie Chrome.
2. Tippen Sie auf einer Internetseite auf  > **Share.. (Freigeben)**.
3. Tippen Sie auf das Konto oder die App, das/die Sie zum Teilen der Seite nutzen möchten.

Seiten als Lesezeichen speichern

Sie können Ihre Lieblingsseiten als Lesezeichen speichern, um wieder ganz einfach dahin zurückzukehren.

So speichern Sie eine Seite als Lesezeichen:

Tippen Sie auf der Seite auf  >  . Um Ihre Lieblingsseiten anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Bookmarks (Lesezeichen)** und wählen dann die Seite, die Sie anzeigen oder auf die Sie zugreifen möchten.

Browserdaten löschen

Löschen Sie die Browserdaten, die vorübergehend auf Ihrem ASUS Phone zur Steigerung der Leistung beim Laden von Webseiten in Ihrem Chrome-Browser gespeichert werden. Die Browserdaten beinhalten den Browserverlauf, Cache, Cookies/Seitendaten, gespeicherte Kennwörter und Autofill-Informationen.

1. Starten Sie den Browser.
2. Tippen Sie auf  > **Settings (Einstellungen)** > **Privacy (Datenschutz)** > **Clear browsing data (Browserdaten löschen)**.
3. Wählen Sie die Browserdaten, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie zum Abschluss auf **CLEAR DATA (DATEN LÖSCHEN)**.

Google Mail


Verwenden Sie Gmail, um Ihr Google-Konto einzurichten und so auf Google-relevante Dienste und Apps zuzugreifen sowie Emails direkt über Ihr ASUS Phone zu empfangen, versenden und durchsuchen. Sie können auch andere Email-Konten, wie von Yahoo oder Ihr geschäftliches Email-Konto über Gmail einrichten.

WICHTIG! Ihr ASUS Phone muss mit einem WLAN- oder Mobilnetzwerk verbunden sein, damit Sie ein eMail-Konto hinzufügen oder eMails von hinzugefügten Konten senden und empfangen können. Mehr dazu erfahren Sie hier: [Beste Verbindungen](#).

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

1. Starten Sie Gmail auf eine der folgenden Weisen von Ihrem Home-Bildschirm aus:
 - Tippen Sie auf **Google > Gmail**.
 - Tippen Sie auf  > **Google > Gmail**.
2. Tippen Sie auf **Add an email address (Email-Adresse hinzufügen)**.
3. Wählen Sie **Google**, tippen Sie dann auf **Next (Weiter)**.
4. Geben Sie Ihre Email-Adresse ein. Um ein neues Google-Konto zu erstellen, tippen Sie auf **Or create a new account (Oder neues Konto erstellen)**.
5. Befolgen Sie die nächsten Schritte, um sich an Ihrem Google-Konto anzumelden.

HINWEIS:Falls Sie Ihr berufliches Konto auf Ihrem ASUS Phone einrichten möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator nach den E-Mail-Einstellungen.



Google Calendar

Lassen Sie Ihren Terminplaner lebendig werden und behalten Sie die Übersicht über all Ihre wichtigen Ereignisse und Erinnerungen. Von Ihnen erstellte oder bearbeitete Ereignisse werden automatisch mit allen Versionen von Google Calendar synchronisiert, an denen Sie sich angemeldet haben.

Ereignisse erstellen

So erstellen Sie ein Ereignis:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **Google > Calendar**.
2. Tippen Sie auf **+** und dann auf **Ereignis**.
3. Geben Sie einen Namen für das Ereignis ein und wählen das Datum und die Uhrzeit für das Ereignis. Sie können das Ereignis als ganztägiges oder wiederkehrendes Ereignis festlegen.
 - Ganztägiges Ereignis: Schieben Sie den Regler im Feld **All day (Ganztägig)** nach rechts.
 - Wiederkehrendes Ereignis: Tippen Sie auf , wählen Sie dann, wie oft das Ereignis sich wiederholen soll.
4. Um die Zeitzone festzulegen, tippen Sie auf . Geben Sie dann das Land ein, dessen Zeitzone angezeigt werden soll.
5. Geben Sie im Feld **Add location (Ort hinzufügen)** den Ort des Ereignisses ein.
6. Tippen Sie auf , dann können Sie die Zeit oder den Tag festlegen, an dem Sie eine Benachrichtigung oder Erinnerung an das Ereignis erhalten wollen.
7. Geben Sie im Feld **Invite people (Personen einladen)** die Email-Adressen Ihrer Gäste beim Ereignis ein.
8. Sie können über das **Add note (Notiz hinzufügen)**- oder **Add attachment (Anhang hinzufügen)**-Feld auch Notizen oder Anhänge hinzufügen.
9. Sobald Sie fertig sind, tippen Sie auf **SAVE (SPEICHERN)**.

Bearbeiten oder Entfernen von Ereignissen

So bearbeiten oder entfernen Sie ein Ereignis:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **Google > Calendar**.
2. Tippen Sie auf das Ereignis, das Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Um das Ereignis zu bearbeiten, tippen Sie auf  und nehmen die notwendigen Änderungen vor. Um das Ereignis zu entfernen, tippen Sie auf  > **Delete (Löschen) und dann auf OK, um die Löschung zu bestätigen**.

Erstellen von Erinnerungen

So erstellen Sie eine Erinnerung:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **Google > Calendar**.
2. Tippen Sie auf **+** und dann auf **Erinnerung**.
3. Geben Sie einen Namen für die Erinnerung ein und tippen auf **DONE (FERTIG)**.
4. Legen Sie das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung fest. Sie können die Erinnerung als ganztägige oder wiederkehrende Erinnerung festlegen.
 - Ganztägige Erinnerung: Schieben Sie den Regler im Feld **All day (Ganztägig)** nach rechts.
 - Wiederkehrende Erinnerung: Tippen Sie auf , wählen Sie dann, wie oft die Erinnerung sich wiederholen soll.
5. Sobald Sie fertig sind, tippen Sie auf **SAVE (SPEICHERN)**.

Bearbeiten oder Entfernen von Erinnerungen

So bearbeiten oder entfernen Sie eine Erinnerung:

1. Tippen Sie auf **Google > Calendar**.
2. Tippen Sie auf die Erinnerung, die Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Um die Erinnerung zu bearbeiten, tippen Sie auf  und nehmen die notwendigen Änderungen vor. Um die Erinnerung zu entfernen, tippen Sie auf  > **Delete (Löschen)** und dann auf **OK**, um die Löschung zu bestätigen.

Tu es später

Ergreifen Sie auch die trivialen Dinge in Ihrem beschäftigten Leben. Wenn Sie gerade zu beschäftigt sind, können Sie zu einem geeigneten späteren Zeitpunkt Emails beantworten oder andere wichtige Aufgaben erledigen.

HINWEISE:

- Beliebte Drittanbieter-Anwendungen, die Do It Later (Später erledigen) unterstützen, sind Google Maps, Google Play, YouTube und IMDb.
 - Nicht alle Apps können Aufgaben teilen und zu **Do It Later** hinzufügen.
-

Später anrufen

Sie können unter 'Do It Later' eine Aufgabe festlegen, um jemanden zu einem für Sie passenden Zeitpunkt anzurufen.

So rufen Sie später an:

1. Tippen Sie am Home-Bildschirm auf **Asus > Do It Later**.
2. Tippen Sie auf **+**, dann auf .
3. Suchen Sie den Kontakt, den Sie später anrufen möchten.

Mitteilungen später beantworten

Sie können unter 'Do It Later' eine Aufgabe festlegen, um eine Textnachricht zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden.

So versenden Sie eine Textnachricht später:

1. Tippen Sie am Home-Bildschirm auf **Asus > Do It Later**.
2. Tippen Sie auf **+**, dann auf .
3. Suchen Sie den Kontakt, dem Sie später eine Textnachricht senden möchten.

Aufgaben zur Aufgabenliste hinzufügen

Bringen Sie etwas Ordnung in Ihre Arbeit oder sozialen Aktivitäten, indem Sie wichtige Aufgaben in die Aufgabenliste aufnehmen.

1. Tippen Sie am Home-Bildschirm auf **Asus > Do It Later**.
2. Tippen Sie auf **+**, dann auf .
3. Tragen Sie die nötigen Angaben ein. Wenn Sie eine hohe Priorität festlegen möchten, wählen Sie **Hoch** im Priorität-Feld.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie damit fertig sind.

Aufgaben löschen


Mit der Später-erledigen-App können Sie alle abgeschlossenen, überfälligen oder einfach unnötig gewordenen Aufgaben wieder löschen.

1. Tippen Sie am Home-Bildschirm auf **Asus > Do It Later**.
2. Tippen und halten Sie die Aufgabe, die Sie aus der Liste entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf  und dann auf **OK**, um die Lösung zu bestätigen.

Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie Ihre Daten im Gerät und auf angeschlossenen externen Datenträgern einfach finden und verwalten.

Um den Dateimanager zu starten, tippen Sie auf  > **Dateimanager**.



WICHTIG! Bevor Sie auf gespeicherte Dateien im Netzwerk und Cloud-Speicher zugreifen, stellen Sie sicher, dass WLAN oder Mobilfunknetz auf Ihrem ASUS Phone aktiviert ist. Details dazu erfahren Sie unter [Beste Verbindungen](#).


Die Cloud

Über ein Cloud-Konto, wie ASUS WebStorage, Drive, OneDrive und Dropbox, können Sie privat und sicher Ihre Daten sichern, Dateien zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren und freigeben.

ASUS WebStorage

Registrieren Sie sich bei ASUS WebStorage bzw. melden sich an, und Sie erhalten kostenlosen Cloud-Speicher. Über Ihr ASUS WebStorage-Konto können Sie automatisch neu aufgenommene Fotos zur sofortigen Freigabe hochladen, Dateien zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren und teilen.

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass das WLAN oder Mobilfunknetz auf Ihrem ASUS Phone aktiviert ist. Details dazu erfahren Sie unter [Beste Verbindungen](#).




ZenFone Pflege

Suchen Sie in den FAQs (Häufig gestellte Fragen) nach Antworten oder interagieren Sie zum gemeinsamen Finden von Lösungen zu ZenUI 2.0-Apps direkt mit anderen ZenUI-Nutzern.

So greifen Sie auf die ZenFone Pflege zu:


1. Tippen Sie auf  > **ZenFone Pflege**
2. Tippen Sie auf **ZenUI Häufig gestellte Fragen**, wählen Sie dann die App, zu der Sie Antworten finden möchten.



Stilvoll telefonieren

Dual-SIM-Funktion

Die Dual-SIM-Funktion Ihres ASUS Phones ermöglicht Ihnen die Verwaltung der Einstellungen installierter microSIM- und Nano-SIM-Karten. Mit dieser Funktion können Sie die microSIM- und Nano-SIM-Karten aktivieren/deaktivieren, SIM-Namen zuweisen oder eine Karte als bevorzugtes Netz festlegen.



Ihre microSIM- und Nano-SIM-Karten umbenennen

Ändern Sie die Namen Ihrer microSIM- und Nano-SIM-Karten in Ihrem ASUS Phone, damit Sie sie leichter identifizieren können.

Zum Ändern der Namen Ihrer microSIM- und Nano-SIM-Karten tippen Sie auf **SIM1 name: SIM1** oder **SIM2 name: SIM2**, geben Sie dann die Namen für Ihre microSIM- und Nano-SIM-Karten ein.

HINWEIS: Falls Ihre SIM-Karten verschiedene Mobilfunkanbieter haben, sollten Sie die Namen dieser Anbieter für Ihre SIM-Karte nutzen. Falls beide SIM-Karten den gleichen Mobilfunkanbieter haben, sollten Sie die Mobilnummern für Ihre SIM-Namen verwenden.


Eine bevorzugte SIM-Karte zuweisen

Weisen Sie eine SIM-Karte als bevorzugte SIM für Sprachanrufe und Datenservices zu.

SIM-Karte für Sprachanrufe

Wenn Sie einen Anruf absetzen, nutzt Ihr ASUS Phone automatisch die bevorzugte SIM-Karte zum Telefonieren.


Tippen Sie zum Zuweisen einer SIM-Karte für Anrufe auf **Voice call (Sprachanruf)**, tippen Sie dann auf die SIM, die Sie nutzen möchten.



WICHTIG! Sie können diese Funktion nur nutzen, wenn Sie einen Anruf über Ihre Kontaktliste absetzen.

SIM-Karte für Datenservice

Tippen Sie zum Zuweisen einer SIM-Karte für den Datenservice auf **Data service network (Datenservicenetzwirk)**, wählen Sie dann zwischen **SIM1** und **SIM2**.



Anrufe tätigen

Ihr ASUS Phone bietet Ihnen viele Möglichkeiten, einen Anruf abzusetzen. Rufen Sie Ihre Freunde aus der Kontaktliste an, nutzen Sie die intelligente Wählen für schnelle Anrufe oder legen Sie eine Kurzwahl für besonders häufig angerufene Kontakte an.

HINWEIS: Organisieren Sie Ihre Kontakte in der Kontakte-App. Details dazu erfahren Sie unter [Kontakte verwalten](#).

Starten der Phone-App

So starten Sie die Telefon-App im Startbildschirm:

- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf  > **Phone**.

Eine Telefonnummer wählen

Nutzen Sie zum direkten Wählen einer Telefonnummer die App Telefon.

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf  > **Kontakte**, tippen Sie dann auf die Zifferntasten.
2. Wählen Sie über die Anrufschaftflächen zum Wählen der Nummer **SIM1** oder **SIM2**.

HINWEIS: Die Kennzeichnungen der Anrufschaftflächen können je nach Einstellung Ihrer SIM-Karten variieren. Mehr dazu erfahren Sie hier: [Dual-SIM-Funktion](#).

Nebenstellen anrufen

Wenn Sie eine Nebenstelle anrufen möchten, können Sie die üblichen Sprachansagen mit den folgenden Schritten überspringen.

Wählen von Nebenstellenummern bestätigen

Sie können eine Abfrage einer Nebenstellenummer nach dem Wählen der Hauptnummer einfügen.

1. Geben Sie die Hauptnummer in der Telefon-App ein.
2. Tippen und halten Sie zum Einfügen einer Bestätigung # gedrückt, bis ein Semikolon (;) erscheint.
3. Wählen Sie zum Absetzen des Anrufs zwischen den Anrufschaftflächen **SIM1** und **SIM2**.
4. Tippen Sie zur Bestätigung der Nebenstellenummer auf **Ja**, wenn Sie danach gefragt werden.
5. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf .

Nebenstellen automatisch anwählen

Sie können nach dem Wählen der Hauptnummer eine kurze oder lange Pause einfügen, nach der die Nebenstellenummer automatisch gewählt wird.

1. Geben Sie die Hauptnummer in der Telefon-App ein.
2. Um eine Pause einzufügen, tippen und halten Sie *, bis ein Komma (,) erscheint.
3. Geben Sie die Nebenstellenummer ein.
4. Wählen Sie zum Absetzen des Anrufs zwischen den Anrufschaltflächen **SIM1** und **SIM2**.
5. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf .

Kontakte ganz bequem anrufen

Wenn Sie die ersten paar Ziffern oder Buchstaben eines Kontaktnamens eingeben, filtert der Intelligente Wähler die Ergebnisse, zeigt nur Einträge in Kontakten oder Anrufprotokollen an, die zu Ihrer Eingabe passen. Sie können auf einen Blick erkennen, ob sich die gewünschte Rufnummer in der Liste befindet, den Teilnehmern im Handumdrehen anrufen.

1. Starten Sie die Telefon-App, geben Sie dann die Rufnummer oder den Namen des Kontaktes ein.
2. Tippen Sie in der Liste mit möglichen Treffern auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Falls der Kontakt nicht in der Liste erscheint, geben Sie bitte die vollständige Rufnummer oder den ganzen Namen des Kontaktes ein.
3. Wählen Sie zum Absetzen des Anrufs zwischen den Anrufschaltflächen **SIM1** und **SIM2**.

HINWEIS: Die Kennzeichnungen der Anrufschaltflächen können je nach Einstellung Ihrer SIM-Karten variieren. Weitere Details dazu finden Sie im Abschnitt [Dual-SIM-Funktion](#).

Über Kontakte-App anrufen

Nutzen Sie zum Absetzen eines Anrufs über Ihre Kontaktliste die App Kontakte.

1. Starten Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf den Kontaktnamen, dann auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
3. Falls zwei SIM-Karte installiert sind, tippen Sie auf die SIM-Karte, über die der Anruf erfolgen soll.
4. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf .

HINWEIS: Zur Anzeige aller Kontakte von allen Kontaktkonten tippen Sie auf die Anzuzeigende Kontakte-Auswahlliste und wählen alle Konten.

Favoritenkontakte anrufen

Wenn Sie einen Kontakt zu Ihrer Favoritenliste zufügen, können Sie diesen über die Telefon-App auch besonders schnell und einfach anrufen.

1. Starten Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie zum Anzeigen Ihrer Favoritenliste auf , tippen Sie dann auf den Favoritenkontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf .

Anrufe annehmen

Der Touchscreen Ihres ASUS Phones leuchtet auf, wenn ein Anruf eingeht. Die Anzeige des eingehenden Anrufs variiert ebenfalls je nach Status Ihres ASUS Phones.

Anrufe annehmen

Es gibt je nach Status Ihres ASUS Phones zwei Möglichkeiten zum Annehmen eines Anrufs:

- Wenn Sie Ihr Gerät gerade aktiv nutzen (das Display also eingeschaltet ist), tippen Sie zum Annehmen eines Anrufes auf **Annehmen**, zum Abweisen auf **Ablehnen**.
- Falls Ihr Gerät gesperrt ist, ziehen Sie  zum Annehmen auf  und zum Verweigern auf .

Anrufprotokolle verwenden

Über Ihre Anrufprotokolle können Sie verpasste Anrufer zurückrufen, Anrufer in Ihrer Kontaktliste speichern oder Ihre zuletzt angerufene Nummer bzw. Ihren zuletzt angerufenen Kontakt erneut anrufen.

Anrufe als Kontakte speichern

Sie können eine(n) Anruf/Telefonnummer aus Ihren Anrufprotokollen zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen.

1. Zum Abrufen Ihrer Anrufprotokolle tippen Sie in der Telefon-App auf .
2. Tippen Sie auf die Nummer, die Sie Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf  neben der Nummer.
4. Tippen Sie zum Hinzufügen eines neuen Eintrags zu Ihrer Kontaktliste auf **Create new contact (Neuen Kontakt erstellen)**.

Wenn Sie die Rufnummer eines Kontaktes mit der neuen Nummer überschreiben oder eine neue Rufnummer ergänzen möchten, tippen Sie auf **Vorhandenen Kontakt ergänzen**, wählen den gewünschten Kontakt und tippen anschließend auf **OK**.

Zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen (Wahlwiederholung)

So wählen Sie die zuletzt gewählte Rufnummer noch einmal:

1. Zum Abrufen Ihrer Anrufprotokolle tippen Sie in der Telefon-App auf .
2. Tippen Sie zum Anzeigen der zuletzt gewählten Nummer auf **Anrufen**, tippen Sie dann zur Wahlwiederholung noch einmal auf **Anrufen**.
3. Tippen Sie zum Beenden des Anrufs auf .

Weitere Anrufoptionen

Im laufenden Gespräch können Sie durch Antippen von  weitere Optionen aufrufen, die Ihnen während des Anrufes zur Verfügung stehen.



Mikrofon

Schaltet das Mikrofon beim aktiven Anruf ein und aus. Wenn das Mikrofon abgeschaltet ist, hören Sie den Anrufer nach wie vor, werden jedoch nicht selbst gehört.



Freisprechen

Schaltet den Telefonlautsprecher ein und aus.



Anruf halten

Hält den aktiven Anruf.



Telefonkonferenz

Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Telefonkonferenzen unterstützt, können Sie weitere Gesprächsteilnehmer in das laufende Gespräch einbinden.

HINWEISE:

- Die mögliche Teilnehmeranzahl hängt von Ihrem Mobilfunkanbieter ab. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter einfach danach.
- Mehr zu Telefonkonferenzen erfahren Sie unter [Mehrere Anrufe gleichzeitig führen](#).



SuperNote

Startet die SuperNote-App, mit der Sie sich im laufenden Anruf Notizen machen können.



Aufnahme

Zeichnet den laufenden Anruf auf.

WICHTIG! In den meisten Ländern (selbstverständlich auch in Deutschland) müssen Sie Ihren Gesprächsteilnehmer vorher darauf hinweisen, dass Sie beabsichtigen, den Anruf aufzuzeichnen.

HINWEIS: Ausführliche Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt [Anrufe aufzeichnen](#).

Mehrere Anrufe gleichzeitig führen

Ihr ASUS Phone bietet den Komfort, zwei Anrufe gleichzeitig abzusetzen oder anzunehmen.

Zusätzlichen Anruf annehmen

Wenn Sie während des Telefonierens mit Ihrem ASUS Phone einen Signalton hören, zeigt dies einen weiteren eingehenden Anruf an. Tippen Sie auf **Annehmen**, wenn Sie den neuen Anruf annehmen möchten.


Anrufe aufzeichnen

Ihr ASUS Phone ermöglicht Ihnen die Aufnahme einer Unterhaltung zur künftigen Bezugnahme oder Informationsverwahrung.

1. Rufen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste an oder wählen Sie eine Rufnummer.


2. Tippen Sie zum Aufzeichnen eines Anrufes auf .

WICHTIG! Weisen Sie Ihren Gesprächsteilnehmer vor Beginn der Aufzeichnung auf Ihr Vorhaben hin.



3. Zum Stoppen der Aufzeichnung tippen Sie auf . Das Symbol  erscheint in der Benachrichtigungsleiste.

4. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten; tippen Sie dann zur Anzeige der aufgenommenen Unterhaltung auf die Benachrichtigung **Call recording saved (Anrufaufnahme gespeichert)**.



Kontakte verwalten

Organisieren Sie Ihre Kontakte, bleiben Sie in Verbindung – per Telefon, SMS, mit E-Mails oder über soziale Netzwerke. Fassen Sie Ihre Kontakte zu Favoriten zusammen, damit Ihre Lieblingskontakte immer schnell zur Hand sind, oder erklären Sie Kontakte zu VIPs, lassen Sie sich auf diese Weise bequem über kommende Ereignisse, verpasste Anrufe oder ungelesene Mitteilungen informieren.

Sie können ihre Kontakte auch mit E-Mail- oder Sozialnetzwerkkonten synchronisieren (also verknüpfen), Kontakte zum einfachen zentralen Zugriff verknüpfen oder Kontakte filtern, mit denen Sie in Verbindung bleiben möchten.

Zum Starten der Kontakte-App tippen Sie auf  > **Kontakte**.

Kontakteinstellungen

In den Kontakteinstellungen können Sie sich aussuchen, wie Ihre Kontakte angezeigt werden sollen. Zu den Anzeigeoptionen zählen: Nur Kontakte mit Telefonnummer, Sortierung nach Vorname/Nachname oder Anzeige von Kontaktnamen mit dem Vornamen/Nachnamen zuerst. Zusätzlich können Sie auswählen, welche der folgenden Register im Kontakte-Bildschirm angezeigt werden: **Favoriten**, **Gruppen**, **VIP** und **Blockierte Anrufe**.

Zum Aufrufen der Kontakteinstellungen tippen Sie in der Kontakte-App auf  > **Einstellungen**.

Profil einrichten

Machen Sie sich Ihr ASUS Phone richtig zu eigen und richten Sie Ihre Profilinformationen ein.

1. Starten Sie die Kontakte-App, tippen Sie dann auf **Mein Profil einrichten** oder **ICH**.

HINWEIS: ME (Ich) erscheint, wenn Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem ASUS Phone eingerichtet haben.

2. Tragen Sie die gewünschten Angaben ein, zum Beispiel Mobil- oder Festnetznummer. Wenn Sie weitere Angaben zufügen möchten, tippen Sie auf **Weiteres Feld hinzufügen**.
3. Wenn Sie alles Wichtige eingetragen haben, tippen Sie auf **Fertig**.

Kontakte hinzufügen

Fügen Sie berufliche, Google- oder andere E-Mail-Konten auf Ihrem Gerät hinzu, tragen Sie weitere wichtige Kontaktdaten wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, spezielle VIP-Ereignisse und mehr ein.

1. Starten Sie die Kontakte-App, tippen Sie dann auf **+**.
2. Wählen Sie **Gerät**.

HINWEISE:

- Übrigens können Sie Kontakte auf Ihrer SIM-Karte speichern oder mit einem E-Mail-Konto verknüpfen. Bei der Verknüpfung mit einem E-Mail-Konto werden Ihre Kontakte zentral auf einem Server gespeichert, stehen Ihnen also auf allen Geräten zur Verfügung, die Sie mit demselben Konto nutzen.
 - Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto angelegt haben, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und legen ein Konto an.
-

3. Tragen Sie die notwendigen Angaben wie Mobil- oder Festnetznummer, E-Mail-Adresse ein, geben Sie bei Bedarf auch die Gruppe an, in die Sie den Kontakt aufnehmen möchten
4. Wenn Sie nach Eingabe der Informationen weitere Rufnummern oder eMail-Adressen hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Neu hinzufügen**.
5. Sofern Sie noch weitere Kontaktdaten ergänzen möchten, tippen Sie auf **Weiteres Feld hinzufügen**.
6. Wenn Sie alles Wichtige eingetragen haben, tippen Sie auf **Fertig**.

Kontakte mit Nebenstellenummern ergänzen


Sie können die Nebenstellenummer eines Kontaktes hinterlegen, wenn Sie Sprachansagen beim Anruf überspringen möchten.

1. Geben Sie im Kontaktdaten-Bildschirm des gewünschten Kontaktes Haupt- und Nebenstellenummer ein. Dies können Sie auf zwei Weisen erledigen:
 - Geben Sie ein Komma (,) nach der Hauptnummer ein und dann die Nebenstellenummer des Kontakts. So wird vor dem Wählen der Nebenstellenummer automatisch eine kurze Pause eingelegt. Wenn Sie die Pause verlängern möchten, tippen Sie noch einmal auf **Pause** – ein weiteres Komma wird eingefügt.
 - Geben Sie ein Semikolon (;) nach der Hauptnummer ein und dann die Nebenstellenummer des Kontakts. Nun werden Sie beim Anrufen dieses Kontaktes aufgefordert, die entsprechenden Nebenstellenummer zu senden. Tippen Sie auf **OK**, wenn nach Ihrer Bestätigung gefragt wird.
2. Wenn Sie alles Wichtige eingetragen haben, tippen Sie auf **Fertig**.

Kontaktprofile anpassen

Sie können Kontaktdaten bearbeiten, ein Foto hinzufügen, einen bestimmten Klingelton einstellen oder ein beliebiges Bild im Profil eines Kontaktes festlegen.

1. Starten Sie die Kontakte-App, wählen Sie dann den Kontakt, dessen Daten (oder dessen Profil) Sie bearbeiten oder anpassen möchten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen auf der Profelseite des Kontaktes vor.



VIPs einrichten

Wenn Sie Kontakte als VIPs definieren, werden Sie über kommende Jahrestage, Geburtstage und andere wichtige Ereignisse informiert. Zusätzlich werden Sie benachrichtigt, wenn es ungelesene Mitteilungen oder E-Mails oder verpasste Anrufe Ihrer VIPs gibt.

Ihre VIPs über den Kontaktinformationsbildschirm festlegen

So legen Sie VIPs über den Kontakte-Bildschirm fest:

1. Starten Sie die Kontakte-App und tippen dann auf den Kontakt, den Sie als VIP festlegen möchten.
2. Tippen Sie auf  zur Anzeige des Info-Bildschirms des Kontakts.
3. Im Bildschirm des ausgewählten Kontaktes tippen Sie im **Gruppe**-Feld auf **VIP**.
4. Tippen Sie zum Abschluss auf **Fertig**. Der Kontakt wird Ihrer VIP-Liste zugefügt.

VIPs über den VIP-Bildschirm festlegen


So legen Sie VIPs über den VIP-Bildschirm fest:

1. Starten Sie die Kontakte-App.
2. Klicken Sie auf  > **GIF**.
3. Tippen Sie im VIP-Bildschirm auf **+**.
4. Wählen Sie die Kontakte, die Sie in den VIP-Stand erheben möchten, tippen Sie dann auf **Hinzufügen**. Die Kontakte werden Ihrer VIP-Liste zugefügt.

Ereignisse zu VIP-Kontakten hinzufügen

Sie können VIPs Ereignisse hinzufügen – zum Beispiel Jahrestage, Geburtstage und andere wichtige Dinge.

1. Starten Sie die Kontakte-App, tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie ein Ereignisdetails zufügen möchten, tippen Sie dann auf .
2. Im Kontaktdaten-Bildschirm tippen Sie auf **Weiteres Feld hinzufügen** > **Ereignisse**.



Email	
IM	
Address	Mobile ▼ ✕
Notes	Work ▼ ✕
Nickname	<input type="text"/>
Website	
Internet call	▼
Events	<input type="text" value="field"/>

3. Wählen Sie das Datum des Ereignisses, tippen Sie dann auf **Festlegen**.
4. Achten Sie darauf, dass **VIP** im Gruppe-Feld ausgewählt ist. Tippen Sie zum Abschluss auf **Fertig**.
5. Besondere Ereignisse des Kontaktes werden als Ereignis im Kalender angezeigt. Wenn Sie an ein Ereignis erinnert werden möchten, legen Sie einfach eine Erinnerungszeit in der Kalender-App fest.

Favoritenkontakte erstellen

Wenn Sie häufig angerufene Kontakte als Favoriten definieren, können Sie diese besonders schnell und einfach über die Telefon-App anrufen.

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf  > **Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt, den Sie zu einem Favoriten machen möchten.
3. Klicken Sie auf . Der Kontakt wird der Favoritenliste der Telefon-App hinzugefügt.

HINWEISE:

- Zum Aufrufen Ihrer Favoritenliste tippen Sie im Startbildschirm auf , anschließend tippen Sie auf .
 - Ausführliche Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt [Favoritenkontakte anrufen](#).
 - Sie können einen Favoritenkontakt auch als VIP definieren. Ausführliche Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt [VIPs einrichten](#).
-

Kontakte importieren

Importieren Sie Ihre Kontakte und die jeweiligen Daten aus einer Kontaktquelle auf Ihr ASUS Phone, in Ihr eMail-Konto oder auf eine SIM-Karte.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**, anschließend auf  > **Kontakte verwalten**.
2. **Tippen Sie auf Importieren/Exportieren**, wählen Sie dann zwischen folgenden Importoptionen:
 - a. Von SIM 1-Karte importieren/Von SIM 2-Karte importieren
 - b. Vom Speicher importieren
3. Tippen Sie, um die Kontakte von folgenden Konten zu wählen:
 - a. Gerät
 - b. SIM1/SIM2
4. Setzen Sie zur Auswahl der Kontakte, die Sie importieren möchten, Häkchen; tippen Sie anschließend auf **Import (Importieren)**.

Kontakte exportieren

Exportieren Sie Ihre Kontakte auf eines der Speicherkonten in Ihrem ASUS Phone.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**, anschließend auf  > **Kontakte verwalten**.
2. **Tippen Sie auf Importieren/exportieren**, wählen Sie dann zwischen folgenden Exportoptionen:
 - a. An SIM1/SIM2-Karte exportieren
 - b. An Speicher exportieren
3. Tippen Sie, um die Kontakte von folgenden Konten zu wählen:
 - a. Alle Kontakte
 - b. Gerät
 - c. SIM1/SIM2
4. Wählen Sie die Kontakte, die Sie exportieren möchten.
5. Wenn fertig, klicken Sie auf **Exportieren**.

Blockierliste verwalten

Kontakte oder Rufnummern blockieren

Mit Ihrer persönlichen Blockierliste blockieren Sie Kontakte oder Rufnummern, die Sie mit unerwünschten Anrufen oder Mitteilungen nerven. Blockierte Anrufe und Mitteilungen werden in der Blockierliste archiviert.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**, dann auf  > **Kontakte verwalten** > **Blockierliste**.
2. Tippen Sie auf  – nun stehen Ihnen diese Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Tippen Sie zum Blockieren eines Kontakts auf **Choose from contacts (Aus Kontakten wählen)**, wählen Sie dann aus Ihrer Kontaktliste den Kontakt, den Sie blockieren möchten.
 - Um eine Nummer aus den letzten Anruferprotokollen zu blockieren, tippen Sie auf **Choose from recent call logs (Aus letzten Anruferprotokollen wählen)**, wählen Sie dann den Kontakt, den Sie auf Ihrer Kontaktliste blockieren möchten.
 - Tippen Sie zum Blockieren einer Nummer auf **Enter a number (Eine Nummer eingeben)**, geben Sie dann die Nummer ein, die Sie blockieren möchten.
 - Wenn Sie eine SIP-Rufnummer blockieren möchten, tippen Sie auf **Enter a SIP number (Eine SIP-Nummer eingeben)**, dann geben Sie die Rufnummer ein, die Sie blockieren möchten.
3. Wenn fertig, tippen Sie auf **OK**.

Blockierte Kontakte oder Rufnummern wieder freigeben

Sie können blockierte Kontakte oder Rufnummern wieder aus der Blockierliste nehmen, so natürlich auch wieder Anrufe oder Mitteilungen von solchen Kontakten oder Rufnummern erhalten.

1. Tippen Sie auf  > **Kontakte**, dann auf  > **Kontakte verwalten** > **Blockierliste**.
2. Tippen und halten Sie den Kontakt oder die Nummer gedrückt, dessen/deren Blockierung Sie aufheben möchten; tippen Sie dann auf **Remove from block list (Aus Sperrliste entfernen)**.

Kontakte und soziale Netze

Wenn Sie Sozialnetzwerkkonten mit Ihren Kontakten verknüpfen, können Sie zugehörige Profile, Neuigkeiten und soziale Feeds im Handumdrehen abrufen. So bleiben Sie über die Aktivitäten Ihrer Kontakte in Echtzeit auf dem Laufenden.

WICHTIG! Bevor Sie Sozialnetzwerkkonten mit Ihren Kontakten verknüpfen können, müssen Sie sich an Ihrem Sozialnetzwerkkonto anmelden und dies über die Einstellungen synchronisieren, also verknüpfen.

Sozialnetzwerkkonto synchronisieren (verknüpfen)

Synchronisieren Sie Ihr Social-Networking-Konto zum Hinzufügen von Social-Networking-Konten Ihrer Kontakte auf Ihr ASUS Phone.

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Im Einstellungen-Bildschirm tippen Sie im Bereich **Konten** auf Ihr Konto im sozialen Netzwerk.
3. Zum Synchronisieren der Social-Networking-Konten Ihrer Kontakte schieben Sie **Contacts (Kontakte)** auf **ON (AN)**.
4. Nutzen Sie zum Absetzen eines Anrufs über Ihre Kontaktliste die App Kontakte.
5. Wenn lediglich Kontakte mit Sozialnetzwerkkonten angezeigt werden sollen, tippen Sie auf **Anzuzeigende Kontakte**, danach entfernen Sie die Markierungen der restlichen Kontaktquellen; so, dass nur noch Markierungen bei den gewünschten Sozialnetzwerken übrig bleiben.
6. Tippen Sie auf , sobald Sie fertig sind.

Mitteilungen und mehr senden

Google Messenger

Mit der intuitiven und reizvollen Google Messenger App können Sie SMS/MMS-Nachrichten senden und empfangen sowie Gruppentexte, Fotos oder Audiomitteilungen versenden. Sie können Ihren Mitteilungen Emojis oder Sticker hinzufügen, Ihren Standort freigeben, Ihre Mitteilungen archivieren und auf leichte Weise SMS-Absender blockieren. Sie können außerdem Fotos oder Videos aufnehmen und diese Dateien auf leichte Weise teilen.

Mitteilungen senden

1. Tippen Sie am Startbildschirm auf .
2. Tippen Sie **+** und dann auf **FREQUENTS (HÄUFIGE)** oder **ALL CONTACTS (ALLE KONTAKTE)**. Wählen Sie dann den Kontakt, an den Sie eine Mitteilung senden möchten.
3. Beginnen Sie im Nachrichtenfeld mit dem Verfassen Ihrer Mitteilung.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das SIM-Konto, über das Sie Ihre Mitteilung senden möchten.

Mitteilungen beantworten


1. Tippen Sie auf die Mitteilungsbenachrichtigung im Start- oder Sperrbildschirm.
2. Beginnen Sie im Nachrichtenfeld mit dem Verfassen Ihrer Antwort.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie das SIM-Konto, über das Sie Ihre Mitteilung senden möchten.

Headsets verwenden

Erleben Sie die Freiheit, unter Einsatz eines Headsets andere Dinge zu erledigen, während Sie telefonieren oder Ihre Lieblingsmusik hören.

Kopfhöreranschluss verbinden

Stecken Sie den 3,5-mm-Headset-Anschluss in den Audioport Ihres Gerätes.



Warnung!

- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in den Audioport.
 - Stecken Sie kein Kabel, das Strom ausgibt, in den Audioport.
 - Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.
-

HINWEISE:

- Wir empfehlen dringend, nur kompatible Headsets oder das mitgelieferte Headset mit diesem Gerät zu verwenden.
 - Wird der Audioanschluss getrennt, während Sie Musik hören, wird die Musikwiedergabe automatisch unterbrochen.
 - Wird der Audioanschluss getrennt, während Sie ein Video ansehen, wird die Videowiedergabe automatisch unterbrochen.
-

Google Play Music

Mit Google Play Music können Sie Ihre Lieblingsmusik streamen, Wiedergabelisten erstellen oder Radio hören. Sie können außerdem kostenlos bis zu 50.000 Musikdateien in der Cloud speichern. Weiterhin können Sie sich bei Google Play Music anmelden, um einen unbegrenzten und werbefreien Zugang zu Millionen Musikdateien zu erhalten, die Sie zu Ihrer eigenen Musikbibliothek hinzufügen können.

Einrichten von Google Play Music

Melden Sie sich an Ihrem Google- oder Gmail-Konto an, um Google Play Music nutzen zu können. Sobald Sie sich an Ihrem Konto angemeldet haben, werden alle Musikdateien auf Ihrem ASUS Phone, einschließlich der hochgeladenen oder gekauften Dateien von Google Play, zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt.

So richten Sie Ihr Google Play Music ein:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf **Google > Play Music**.
2. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen) > Tap to choose account (Zur Auswahl eines Kontos antippen)**.
3. Geben Sie Ihr Konto ein und tippen dann auf **ADD ACCOUNT (KONTO HINZUFÜGEN)**.
4. Befolgen Sie die nächsten Anweisungen, um sich an Ihrem Konto anzumelden.

HINWEISE:

- Das Google Play Music-Abo ist nur in einigen Ländern oder Regionen verfügbar.
 - Für weitere Informationen zur Verwendung von Google Play Music besuchen Sie bitte <https://support.google.com>
-

Kostbare Momente festhalten

6

Momente erfassen

Starten der Kamera-App

Nehmen Sie Bilder und Videos mit der Kamera-App Ihres ASUS Phones auf. Beziehen Sie sich auf die unten genannten Schritte, um die Kamera-App zu öffnen.

Vom Sperrbildschirm

Ziehen Sie  nach unten, bis die App Kamera ausgeführt wird.

HINWEIS: Vor Verwendung dieser Funktion gehen Sie zu **Settings (Einstellungen) > Lock screen (Sperrbildschirm) > Quick access (Schnellzugriff)**, schieben dann **Customized quick access (Angepasster Schnellzugriff)** auf **ON (AN)** und tippen auf eine Standard-App, die durch die Kamera-App ersetzt werden soll.

Vom Home-Bildschirm

Tippen Sie auf 

Verwenden der Kamera zum ersten Mal

Nach dem Starten der Kamera zum ersten Mal, werden zwei aufeinander folgende Features angezeigt, um Ihnen beim Einstieg zu helfen: Tutorial und Bild-Standorte.

Anleitung

Wenn Sie die Kamera des ASUS Phones zum ersten Mal verwenden, erscheint beim Starten der **Kamera-App** der folgende Einführungsbildschirm. Beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte, um von hier aus fortzufahren.

1. Tippen Sie auf dem Tutorial-Bildschirm auf **Überspringen**, wenn Sie es überspringen möchten, oder auf **Start** um das Tutorial zur Verwendung der Kamera anzusehen.
2. Nachdem Sie auf eine dieser Optionen getippt haben, gelangen Sie zum **Aufnahmeort merken**-Bildschirm.

Aufnahmeorte


Wenn Sie den Einführungsbildschirm hinter sich gebracht haben, erscheint der Aufnahmeort-merken-Bildschirm – er hilft Ihnen, Ihre Fotos automatisch mit Angaben zum geographischen Standort (also mit GPS-Koordinaten) zu versehen. Beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte, um von hier aus fortzufahren:

1. Tippen Sie im Aufnahmeort-merken-Bildschirm auf **Nein, danke**, wenn Sie gleich zum Kamerabildschirm wechseln möchten. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie Ihre Fotos mit GPS-Koordinaten ergänzen möchten.
2. Schieben Sie **Standort** auf **EIN**, um die Standortmarkierungs-Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Ich stimme zu** auf dem nächsten Bildschirm, um die Funktion vollständig zu aktivieren und zum Kameradisplay fortzufahren.

Kamera Startbildschirm

Die Kamera Ihres ASUS Phones ist mit automatischer Szenenerkennung und automatischer Bildstabilisierung ausgestattet. Zusätzlich gibt es eine Videostabilisierung, die starkes Wackeln bei der Videoaufnahme verhindert.

Tippen Sie zum Einsatz der Kamera auf die Symbole, entdecken Sie so die Foto- und Videofunktionen Ihres ASUS Phones.



Bildeinstellungen


Passen Sie das Aussehen Ihrer aufgezeichneten Bilder an, indem Sie Ihre Kamera-Einstellungen anhand der folgenden Schritte konfigurieren.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen.

1. Tippen Sie am Kamera-Startbildschirm auf  > .
2. Scrollen Sie nach unten, und konfigurieren Sie die verfügbaren Optionen.


Image (Bild)

Konfigurieren Sie die Bildqualität mit diesen Optionen.




Aufnahmemodus

Legen Sie Ihre Verschlusszeit auf **Timer** Modus.



Fokus & Belichtung

Aktivieren Sie **Touch automatische Belichtung** oder **Gesichtserkennung** unter dieser Option.



Videoeinstellungen


Passen Sie das Aussehen Ihrer aufgezeichneten Videos an, indem Sie die Kamera-Einstellungen mithilfe der folgenden Schritte konfigurieren.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen.

1. Tippen Sie am Kamera-Startbildschirm auf  > .
2. Scrollen Sie nach unten, und konfigurieren Sie die verfügbaren Optionen.


Image (Bild)

Konfigurieren Sie die Videoqualität mit diesen Optionen.



Fokus & Belichtung

Aktivieren Sie **Touch automatische Belichtung** unter dieser Option.



Erweiterte Kamerafunktionen

Entdecken Sie neue Möglichkeiten für das Aufnehmen von Bildern oder Videos und lassen Sie Ihre Aufnahmen mit den weiterentwickelten Kamerafunktionen Ihres ASUS Phones zu ganz besonderen Momenten werden.

WICHTIG! Übernehmen Sie die Einstellungen zunächst, bevor Sie Bilder aufnehmen. Verfügbare Funktionen variieren je nach Modell.

Zeit zurückspulen

Nach der Auswahl von **Zeit zurückspulen** beginnt Ihr Auslöser zwei Sekunden bevor Sie tatsächlich den Auslöser drücken, Aufnahmen zu machen. Als Ergebnis erhalten Sie eine Chronologie der Bilder, wo Sie das beste Bild in Ihrer Galerie speichern können.

HINWEIS: Die Zeit zurückspulen Funktion kann nur mit der hinteren Kamera verwendet werden.

Aufnahme von Zeit-zurückspulen-Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf  > Zeitraffer.
2. Tippen Sie zum Starten der Fotoaufnahme auf .
3. Legen Sie fest, wie lange (in Sekunden) Ihr aufgenommenes Fotos im Vor- oder Rücklaufmodus wiedergegeben werden soll.
4. Klicken Sie auf , wenn fertig.

Den Zeit-zurückspulen-Betrachter verwenden

1. Nach dem Drücken des Auslösers, wird der Zeit-zurückspulen-Betrachter auf der rechten Seite des erfassten Bildes auf dem Bildschirm angezeigt. Drehen Sie die Schaltfläche auf dem Betrachter, zum Durchsuchen der Fotos, die Sie gerade aufgenommen haben.

HINWEIS: Tippen Sie auf **Bestes**, um die beste Foto-Anregung aus der Zeitachse anzuzeigen.

2. Wählen Sie ein Foto, dann tippen Sie **Fertig**, um es in der Galerie zu speichern.

Low light (Schwachtes Licht)

Mit PixelMaster wird die Lichtempfindlichkeit Ihrer Kamera zur Steigerung der Rauschreduzierung und zur Steigerung des Farbkontrasts um bis zu 200 % um bis zu 400 % erhöht. Nutzen Sie diesen Modus zum Transformieren eines beliebigen Objekts in ein großartiges Foto oder Video; mit oder ohne ausreichende natürliche Beleuchtung.

Fotos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) aufnehmen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Kamera-App auf  > Low light (Geringe Beleuchtung).
2. Tippen Sie zum Starten der Fotoaufnahme auf .

Videos mit der Funktion Low light (Schwachtes Licht) aufnehmen

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Kamera-App auf  > Low light (Geringe Beleuchtung).
2. Tippen Sie zum Starten einer Videoaufnahme auf .

HDR-Pro

Die High-Dynamic-Range (HDR) Funktion erlaubt Ihnen detailliertere Bilder, für wenig Licht und sehr kontrastreichen Szenen, aufzunehmen. HDR wird empfohlen für den Einsatz beim Fotografieren von hell beleuchteten Standorten, es hilft beim Ausgleichen der Farben auf deinem Bild.

Erfassen von HDR Fotos

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der Kamera-App auf  > **HDR**.
2. Tippen Sie zum Starten der HDR-Fotoaufnahme auf .

Panorama

Nehmen Sie Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln mit Panorama auf. Bilder aus der Weitwinkelperspektive werden automatisch zusammen gesetzt mit dieser Funktion.

Panorama Fotos aufnehmen

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf  > **Panorama**.
2. Tippen Sie auf , schwenken Sie Ihr ASUS Phone dann zur Erfassung der Szenerie nach links oder rechts.

HINWEIS: Während Sie Ihr ASUS Phone schwenken, erscheint eine Chronologie der Miniaturansichten im unteren Teil des Bildschirms, während es die Landschaft erfasst.

3. Klicken Sie auf , wenn fertig.

Selfie

Nutzen Sie die hohe Megapixel-Angabe der Rückfahrkamera ohne sich Gedanken über den Auslöser zu machen. Mit der Gesichtserkennung können Sie Ihr ASUS Phone einstellen, bis zu vier Gesichter zu erkennen, das mit der hinteren Kamera dann automatisch Ihr Selfie oder Gruppen-Selfie erfasst.

Erfassen von Selfie Fotos

1. Tippen Sie auf  > **Selfie** im Kamera-App-Bildschirm.
2. Klicken Sie auf , um zu wählen, wie viele Menschen in dem Foto aufgenommen werden sollen.
3. Verwenden Sie die hintere Kamera, um Gesichter zu erkennen, und warten Sie auf das Piepen Ihres ASUS Phones und den Countdown, bis es das Foto macht.
4. Tippen Sie zum Speichern des Fotos auf .

Depth of field (Tiefenschärfe)

Makroaufnahmen mit einem weichen Hintergrund mittels Depth of field (Tiefenschärfe) aufnehmen. Diese Funktion eignet sich für Nahaufnahmen von Motiven für ein klarer definiertes und dramatisches Ergebnis.

Fotos mit Tiefenschärfe aufnehmen

1. Tippen Sie am Bildschirm der Camera (Kamera)-App auf  > Depth of Field (Tiefenschärfe).
2. Tippen Sie zum Starten der Makro-Fotoaufnahme auf .

Miniatur

Simulieren Sie den Tilt-Shift-Effekt der DSLR Objektive über die Miniatur-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Bereiche des Motivs fokussieren, einen Bokeh-Effekt hinzufügen, der auf Fotos und auf Videos mit dem ASUS Phone verwendet werden kann.

Erfassen von Miniatur Fotos

1. Tippen Sie am Bildschirm der Camera (Kamera)-App auf  > Miniature (Miniatur).
2. Tippen Sie zur Auswahl des Fokusbereiches auf  oder , passen Sie Lage und Größe des Fokusbereiches anschließend mit zwei Fingern an.
3. Tippen Sie zum Erhöhen oder Verringern der Hintergrundunschärfe auf  oder . Tippen Sie zum Erhöhen oder Verringern der Sättigung auf  oder .
4. Tippen Sie zum Aufnehmen von Miniaturfotos auf .

Smart entfernen

Beseitigen Sie unerwünschte Details sofort nach der Aufnahme mit der Funktion "Smart entfernen".

Aufnahme von Smart-entfernen-Fotos

1. Auf dem Kamera-App Bildschirm, tippen Sie auf  > > IntellEntfernen.
2. Tippen Sie zur Aufnahme von Fotos, die mittels Smart remove (Intelligentes Entfernen) bearbeitet werden können, auf .
3. Tippen Sie im aufgenommenen Foto zum Löschen auf den Umriss des erkannten beweglichen Objekts.
4. Tippen Sie zum Speichern des Fotos auf .

All Smiles (Ganz lächelnd)

Nimm das perfekte Lächeln oder den verrücktesten Gesichtsausdruck auf, aus einer Reihe von Fotos, mit der All Smiles Funktion. Mit dieser Funktion können Sie fünf aufeinander folgende Fotos machen, nach dem Drücken auf des Auslöser erkennt es automatisch Gesichter im Bild zum Vergleich.

Aufnahme von All Smiles Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf  > Ges.Lächeln.
2. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Fotos, die mittels All Smiles (Jedes Lächeln) bearbeitet werden können, auf .
3. Berühren Sie das Gesicht des Motivs, wählen Sie dann dessen besten Gesichtsausdruck.
4. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie dann zum Speichern des Fotos auf .

Verschönerung

Haben Sie Spaß, während und nach der Aufnahme von Fotos von Ihrer Familie und Freunden, mit der Verschönerungs-Funktion von Ihrem ASUS Phone. Wenn aktiviert, ermöglicht diese Funktion Schönheitsverbesserungen am Gesicht des Motivs vorzunehmen, bevor Sie den Auslöser drücken.

Erfassung der Verschönerungsfotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf  > **Verschönerung**.
2. Tippen Sie zum Starten der Fotoaufnahme auf .
3. Tippen Sie zur Vorschau des Fotos und zur Anzeige der Beautification (Verschönerung)-Einstellungen auf das Miniaturbild.
4. Tippen Sie auf , und wählen Sie Ihre bevorzugte Beautification (Verschönerungs)-Funktion, tippen Sie dann zum Speichern des Fotos auf .

GIF-Animation

Erstellen Sie GIF (Graphics Interchange Format)-Bilder direkt mit der Kamera des ASUS Phones mithilfe der GIF-Animations-Funktion.

Aufnahme von GIF-Animationsfotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf  > Ges.Lächeln.
2. Halten Sie  zum Starten der Sequenzaufnahme für eine GIF-Animation lange gedrückt.
3. Passen Sie die GIF-Animationseinstellungen wie gewünscht an.
4. Klicken Sie auf , wenn fertig.

Zeitraffer

Die Zeitraffer-Video-Funktion Ihres ASUS Phones erlaubt Ihnen die Aufnahme von Standbildern für die automatische Wiedergabe im Zeitraffer. Ereignisse scheinen sich im schnellen Vorlauf zu bewegen, obwohl sie tatsächlich zwischen langen Intervallen aufgezeichnet wurden.

Aufnahme von Zeitraffer Videos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf  > Zeitraffer.
2. Tippen Sie auf , wählen Sie dann das Zeitrafferintervall.
3. Tippen Sie zum Starten der Aufnahme von Zeitraffer-Videos auf .

Nacht

Mit der Nachtfunktion Ihres ASUS Phones nehmen Sie auch bei schwachem Licht gut ausgeleuchtete Fotos auf.

HINWEIS: Halten Sie das ASUS Phone vor, während und auch kurze Zeit (Geheimtipp erfolgreicher Schützen!) nach der Aufnahme ganz ruhig, damit die Aufnahme nicht verwackelt.

Erfassen von Nacht-Fotos

1. Auf dem Kamera Startbildschirm, tippen Sie auf  > **Nacht**.
2. Tippen Sie zum Starten der Nachtaufnahme auf .

Die Galerie benutzen

Über die Galerie-App können Sie auf Ihrem ASUS Phone Bilder betrachten und Videos abspielen.

Diese App ermöglicht Ihnen außerdem das Bearbeiten, Teilen und Löschen der auf Ihrem ASUS Phone gespeicherten Bild- und Videodateien. Über Galerie können Sie Bilder als Diaschau wiedergeben oder die ausgewählte Bild- bzw. Videodatei durch Antippen betrachten.


Tippen Sie zum Starten von Galerie auf  > Galerie.

Dateien aus sozialen Netzwerken oder Cloud-Speicher anschauen

Standardmäßig zeigt Ihre Galerie alle Mediendateien auf dem ASUS Phone entsprechend ihren Albumordnern.

So betrachten Sie Mediendateien von anderen zugänglichen Standorten über Ihr ASUS Phone:

1. Tippen Sie am Anmeldebildschirm auf .
2. Tippen Sie zum Anzeigen vorhandener Mediendateien auf eine der folgenden Quellen.



HINWEISE:

- Sie können Fotos von Ihrem Cloud-Konto auf Ihr ASUS Phone herunterladen, diese als Hintergrundbilder oder Kontaktbilder einsetzen.
- Wenn Sie mehr über Kontaktbilder erfahren möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt [Kontaktprofile anpassen](#).
- Mehr über den Einsatz von Fotos und anderen Bildern als Hintergrundbilder finden Sie unter [Bildschirmhintergründe](#).


WICHTIG! Eine Internetverbindung ist für die Anzeige von Fotos und Videos unter **ASUS HomeCloud** und **My Cloud** erforderlich.

Aufnahmeort anzeigen

Aktivieren Sie den Standortzugriff auf Ihrem ASUS Phone, und beziehen Sie die Details der Standorte zu Ihren Fotos. Zum Aufnahmeort zählen die Gegend, in der Fotos aufgenommen wurden, sowie eine Karte des Aufnahmeortes, die Sie über Google Maps oder Baidu (nur in China) anzeigen können.

So rufen Sie Details zu einem Foto ab:

1. Schalten Sie den Standortzugriff über  > **Einstellungen** > **Standort** ein.
2. Achten Sie darauf, dass Ihr Standort mit Google Maps oder Baidu geteilt wird.
3. Starten Sie die Galerie-App, wählen Sie dann das Foto, dessen Details Sie sich ansehen möchten.
4. Tippen Sie auf das Foto, anschließend auf .



Zum Anzeigen von Details zum Aufnahmeort antippen

Dateien aus der Galerie teilen

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie nach Öffnen des Ordners zum Aktivieren der Dateiauswahl auf .
3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie teilen möchten. Oben auf dem Bild, das Sie auswählen, wird ein Häkchen angezeigt.
4. Tippen Sie auf  und wählen Sie aus der Liste, wo Sie die Bilder teilen möchten.

Dateien aus der Galerie löschen

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie nach Öffnen des Ordners zum Aktivieren der Dateiauswahl auf .
3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie löschen möchten. Oben auf dem Bild, das Sie auswählen, wird ein Häkchen angezeigt.
4. Klicken Sie auf .

Bilder bearbeiten

Die Galerie verfügt auch über eigene Bildbearbeitungswerkzeuge, die Sie verwenden können, um auf dem ASUS Phone gespeicherte Bilder zu verschönern.

1. Im Galerie-Bildschirm, tippen Sie auf den Ordner in dem sich die Dateien befinden.
2. Tippen Sie, nachdem Sie den Ordner geöffnet haben, auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
3. Nachdem das Bild geöffnet ist, tippen Sie es erneut, um seine Funktionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie zum Öffnen der Bildbearbeitungssymbolleiste auf .
5. Tippen Sie auf eines der Symbole auf der Bearbeitungssymbolleiste, um die Änderungen auf das Bild anzuwenden.

Fotos auf der Kalender-Ereigniswand veröffentlichen

Mit dieser Funktion können Sie in der Galerie Fotos direkt aus Ihren Kalenderereignissen anzeigen. Auf diese Weise können Sie aufgenommene Fotos gleich nach einem bestimmten Ereignisnamen gruppieren.

1. Starten Sie die **Gallery (Galerie)**, nachdem Sie einige Fotos mit Ihrem ASUS Phone aufgenommen haben.

2. Tippen Sie auf  > **Ereigniswand**.
3. Tippen Sie im Popup-Fenster auf **Turn on in System settings (In den Systemeinstellungen einschalten)**.
4. Tippen Sie im App-Info-Bildschirm auf **Permissions (Berechtigungen)**.
5. Schieben Sie den Schalter neben Kalender auf die rechte Seite, um Galerie Zugriff auf die Kalender-App zu ermöglichen.
6. Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke des Ordners, der während eines Ereignisses aufgenommene Fotos enthält.
7. Wählen Sie das Kalenderereignis, das Sie mit dem Fotoordner verknüpfen möchten.
8. Das Symbol  erscheint in der oberen rechten Ecke des Fotoordners und zeigt an, dass die Fotos erfolgreich auf der Ereigniswand angezeigt werden.
9. Öffnen Sie zur Anzeige der Ereignisfotos das Ereignis aus der App Calendar (Kalender), tippen Sie dann auf .

WICHTIG!

- Diese Funktion können Sie nur dann nutzen, wenn Ereignisse im Kalender eingetragen wurden. Hinweise zum Festlegen von Ereignissen finden Sie unter [Kalender](#).
 - Nur die mit der Kamera des ASUS Phones an demselben Tag und zur selben Zeit wie ein Kalenderereignis aufgenommenen Fotos können diese Funktion nutzen.
-




MiniMovie verwenden


Mit der MiniMovie-Funktion der Galerie verwandeln Sie Fotos in eine kreative Diaschau. MiniMovie umfasst spezielle Diaschaudesigns, die Sie sofort mit ausgewählten Fotos einsetzen können.

So erstellen Sie einen MiniMovie aus einem Fotoordner:

1. Starten Sie die Galerie, tippen Sie dann zur Auswahl Ihres Fotoordners auf .
2. Wählen Sie den gewünschten Fotoordner, tippen Sie dann auf  > **Auto-MiniMovie**.
3. Wählen Sie das MiniMovie-Design, das Sie bei Ihrer Fotodiaschau einsetzen möchten.



4. Tippen Sie zum Speichern der Diaschau nach der Auswahl eines Designs auf . Sie können unter **ASUS > Dateimanager > Videos > MiniMovie (Kurzfilm)** auf Ihre gespeicherten Diaschauen zugreifen.
5. Anschließend können Sie die Diaschau in Sozialnetzwerken oder mit Instant-Messaging-Apps wie Facebook, Google+ oder Omlet Chat teilen.



PhotoCollage

Verwenden Sie die PhotoCollage-App, um eine Collage aus Ihrer Fotosammlung zu erstellen.

Um die PhotoCollage-App zu starten, tippen Sie im Home-Bildschirm auf , tippen Sie dann auf **PhotoCollage**.



Tippen Sie, um Collagen im Magazin-Stil zu erstellen

Tippen Sie, um weitere Fotoeffekte zu verwenden

Tippen Sie zum Erstellen von Collagen mit verschiedenen Rastern.

Zum Entwerfen Ihrer eigenen Aufkleber antippen

Tippen Sie, um weitere Aufkleber zu erhalten

Beste Verbindungen

7

Mobilfunknetz

Wenn gerade kein WLAN-Netzwerk zum Internetzugriff zur Verfügung steht, können Sie die Mobilfunkdatenverbindung Ihres Gerätes zur Verbindung mit dem Internet einsetzen.

Mobilfunkdatenverbindung einschalten

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **More (Mehr) > Cellular networks (Mobilfunknetze)**.
3. Schieben Sie **Data Enabled (Daten aktiviert)** auf **ON (EIN)**, und konfigurieren Sie bei Bedarf weitere Mobilfunk-Netzwerkeinstellungen.

HINWEISE:

- Wenn Sie per Mobilfunknetz auf das Internet zugreifen, können je nach Datentarif zusätzliche Kosten anfallen.
 - Detaillierte Hinweise zu Mobilfunkkosten und -einstellungen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
-

WLAN

Die WLAN-Technologie Ihres ASUS Phones verbindet Sie mit der kabellosen Welt. Bringen Sie Ihre Social-Media-Konten auf den neuesten Stand, surfen Sie im Internet oder tauschen Sie Daten und Mitteilungen aus – alles kabellos, alles mit Ihrem ASUS Phone.

WLAN wird aktiviert...

1. Rufen Sie die Einstellungen auf eine der folgenden Weisen auf:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Schieben Sie den WLAN-Schalter zum Einschalten von WLAN nach rechts.

HINWEIS: Sie können WLAN auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm aktivieren. Beziehen Sie sich auf diesen Abschnitt [Schnelleinstellungen](#) wie Sie die Schnelleinstellungen aufrufen.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller erkannten WLAN-Netzwerke auf **WLAN**.
2. Tippen Sie zum Verbinden auf einen Netzwerknamen. Bei einem gesicherten Netzwerk müssen Sie möglicherweise ein Kennwort oder andere Sicherheitsdaten eingeben.

HINWEISE:

- Ihr ASUS Phone stellt automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk her, mit dem es zuvor verbunden war.
 - Schalten Sie die WLAN-Konnektivität am besten ab, wenn Sie sie nicht benutzen – so sparen Sie Akkuenergie.
-

WLAN deaktivieren

So deaktivieren Sie WLAN:

1. Rufen Sie die Einstellungen auf eine der folgenden Weisen auf:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Schieben Sie den WLAN-Schalter zum Ausschalten von WLAN nach links.

HINWEIS: Sie können WLAN auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm deaktivieren. Lesen Sie [Schnelleinstellungen](#) wie Sie die Schnelleinstellungen aufrufen.

Bluetooth

Nutzen Sie zum Senden oder Empfangen von Dateien sowie zum Streamen von Multimedia-Dateien mit anderen Smart-Geräten über kurze Strecken die Bluetooth-Funktion Ihres ASUS Phones. Mit Bluetooth können Sie Ihre Mediendateien mit den Smart-Geräten Ihrer Freunde teilen, Daten zum Drucken mit einem Bluetooth-Drucker versenden oder Musikdateien mit einem Bluetooth-Lautsprecher wiedergeben.

Bluetooth aktivieren

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:
 - Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf  > Einstellungen.
2. Schieben Sie den Bluetooth-Schalter zum Einschalten von Bluetooth nach rechts.

HINWEIS: Sie können Bluetooth auch am Quick Settings (Schnelleinstellungen)-Bildschirm aktivieren. Lesen Sie [Schnelleinstellungen](#) wie Sie die Schnelleinstellungen aufrufen.

ASUS Phone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Bevor Sie sämtliche Bluetooth-Funktionen Ihres ASUS Phones nutzen können, müssen Sie es zunächst mit dem Bluetooth-Gerät koppeln. Das ASUS Phone speichert automatisch, mit welchem Bluetooth-Gerät es schon einmal verbunden wurde.

1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller verfügbaren Geräte auf **Bluetooth**.

WICHTIG!

- Falls sich das Gerät, das Sie koppeln möchten, nicht in der Liste befindet, prüfen Sie bitte, ob dessen Bluetooth-Funktion aktiviert und das Gerät auffindbar ist.
- Wie Sie Bluetooth aktivieren und das Gerät auffindbar machen, erfahren Sie in der mit Ihrem Gerät gelieferten Anleitung.

2. Tippen Sie zur Suche nach weiteren Bluetooth-Geräten auf  > **Refresh (Erneuern)**.
3. Tippen Sie in der Liste verfügbarer Geräte auf das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Produkt koppeln möchten.
4. Sorgen Sie dafür, dass bei beiden Geräten dasselbe Kennwort verwendet wird, tippen Sie dann auf **Koppeln**.

HINWEIS: Schalten Sie die Bluetooth-Konnektivität am besten ab, wenn Sie sie nicht benutzen – so sparen Sie Akkuenergie.

Kopplung zwischen ASUS Phone und Bluetooth-Gerät aufheben

1. Tippen Sie am Settings (Einstellungen)-Bildschirm zur Anzeige aller verfügbaren und gekoppelten Geräte auf Bluetooth.
2. Tippen Sie in der Liste gekoppelter Geräte bei dem Bluetooth-Gerät, dessen Kopplung Sie aufheben möchten, auf  und dann auf **FORGET (Beenden)**.

Tethering

Wenn der WLAN-Dienst nicht verfügbar ist, können Sie Ihr ASUS Phone als Modem verwenden oder in einen WLAN-Hotspot verwandeln, damit Sie Internetzugang auf Ihrem Laptop, Tablet und anderen Mobilgeräten erhalten.

WICHTIG! Viele Mobilfunkanbieter geben Bedingungen, zum Beispiel einen bestimmten Datentarif, zum Einsatz der Tethering-Funktion vor. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach entsprechenden Datentarifen.

HINWEISE:

- Der Internetzugang über Tethering kann langsamer als bei gewohnten WLAN- oder Mobilfunkverbindungen ausfallen.
 - Nur eine begrenzte Anzahl an Mobilgeräten kann für Internetzugang per Tethering eine Verbindung zu Ihrem ASUS Phone herstellen.
 - Schalten Sie die Tethering-Funktion am besten ab, wenn Sie sie nicht benutzen – so sparen Sie Akkuenergie.
-

WLAN-Hotspot


Verwandeln Sie Ihr ASUS Phone zum Freigeben der Internetverbindung an andere Geräte in einen WLAN-Hotspot.

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:


- Starten Sie die Schnelleinstellungen, tippen Sie dann auf .
- Tippen Sie auf  > Einstellungen.

2. Tippen Sie auf **Mehr** > **Tethering** > **Set up WLAN hotspot (WLAN-Hotspot einrichten)**.

3. Weisen Sie Ihrem WLAN-Hotspot eine eindeutige SSID (also einen Netzwerknamen) und ein komplexes Kennwort aus 8 Zeichen zu. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



4. Schieben Sie im Tethering-Bildschirm **Portable WLAN hotspot (Mobiler WLAN-Hotspot)** auf **Ein**.



5. Andere Geräte verbinden Sie mit dem ASUS Phone-Hotspot genau so, wie Sie auch eine Verbindung mit einem regulären WLAN herstellen würden.

Bluetooth-Tethering

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem ASUS Phone und nutzen Sie es als Modem für Internetzugang auf Ihren Bluetooth-fähigen Mobilgeräten wie Laptops oder Tablets.

1. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem ASUS Phone und dem anderen Gerät.
2. Koppeln Sie beide Geräte.

HINWEIS: Details dazu erfahren Sie unter [ASUS Phone mit einem Bluetooth-Gerät koppeln](#).

3. Tippen Sie im Einstellungen-Bildschirm auf **More (Mehr) > Tethering**, setzen Sie dann **Bluetooth tethering (Bluetooth-Tethering)** auf **ON (Ein)**. Nun können Sie auf Ihrem ASUS Phone im Internet surfen oder Internet-relevante Aktivitäten ausführen.



Reisen und Karten

8


Wetter

Bekommen Sie Echtzeit Wetter-Updates von dem ASUS Phone unter Verwendung der Wetter-App. Mit **Wetter** können Sie auch andere Wetter Details aus der ganzen Welt überprüfen.

Wetter-App starten

Im Startbildschirm öffnen Sie die Wetter-App auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie auf  > **Wetter**.
- Tippen Sie am Startbildschirm Ihres ASUS Phones auf das Wettersymbol.



Wetter Startbildschirm

Einfach einrichten – und immer über die aktuelle Wetterlage an Ihrem Aufenthaltsort und überall sonst in der Welt auf dem Laufenden bleiben. Sie können Wetteraktualisierungen oder tägliche Wettervorhersagen in der Kalender-App anzeigen.

The screenshot shows the AccuWeather app interface for Songjiang, Shanghai, China. The current weather is Sunny at 91°F, with a low of 79°F and a high of 93°F. The RealFeel temperature is 106°F. The forecast shows a 7-day outlook with temperatures ranging from 77°F to 95°F. The temperature chart shows a peak of 95°F on Friday and Saturday, followed by a dip to 77°F on Sunday, and then a return to 79°F for the rest of the week. The interface includes a search icon, a location pin icon, and a refresh icon. Blue arrows point to these icons and the temperature chart with the following text:

- Zum Suchen nach einer Stadt hier tippen
- Zum Abrufen der aktuellen Wetterdaten, zum Aktualisieren, zum Bearbeiten der Standortliste und zum Konfigurieren der Wettereinstellungen hier tippen
- Zum Anzeigen weiterer Wetterdaten nach oben wischen. Zum Anzeigen von Wetterdaten anderer Städte Ihrer Standortliste nach links oder rechts wischen.

Day	FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU
High	95	93	86	93	95	95	93
Low	79	79	77	79	79	79	79

THU JUN 30 Last update: 5:00 PM

Tracking

Passen Sie die Zeitzoneneinstellungen Ihres ASUS Phones an, stellen Sie den Alarm ein, und verwenden Sie Ihr ASUS Phone mithilfe der Uhr-App als Stoppuhr.

Uhr starten


Starten Sie die Uhr-App mit einer der folgenden Optionen:

- Tippen Sie auf  > **Clock (Uhr)**.
- Tippen Sie auf die digitale Uhrzeitanzeige auf dem Startbildschirm des ASUS Phones.



Weltzeituhr


Tippen Sie zum Zugriff auf die Weltuhr-Einstellungen Ihres ASUS Phones auf .



- Tippen Sie hier, um zwischen Wettervorhersage und Weltzeituhr-Karte umzuschalten.
- Tippen Sie hier, um Ihre Uhr auf Nachtmodus zu setzen.
- Tippen Sie diese Schaltfläche zum Bearbeiten der in Ihrer Weltzeituhr-Karte markierten Städte an.
- Zum Aufrufen der Uhr-Einstellungen antippen.
- Tippen Sie hier, um die detaillierte Wettervorhersage anzuzeigen und die Wettervorhersage-Einstellungen zu ändern.
- Tippen Sie hier, um eine neue markierte Stadt zu Ihrer Weltzeituhr-Karte hinzuzufügen.


Wecker

Tippen Sie auf , um auf die Einstellungen für die Wecker-Funktion Ihres ASUS Phones zuzugreifen.



Stoppuhr

Tippen Sie zur Verwendung Ihres ASUS Phones als Stoppuhr auf .




Timer

Sie können mehrere Timer-Optionen für Ihr ASUS Phone einstellen. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:

Den Timer einstellen

1. Tippen Sie zum Zugriff auf die Timer-Funktion Ihres ASUS Phones auf .



ZenLink kennenlernen

ZenLink ist eine äußerst praktische Konnektivätslösung, die es nur bei ASUS-Geräten gibt. Mit den ZenLink-Apps können Sie sich im Handumdrehen mit anderen Geräten verbinden, Dateien teilen und übertragen.

Ihr ZenLink besteht aus folgenden Apps: Share Link und Remote Link.


HINWEIS: Einige dieser ZenLink-Apps sind auf Ihrem ASUS Phone möglicherweise nicht verfügbar.

Share Link (Freigabelink)

Teilen und empfangen Sie Dateien, Apps und Medieninhalte mit und von anderen Android-Mobilgeräten über die Share-Link-App (exklusiv für ASUS-Mobilgeräte), nutzen Sie die SHAREit-App, wenn Sie Medien per WLAN-Hotspot mit anderen Mobilgeräten teilen möchten. Innerhalb dieser App können Sie Dateien mit einer Größe von mehr als 100 MB senden oder empfangen und mehrere Dateien gleichzeitig teilen oder erhalten. Die Share Link (Freigabelink)-App sendet und empfängt Dateien schneller als Bluetooth.

Dateien teilen

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf  > **Share Link (Freigabelink)**..
2. Tippen Sie auf **Send file (Datei senden)**, wählen Sie dann eine der auf Ihrem Bildschirm angezeigten Optionen.



3. Tippen Sie auf die Dateien, die Sie versenden möchten; tippen Sie dann auf **Share selected files (Ausgewählte Dateien teilen)**.
4. Tippen Sie auf **Add (Hinzufügen)** zum Wählen weiterer Dateien oder auf **Send (Senden)** zum Teilen der ausgewählten Dateien.
5. Nachdem Ihr ASUS Phone die anderen Geräte erkannt hat, tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie Ihre Dateien teilen möchten.



Dateien empfangen


So empfangen Sie Dateien:

1. Tippen Sie am Home-Bildschirm auf , tippen Sie dann auf **Share Link (Freigabelink)**.
2. Tippen Sie zum Empfangen von Dateien vom Absender auf **Receive files (Dateien empfangen)**.

Spezielle Zen-Werkzeuge


Taschenlampe

Über die Schnelleinstellungen-Maske, die Sie aus jedem Bildschirm und aus jeder geöffneten App heraus aufrufen können, verwandeln Sie Ihr ASUS Phone im Nu in eine Taschenlampe. Dazu tippen Sie einfach auf das Taschenlampensymbol in den Schnelleinstellungen.



Zum Einschalten der Taschenlampenfunktionen antippen.

Taschenlampe-Menüoptionen



Zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe antippen.



Tippen Sie hier zum Aktivieren oder Deaktivieren des SOS-Modus.




Mit diesen Symbolen wählen Sie die gewünschte Blinkgeschwindigkeit aus.



Zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe antippen.

Tippen Sie hier, um Ihr Telefondisplay als Taschenlampe zu verwenden.

Tippen Sie hier, um das Blitzlicht der rückseitigen Kamera als Taschenlampe zu verwenden.




Tippen Sie hier, um die Farbe zum Vollbild auszuweiten.

Bewegen Sie hier, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Tippen Sie hier, um die Farbe Ihres Bildschirms zu ändern.


Rechner

Einmal Wischen, einmal tippen – schon haben Sie einen vollwertigen Taschenrechner in der Hand. Wenn Sie die Schnelleinstellungen öffnen, finden Sie das Taschenrechnersymbol ganz oben in der Liste. Einfach antippen, schon verliert die Mathematik ihre Schrecken.




Zum Aufrufen des Taschenrechners antippen

Taschenrechner-Bildschirm



Quick Memo

Das Schnellmemo ist ein praktisches Notizwerkzeug, mit dem Sie wichtige Notizen entweder mit dem Finger oder über die Bildschirmtastatur festhalten können. Erstellte Notizen können Sie über Share Link oder über soziale Netzwerke teilen, bei Bedarf auch mit der Später-erledigen-App in eine Aufgabe verwandeln.



Haftnotizen erstellen

Sie können Quick Memo (Schnellnotiz)-Notizen in eine Haftnotiz verwandeln und so jederzeit auf Ihrem ASUS Phone sehen.

So erstellen Sie eine Haftnotiz:

1. Tippen Sie auf  > **Quick Memo (Schnellnotiz)**.
2. Wählen Sie entweder  zum raschen Notieren oder , um Ihre Notiz über die Tastatur zu verfassen.
3. Tippen Sie auf , um Ihre Notiz an den Home-Bildschirm anzuheften.




Diktiergerät

Durch Aktivierung der App Sound Recorder (Diktiergerät) können Sie mit Ihrem ASUS Phone Audiodateien aufnehmen.


Sound Recorder (Diktiergerät) ausführen

Tippen Sie zum Starten von Sound Recorder (Diktiergerät) auf  > **Sound Recorder (Diktiergerät)**.



Aufnahme anhalten


Wenn die Aufnahme angehalten wurde, können Sie diese fortsetzen, speichern oder löschen.



Aufnahmeliste

In der Aufnahmeliste können Sie eine gespeicherte Audioaufnahme abspielen, umbenennen, teilen und löschen.

Zum Anzeigen der Aufnahmeliste tippen Sie im Diktiergerät-Hauptbildschirm auf .



Splendid

Mit ASUS Splendid können Sie auf einfache Weise die Bildschirm Einstellungen anpassen. Es verstärkt die Farben Ihres Bildschirms mit seinen voreingestellten Bildschirmfarbmodi.


Splendid nutzen

So benutzen Sie Splendid:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf  > **Splendid**.
2. Wählen Sie einen dieser Bildschirmfarbmodi: **Balance**, **Bluelight Filter (Blaulichtfilter)**, **Vivid (Lebendig)** und **Customized (Angepasst)**.

Balance-Modus

Dieser Modus sorgt für eine ausgeglichene Farbanzeige auf Ihrem ASUS Phone.



Zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen antippen

Bewegen Sie es, um die Farbtemperatur anzupassen

Bluelight Filter(Blaulichtfilter)-Modus

Dieser Modus bietet eine weiche, papierartige Anzeige, die Augenbeanspruchung reduziert und für ein komfortables Leseerlebnis auf Ihrem ASUS Phone sorgt.




Wenden Sie diesen Modus an, wenn Sie Bilder und Texte anzeigen

Wenden Sie diesen Modus an, wenn Sie nur Texte anzeigen

Vivid mode (Lebendig-Modus)

Dieser Modus bietet eine fein abgestimmte Farbvoreinstellung, welche die Bildschirmfarbanzeige Ihres ASUS Phones bereichert.




Zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen antippen


Bewegen Sie es, um die Farbtemperatur anzupassen

Customized mode (Angepasster Modus)

Diese Modus ermöglicht Ihnen die Anpassung der Bildschirmanzeige basierend auf Ihren bevorzugten Farbtemperatur-, Farbton- und Sättigungswerten.




HINWEIS: Über das Fenster Quick settings (Schnelleinstellungen) können Sie auch schnell den Modus Splendid screen (Splendid-Bildschirm) einstellen.



Mobile Manager

Der Mobile Manager bietet eine integrierte Schnittstelle für mehrere Anwendungen, die entworfen sind, um die Geräteleistung zu optimieren, die Energieversorgung, Speicherauslastung und die Systembenachrichtigungen zu verwalten.

Um die ASUS Mobile Manager App zu starten, tippen Sie im Home-Bildschirm auf  und dann auf **Mobile Manager**.



Ihr Gerät auf dem neuesten Stand halten

Halten Sie Ihr ASUS Phone mit Android-Systemaktualisierungen und aktualisierten Apps und Funktionen auf dem neuesten Stand.

Ihr System aktualisieren

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen)**.
2. Wischen Sie zur Anzeige weiterer Elemente am Settings (Einstellungen)-Bildschirm nach unten, tippen Sie dann auf **About (Info)**.
3. Tippen Sie auf **System update (Systemaktualisierung)**, dann auf **Check Update (Nach Aktualisierung suchen)**.

Sie können Ihr System auch mit der System Update App aktualisieren:

1. Tippen Sie im Home-Bildschirm auf  > **System Update**.
2. Tippen Sie auf **Nach Aktualisierung suchen**.

HINWEIS: Unter Last update check: (Letzte Suche nach Aktualisierungen:) im System update (Systemaktualisierung)-Fenster können Sie prüfen, wann das System Ihres ASUS Phones zuletzt aktualisiert wurde.

Speicher

Sie können Daten, Apps oder Dateien auf Ihrem ASUS Phone (interner Speicher), auf einem externen Speichergerät oder in einem Online-Speicher aufbewahren. Zum Übertragen oder Herunterladen Ihrer Dateien in einen bzw. aus einem Online-Speicher benötigen Sie eine Internetverbindung. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Dateien zu oder von dem Computer auf das ASUS Phone zu kopieren.

Backup and reset (Sichern und rücksetzen)

Mit Ihrem ASUS Phone können Sie Daten, WLAN-Kennwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern sichern.

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen) > Backup and reset (Sichern und rücksetzen)**.
2. Über das Backup and reset (Sichern und rücksetzen)-Fenster können Sie:
 - **Meine Daten sichern:** Diese Funktion sichert bei Aktivierung Ihre Daten, WLAN-Kennwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern.
 - **Backup account (Sicherungskonto):** Ermöglicht Ihnen die Angabe Ihres zugehörigen Kontos beim Speichern Ihrer Sicherung.
 - **Automatic Restore (Automatisch wiederherstellen):** Diese Funktion vereinfacht die Wiederherstellung gesicherter Einstellungen und Daten, wenn Sie eine App neu installieren.
 - **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** Setzt alle Netzwerkeinstellungen, einschließlich WLAN, Mobilfunkdaten und Bluetooth-Einstellungen zurück.
 - **Factory data reset (Auf Werksdaten zurücksetzen):** Löscht alle Daten auf dem Telefon.

Ihr ASUS Phone absichern

Mit den Sicherheitsfunktionen Ihres ASUS Phones können Sie unerwünschte Anrufe und Zugriff auf Ihre Daten wirksam unterbinden.

Ihren Bildschirm freigeben

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie ihn mit den Sicherheitsfreigabeoptionen des ASUS Phones öffnen.

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Settings (Einstellungen) > Lock Screen (Sperrbildschirm)**.
2. Tippen Sie auf **Screen lock (Sperrbildschirm)**, wählen Sie dann eine Option zur Freigabe Ihres ASUS Phones.

HINWEISE:


- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Unlock screen options (Bildschirmfreigabeoptionen)**.
 - Tippen Sie zum Deaktivieren der von Ihnen eingestellten Bildschirmfreigabeoption am Choose screen lock (Bildschirmsperre wählen)-Bildschirm auf **None (Ohne)**.
-

Bildschirmfreigabeoptionen

Wählen Sie aus diesen Optionen zum Sperren Ihres ASUS Phones.

Wischen

Streichen Sie nach oben, um Ihr ASUS Phone zu entsperren.



PIN

Geben Sie eine mindestens vierstellige PIN ein.

Choose your PIN

Touch Continue when done

.....

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next

WICHTIG! Achten Sie darauf, sich die von Ihnen erstellte PIN zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

Pattern (Muster):

Wischen Sie mit Ihrem Finger von einem Punkt zum nächsten und erzeugen Sie so ein Muster.

Choose your pattern

Pattern recorded


.....

Clear Continue

WICHTIG! Zur Erstellung eines Musters müssen Sie mindestens vier Punkte verbinden. Achten Sie darauf, sich das von Ihnen erstellte Muster zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

Kennwort

Geben Sie ein mindestens vierstelliges Kennwort ein.



WICHTIG! Achten Sie darauf, sich das von Ihnen erstellte Kennwort zur Freigabe Ihres Gerätes einzuprägen.

Weitere Bildschirmsicherheitsfunktionen konfigurieren

Neben der Auswahl des Bildschirmspermodus können Sie Folgendes im Screen security (Bildschirmsicherheit)-Fenster durchführen:

- **Quick Access (Schnellzugriff):** Stellen Sie den Quick Access(Schnellzugriff)-Schalter zum Starten von Apps am Sperrbildschirm durch Wischen auf **ON (Ein)** ein.

Ihr ASUS Phone-Identität einrichten

Erfahren Sie mehr über die Identität Ihres ASUS Phones – zum Beispiel Seriennummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity – internationale Mobilgeräteidentität) oder Modellnummer.

Diese Angaben sind wichtig: Falls Ihr ASUS Phone einmal abhanden kommen sollte, können Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter wenden und diese Informationen zum Sperren Ihres ASUS Phones verwenden.

So zeigen Sie Daten zur Identität Ihres ASUS Phones an:

1. Tippen Sie auf **All Apps (Alle Apps)** und dann auf **Settings (Einstellungen)**.
2. Wischen Sie zur Anzeige weiterer Elemente am Settings (Einstellungen)-Bildschirm nach unten, tippen Sie dann auf **About (Info)**. Der Informationen-Bildschirm zeigt Status, rechtliche Hinweise, Modellnummer, Betriebssystemversion, Hardware- und Softwareinformationen zu Ihrem Padfone an.
3. Tippen Sie zur Anzeige von Seriennummer, SIM-Kontaktnummer und IMEI Ihres ASUS Phones auf **Status**.

Anhang

Hinweise

CE RF Einhaltung der Strahlungsrichtlinien

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (1999/519/EG) zur Beschränkung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Schutz der Gesundheit.

Dieses Gerät wurde beim Betrieb am Körper getestet und erfüllt die ICNIRP-Expositionsrichtwerte, sowie den europäischen Standard EN 62209-2, für die Verwendung mit bestimmtem Zubehör. SAR wird mit diesem Gerät in einem Abstand von 0,5 cm zum Körper gemessen, während im höchsten zulässigen Ausgabeeleistungsniveau in allen Frequenzbändern dieses Gerätes gesendet wird. Bei der Verwendung von Zubehör, welches Metall enthält, stimmen die Werte unter Umständen nicht mit den Expositionsrichtlinien der ICNIRP überein.

CE-Kennzeichen-Warnung



CE-Zeichen für Geräte mit Wireless LAN/Bluetooth

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC des Europaparlaments und der Europäischen Kommission vom 9. März 1999 überein, in der Funk- und Telekommunikationsgeräte und die gegenseitige Anerkennung der Konformität geregelt sind. Der höchste CE-SAR-Wert für dieses Gerät ist wie folgt:

Die höchsten CE-SAR-Werte für dieses Gerät sind wie folgt:

- 0.430 W/Kg (Kopf)
- 0.898 W/Kg (Körper)

GPS (Global Positioning System) an Ihrem ASUS Phone verwenden

So nutzen Sie die GPS-Ortungsfunktion an Ihrem ASUS Phone:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie Google Maps und andere GPS-fähige Apps verwenden.
- Achten Sie bei der erstmaligen Benutzung einer GPS-fähigen App an Ihrem Gerät darauf, zum Erhalt bester Ortungsdaten nach draußen zu gehen.
- Wenn Sie eine GPS-fähige App an Ihrem Gerät in einem Fahrzeug verwenden, können sich die metallischen Komponenten des Fahrzeugfensters und andere elektronische Geräte auf die GPS-Leistung auswirken.

Vermeidung von Hörverlust

Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Frankreich: Kopf-/Ohrhörer für dieses Gerät entsprechen den Anforderungen zum Schalldruckpegel der gültigen Standards EN50332-1:2013 und/oder EN50332-2:2013, wie durch den französischen Artikel L.5232-1 gefordert.

Laser-Sicherheitsinformationen

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Modellname: ASUS_Z01BD(ZC551KL)
ASUS_Z01BDA(ZC551KL) for TW/JP/HK/PH
ASUS_Z01BDB(ZC551KL) for ID/IN/TH
ASUS_Z01BDC(ZC551KL) for US/BR
ZC551KL for RU

Hersteller:	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisierte Niederlassung in Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Phone
Model name :	ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

<input checked="" type="checkbox"/> EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

<input checked="" type="checkbox"/> R&TTE – Directive 1999/5/EC	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2011A1:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
		<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

<input checked="" type="checkbox"/> LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

<input checked="" type="checkbox"/> Ecodesign – Directive 2009/125/EC	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

<input checked="" type="checkbox"/> RoHS – Directive 2011/65/EU	Ver. 160217
<input checked="" type="checkbox"/> CE marking	
<input checked="" type="checkbox"/> Equipment Class 1	

CE0560

(EU conformity marking)

Signature	Taipei, Taiwan Place of issue
Jerry Shen Printed Name	1/8/2016 Date of issue
CEO Position	2016 Year CE marking was first affixed

Declaração CE de Conformidade



Nós, os abaixo-assinados,

Fabricante:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Endereço:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, cidade:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País:	GERMANY

declaramos o seguinte aparelho:

Nome do produto:	ASUS Phone
Nome do modelo:	ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

<input checked="" type="checkbox"/> EMC Diretiva 2004/108/CE (até 19 de abril de 2016) e Diretiva 2014/30/UE (a partir de 20 de abril de 2016)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

<input checked="" type="checkbox"/> R&TTE – Diretiva 1999/5/CE	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2011A1:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
		<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

<input checked="" type="checkbox"/> LVD Diretiva 2006/95/CE (até 19 de abril de 2016) and Diretiva 2014/35/UE (a partir de 20 de abril de 2016)	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

<input checked="" type="checkbox"/> EcoEcodesign – Diretiva 2009/125/CE	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

<input checked="" type="checkbox"/> RoHS – Diretiva 2011/65/UE	Ver. 160217
<input checked="" type="checkbox"/> Marcação CE	
<input checked="" type="checkbox"/> Classe de equipamento 1	

CE0560

(Marcação CE de conformidade)

Assinatura	Taipei, Taiwan Local de emissão
Jerry Shen Nome impresso	1/8/2016 Data de emissão
CEO Posição	2016 Ano marcação CE foi aposta por primeira vez

Declaratie de conformitate UE



Subsemnatul,

Producător :	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresă:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat în Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraș:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Țară:	GERMANIA

declară următorul aparat:

Nume Produs :	ASUS Phone
Nume Model :	ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii :

<input checked="" type="checkbox"/> CEM – Directiva 2004/108/CE (până în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/30/UE (până în 20 Aprilie 2016)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010-AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006		<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

<input checked="" type="checkbox"/> R&TTE – Directiva 1999/5/CE	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010		<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 50385:2002
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

<input checked="" type="checkbox"/> LVD – Directiva 2006/95/CE (până în 19 Aprilie 2016) și Directiva 2014/35/UE (până în 20 Aprilie 2016)	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013		<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

<input checked="" type="checkbox"/> Ecodesign – Directiva 2009/125/CE	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009		<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directiva 2011/65/UE

Ver. 160217

Marcajul CE
 Echipament Clasa 1

CE0560

(Marcaj de conformitate UE)

Semnătură

Jerry Shen

Nume

CEO

Funcție

Taipei, Taiwan

Locul emiterii

1/8/2016

Data emiterii

2016

Anul în care Marcajul CE a fost aplicat pentru

EU Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındaki

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünleri beyan ediyoruz :

Ürün adı :	ASUS Phone
Model adı :	ASUS_Z01BD

Yukarıda belirtilen beyanın konusu birik yasalarna göre uygundur:

EMC – Direktif 2004/108/EC, 19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/30/EU 20 Nisan 2016

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010-AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

<input checked="" type="checkbox"/> R&TTE – Direktif 1999/5/CE	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010		<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 50385:2002
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
		<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

<input checked="" type="checkbox"/> LVD – Direktif 2006/95/19 Nisan 2016'ya kadar ve Direktif 2014/35/EU 20 Nisan 2016	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013		<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

<input checked="" type="checkbox"/> Ecodesign – Direktif 2009/125/EC	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009		<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Direktif 2011/65/EU

Ver. 160217

CE İşareti
 Ekipman Sınıfı 1

CE0560

(EU uygunluk işareti)

İmza

Jerry Shen

Basılı Ad

CEO

Pozisyonu

Taipei, Taiwan

Sürüm yeri

1/8/2016

Sürüm tarihi

2016

CE işaretinin ilk eklendiği yıl

DECLARATION UE DE CONFORMITE

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Nous, soussignés

Fabricant:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant autorisé en Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, ville:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Pays:	GERMANY

Déclarons l'appareil suivant:

Nom du produit :	ASUS Phone
Nom du modèle :	ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable

<input checked="" type="checkbox"/> Directive CEM 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/30/UE (à partir du 20 avril 2016)	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

<input checked="" type="checkbox"/> Directive R&TTE 1999/5/CE	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

<input checked="" type="checkbox"/> Directive LVD 2006/125/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et la directive 2014/34/UE (à partir du 20 avril 2016)	
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

<input checked="" type="checkbox"/> Directive écoconception 2009/125/CE	
<input type="checkbox"/> Regulation (CE) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (CE) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (CE) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (UE) No. 617/2013

<input checked="" type="checkbox"/> Directive RoHS 2011/65/UE	
<input checked="" type="checkbox"/> Marquage CE	
<input checked="" type="checkbox"/> Equipement de classe 1	

Ver. 160217

CE 0560



(Marquage UE de conformité)

Signature	Taipei, Taiwan Lieu de délivrance
Jerry Shen	1/8/2016 Date d'Emission
Nom en caractères d'imprimerie	2016 Année où commence l'apposition du marquage CE
CEO	
Position	

EU Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir,

Hersteller:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Anschrift:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Bevollmächtigter:	ASUS COMPUTER GmbH
Anschrift des Bevollmächtigten:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land:	GERMANY

dass nachstehend bezeichnete Produkte

Produktbezeichnung	ASUS Phone
Modellbezeichnung:	ASUS_Z01BD, ASUS_Z01BDB, ASUS_Z01BDA

mit den nachstehend angegebenen, für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen übereinstimmen:

<input checked="" type="checkbox"/> EMV – Richtlinie 2004/108/EG (bis 19. April 2016) und Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016)	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

<input checked="" type="checkbox"/> R&TTE – Richtlinie 1999/5/EG	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

<input checked="" type="checkbox"/> LVD – Richtlinie 2006/95/EG (bis 19. April 2016) und Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016)	
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A11: 2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A1: 2010

<input checked="" type="checkbox"/> Ökodesign – Richtlinie 2009/125/EG	
<input type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Verordnung (EG) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Verordnung (EU) No. 617/2013

<input checked="" type="checkbox"/> RoHS – Richtlinie 2011/65/EU	
<input checked="" type="checkbox"/> CE Kennzeichen	
<input checked="" type="checkbox"/> Geräteklasse 1	

Ver. 160217

CE 0560

(EU Konformitätszeichen)

Unterschrift	Taipei, Taiwan Ort
Jerry Shen	1/8/2016 Datum
Name	2016 Jahr der Kennzeichenvergabe
CEO	
Position	

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)



Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : **ASUS Phone**

Model Number : **ASUS_Z01BDC**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

A handwritten signature in blue ink that reads "Steve Chang".

Signature :

Date : Jul. 21, 2016