

ZenfoneTM 3

ZE553KL

คุ้มมือการใช้งาน

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ

-  ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำไม่ให้คุณใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยานพาหนะทุกชนิด
-  ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)
-  ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานชั่วคราวใช้อุปกรณ์มือถือ เครื่องพกภูมิข้อนบังคับและระเบียบ ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งาน เช่น ในเครื่องบิน โรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้บ้มน้ำนมหรือบ้มแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ
-  ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS สำหรับใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ดู แผ่นป้ายระบุกำลังไฟฟ้าได้อุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลังไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้านี้
-  อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ชา孺ดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ
-  รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน หรือความชื้น
-  คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ (เช่นเครื่องที่ใช้ในสายพาณล้ำเลียงเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน) แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุปกรณ์ติดรวมกันแม่เหล็กที่ใช้มือถือ หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจวนแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และอย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นกระจวนที่แตก ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที
-  อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน เพื่อบังกับความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นໄบๆได้
-  ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ ใช้เฉพาะฟองน้ำเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ ที่สะอาด เมื่อทำความสะอาดหัวจ่ออุปกรณ์ของคุณ
-  ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ ถูกต้อง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ไปปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากรบท เป็นการระบุ
ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ไปปนกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ไปปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์ใดรับการออกแบบเพื่อให้นำเข้าส่วนต่างๆ มาใช้ ชา
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากรบท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่หรือญี่ปุ่นที่มีส่วนประกอบของproto) ไปปนกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบกู้ข้อนั้นคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าล้มผั้น ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

กระดานสนทนาสำหรับแฟนคลับ ZenTalk
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



สารบัญ

1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!	7
เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!	8
การใช้ครั้งแรก	16
การใช้หน้าจอสัมผัส	18

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

คุณสมบัตินานาชาติ Zen	21
หน้าจอโฮม	21
การตั้งค่าด่วน	23
การใช้การแจ้งเตือนระบบ	24
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ	25
แอปและวิดเจ็ต	25
รอลเปเปอร์	27
Easy Mode (โหมดง่าย)	28
การตั้งค่าวนที่และเวลา	30
การตั้งคาริงโทนและเสียงเตือนของคุณ	30
หน้าจอล็อค	31
การปรับแต่งหน้าจอล็อค	31
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน	32
เข่นเชอร์ตตรวจสอบรหัสลายนิ้วมือ	33
การเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์ ASUS ในครั้งแรก	33
การตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือจากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า)	34

3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

Chrome	36
การเรียกใช้งาน Chrome	36
การเพิ่มแท็บใหม่	37
การบุคคลากรหน้า	37
การแชร์หน้า	37
การล้างแคชของเบราว์เซอร์	38
Gmail	39
Google Calendar	40
การสร้างกิจกรรม	40
การแก้ไขหรือการลบกิจกรรม	40
การสร้างข้อความแจ้งเตือน	41
การแก้ไขหรือการลบข้อความแจ้งเตือน	41
ท่ากายหลัง	42
การโทรกลับกายหลัง	42
การส่งข้อความกายหลัง	42
การเพิ่มงานที่ต้องทำ	42
การลงงานที่ต้องทำ	43
ดาวน์โหลดไฟล์	43
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน	43
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก	43

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบันดาลราด	43
ZenFone Care	44
4 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ	
โทรศัพท์มือถือ	45
คุณสมบัติ SIM คู่	45
การโทรออก	47
การรับสาย	51
การจัดการบันทึกการโทรของคุณ	51
ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ	53
การจัดการหมายเลขสาย	54
การบันทึกสาย	57
การจัดการรายชื่อ	58
การตั้งค่ารายชื่อ	58
การตั้งค่าบอร์ไฟล์ของคุณ	58
การเพิ่มรายชื่อ	59
การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ	60
การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ	61
การผ่านเข้ารายชื่อ	61
การส่งอีเมลรายชื่อ	62
การใช้เครือข่ายสัมคมกับรายชื่อของคุณ	63
การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ	64
สำรอง/กู้คืนบันทึกการโทร	64
ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ	66
Google Messenger	66
5 สุดยอดและความบันเทิง	
การใช้หูฟัง	67
การเชื่อมต่อแจ็คเสียง	67
Google Play Music	68
วิทยุ FM	69
6 เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ	
จัมภภาพเหตุการณ์	71
การเรียกใช้แอพฯ กล้อง	71
การใช้กล้องในครั้งแรก	72
คุณสมบัติกล้องขั้นสูง	76
การใช้แกลลารี	81
การคูไฟล์จากเครือข่ายสัมคมหรือที่เก็บข้อมูลบันดาลราดของคุณ	81
การคูตำแหน่งภาพถ่าย	82
การแชร์ไฟล์จากแกลลารี	83
การลบไฟล์จากแกลลารี	83
การแก้ไขภาพ	83
การใช้ MiniMovie	84
PhotoCollage	86

7	เชื่อมต่อตลอดเวลา	
	เครือข่ายมือถือ.....	87
	การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ	87
	Wi-Fi	87
	การเปิดทำงาน Wi-Fi	87
	การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	88
	การปิดการทำงาน Wi-Fi.....	88
	Bluetooth®.....	88
	การเปิดทำงาน Bluetooth®	88
	การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®	89
	การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®.....	89
	การแชร์อินเทอร์เน็ต	90
	ยอดสปอต Wi-Fi	90
	การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ	91
8	การเดินทางและแผนที่	
	สภาพอากาศ.....	92
	การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)	92
	หน้าจอโฉมของ สภาพอากาศ.....	93
	นาฬิกา.....	94
	การเรียกใช้ นาฬิกา.....	94
	นาฬิกาปลุก	95
	การจับเวลา.....	95
	การตั้งเวลา.....	96
9	Zen ทุกหนแห่ง	
	เครื่องมือ Zen พิเศษ	97
	ไฟฉาย	97
	Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)	99
	เครื่องคิดเลข	100
	Auto-start Manager(ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)	101
	บันทึกย่อ	102
	เครื่องบันทึกเสียง	103
	ตัวจัดการมือถือ	105
	Bluelight Filter (ตัวกรองแสงสีน้ำเงิน)	106
10	บำรุงรักษา Zen	
	การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.....	107
	การอัพเดตระบบของคุณ	107
	ที่เก็บข้อมูล	107
	สำรวจและรีเซ็ต	107
	การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ	108
	ภาคผนวก	
	ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	112
	ประกาศ	114

พื้นฐาน

1

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสรความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen UI 3.0 ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen UI 3.0

เป็นระบบที่มีความล้ำยمامและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับASUS Phone ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น Ihnenจะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ASUS Phone ของคุณด้วย



Camera (กล้อง)

จัดภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอด้วยคุณภาพสูงที่สุด ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ท่าภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลล่าคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานล่าคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการดำเนินการมากขึ้น



ZenFone Care

ค้นหาคำตอบได้จาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือแสดงความคิดเห็นของคุณในกระดานสนทนาสำหรับผู้ใช้


หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI 3.0 ให้ใช้นั้นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone

■ ■ ■ จากหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบนASUS Phone ของคุณ

เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำงานลักษณะดังนี้



คำเตือน!

- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและแบตเตอรี่:
 - ห้ามวางสติ๊กเกอร์แม่เหล็กบนพื้นที่เส้าอากาศ
 - ห้ามใช้กรอบ/เคสป้องกันแบบแม่เหล็กบน ASUS Phone ของคุณ
 - ห้ามใช้มือหรือวัสดุอื่นอันปิดบังพื้นที่เส้าอากาศขณะที่ใช้งานฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การโทรออก หรือการใช้งานการเชื่อมต่อมือถือ
- เราขอแนะนำให้คุณใช้ฟิล์มกันรอยที่เข้ากันได้กับ ASUS การใช้งานฟิล์มกันรอยที่เข้ากันไม่ได้กับ ASUS อาจเป็นเหตุเซ็นเซอร์ ASUS Phone ของคุณทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:

- พอร์ต USB Type-C รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของ USB 2.0
- สล็อตการ์ด nano SIM การ์ดสนับสนุนแบบถ่าย FDD-LTE, TD-LTE, TD-SCDMA (เวอร์ชัน CN), WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA, และ GSM/GPRS/EDGE
- สล็อตไมโคร SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบไมโคร SD และไมโคร SDXC การ์ด

สำคัญ!

- เราไม่แนะนำให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ ถ้าคุณต้องการติดฟิล์ม ป้องกันหน้าจอ ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกันการทำงานของพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
- รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน น้ำหรือของเหลวอื่น สามารถทำให้ทัชสกรีนทำงานผิดพลาดได้
- ให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่นano SIM/การ์ดหน่วยความจำปิดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งาน หรือถ้าอุปกรณ์

การติดตั้ง nano SIM การ์ด

箕ມຈຸລະບຸຕັດນອງຜູ້ສົມຄົກໃຫ້ບີການແບນນາໂນ (ນາໂນ SIM ກາຣັດ) ຈະຈັດເກີບຂອມມຸລຕ່າງ ຈາ ເຊັ່ນ
ໝາຍເລຂໂທຮັກພົມກົວຄືອຂອງຄຸນ ຮາຍຊ່ອຜູ້ຕິດຕ່າງ ຂ້ອຄວາມ ແລະຂອມລົ່ວ່າ ທີ່ໃຫ້ສໍາຮັນການ
ເຂົ້າລົ່ງໄປຢັງເຄື່ອງຂ່າຍມື້ອ ກົວ

ASUS Phone ຂອງຄຸນມາພຽມກັບສັລືອຕໃສ່ນາໂນ SIM ກາຣັດສອງສັລືອຕ ທີ່ຈຳນວຍາຕໃຫ້ຄຸນຕັດຕ່າງ
ແລະໃຫ້ບີການເຄື່ອງຂ່າຍມື້ອຄືອສອງອຍ່າງ ບົດຍໄມຕົວຄືອອຸປະກຣານມື້ອຄືອສອງເຄື່ອງໄປພຽມກັນ

ຂ້ອຄວາຣະວັງ!

- ອຸປະກຣານນີ້ໄດ້ຮັບການອົກແບນສໍາຮັນໃຫ້ນາໂນ SIM ກາຣັດ
ກາຣັດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ບີການມື້ອຄືອເຫັນນັ້ນ
- ເຮົາໄນ່ແນະນໍາໃຫ້ໃສ່ SIM ກາຣັດທີ່ທ່າກາຣຕັດເວັງລົງໃນສັລືອຕນາໂນ SIM ກາຣັດ
- ປຶດອຸປະກຣານຂອງຄຸນກ່ອນທ່ານະໃສ່ນາໂນ SIM ກາຣັດ
- ໃຫ້ຄວາມຮມດຮວງເປັນພິເສດໃນຂະໜາທີ່ຈັດການນາໂນ SIM ກາຣັດ ASUS
ໄມ່ຮັ້ນຜົດຂອບຄົງຄວາມສູງເລີຍ ພົບຄວາມເລີຍຫາຍໃດ ຈາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັນນາໂນ SIM ກາຣັດຂອງຄຸນ


ໃນການຕິດຕັ້ງນາໂນ SIM ກາຣັດ:

- ປຶດອຸປະກຣານຂອງຄຸນ
- ດັນເຂີມໜຸດເຂົ້າປຶກໃນຮູບນ່ອງໃສ່ນາໂນ SIM / ນາໂນSIM / ໄມໂຄຣ SD
ກາຣັດເພື່ອຂັ້ນຄາດອອກມາ



- ເລີຍນາໂນຊົມກາຣັດ/ນາໂນຊົມກາຣັດຫຼືໄມໂຄຣເວສດີກາຣັດ
ໃນສັລືອຕໃສ່ກາຣັດ

ຂ້ອຄວາຣະວັງ! ໃຫ້ເຈັບພານາໂນຊົມກາຣັດທີ່ໄດ້ມາຕຮ້ານບນ
ASUS Phone ຂອງຄຸນ ຕັດຕັດແປລງນາໂນຊົມກາຣັດເປັນໄມ
ໂຄຣຊົມກາຣັດ ຫຼືຊົມກາຣັດທີ່ຕັດແຕ່ງອາຈານເພື່ອດັກນ
ASUS Phone ຂອງຄຸນ ພົບຄວາມສູງເລີຍ ພົບຄວາມເລີຍຫາຍໃດ
ສາມາດຕຽບຈັນຊົມກາຣັດໄດ້



4. ผลักการ์ดเข้าไปเพื่อปิด

สั่งสำคัญ! เมื่อเลี่ยบชิมการ์ดสองอัน มี ชิมการ์ดเดียวเท่านั้นที่รองรับบริการ 4G/3G/2G ชิมการ์ดอันอื่นรองรับเฉพาะบริการ 2G/3G เท่านั้น

ข้อควรระวัง! อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือตัวทำลายบน อุปกรณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์



การถอดนาโน SIM การ์ด


ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการนาโน SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนาโน SIM การ์ดของคุณ

ในการถอดนาโน SIM การ์ด:

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ
2. ดันเข็มหดเข้าไปในรูบันช่องใส่นาโน SIM / นาโนSIM / ไมโคร SD การ์ดเพื่อขับถาดออกมา



3. ถอดนาโน SIM การ์ดหรือนาโน SIM การ์ดออกจากสลิ๊อต



4. ผลักการ์ดเข้าไปเพื่อปิด



ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD™ / microSDXC™ ที่มีความจุสูงถึง 2TB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อบริโภคกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง


ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ดันเข็มหุดเข้าไปในรูบนช่องใส่ nano SIM / nanoSIM / ไมโคร SD การ์ดเพื่อขับถาดออกมา



- เลี้ยบนาโนซิมการ์ดไมโคร SD การ์ดเข้าไปในช่องที่เหมาะสม



- ผลักถาดเข้าไปเพื่อปิด



การถอนการ์ดหน่วยความจำ

ข้อควรระวัง!


- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าการ์ดหน่วยความจำเสียหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- นำการ์ดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อทดสอบการ์ดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย หากต้องการนำการ์ดหน่วยความจำออก แตะที่ > **Settings (การตั้งค่า)** > **Storage&USB** (ที่จัดเก็บข้อมูลและ USB) จากนั้นภายใต้ที่จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา คลิกที่ ▲ ด้านข้าง **SD card (SD การ์ด)**

ในการถอนการ์ดหน่วยความจำ:

- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ดันเข็มหุดเข้าไปในรูบนช่องใส่นาโน SIM / นาโนSIM / ไมโคร SD การ์ดเพื่อขับถาดออกมา



- ถอนการ์ดหน่วยความจำออกจากสล็อตนี้



- กลับถาดเข้าไปเพื่อปิด



การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน
แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก
อ่านข้อสังเกตและข้อควรระวังที่สำคัญด้านไปนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ!


- เพื่อความปลอดภัย ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์พาวเวอร์และสายเคเบิลที่ให้มาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของอุปกรณ์ และป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
- ลอกฟิล์มป้องกันหน้าจออะแดปเตอร์พาวเวอร์ AC และสายเคเบิล USB Type-C ออกก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์พาวเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์พาวเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าอาจต่ำ ผ่านสายเคเบิล USB คือ $+5V=2A, 10W$
- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เด้าเสียบไฟฟ้า เด้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอนปลั๊กอะแดปเตอร์พาวเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางรัศมีที่หันทันบน ASUS Phone ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ถอนสายเคเบิล USB Type-C ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์พาวเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB Type-C ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB Type-C, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่อ กันอย่างเหมาะสม สมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

- เชื่อมต่อสายเคเบิล USB Type-C เข้ากับอะแดปเตอร์พาวเวอร์ AC
- เชื่อมต่อสายเคเบิล USB Type-C เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ
- เสียบอะแดปเตอร์พาวเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน



สำคัญ!

- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องสียบอุญภัณฑ์เต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสายดินต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้าถึงได้ง่าย
 - ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเคเบิล USB Type-C เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - หลีกเลี่ยงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35°C (95°F).
 - ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
 - สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนดังนี้:

ต่ำ	ในชาร์จ	กำลังชาร์จ	เต็ม
-

ข้อสังเกต:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
 - การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
 - ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่าง เต้าเสียบที่พนังและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V – 240V แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต ผ่านสายเคเบิล USB คือ +5V=2A, 10W
-

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์จันเต็มนานขึ้น
 - การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
 - ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังที่ไฟเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน
-

การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น และเริ่มต้นทำงาน


การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถ้าหน้าจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าหน้าจอของคุณล็อค ให้ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แตะ **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**

รีบูตส์ลีบ

ในการล็อคให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่รีบูตส์ลีบ กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ



การชาร์จอุปกรณ์อื่น

ใช้ ASUS Phone ของคุณในการชาร์จพลังงานให้กับอุปกรณ์มือถืออื่น

การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ ASUS Phone ในครั้งแรก,
ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำผ่านกระบวนการตั้งค่า ตามขั้นตอน
บนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ,
ซึ่งคับัญช์ และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

ใช้แอคเคาท์ Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณยังไม่มีแอคเคาท์ Google หรือ ASUS ให้สร้างแอคเคาท์ ขึ้นมา

แอคเคาท์ Google

การใช้แอคเคาท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่เดียว
- สำรวจข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเคาท์ ASUS

การมีแอคเคาท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดลากฟรี 5 GB
- รับอัพเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone ด้านล่างเป็นเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ ASUS Phone

- ปิดแอปที่กำลังทำงานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลิป
- เปิดใช้งาน การประหยัดสมาร์ต ในแอพฯ ตัวประหยัดพลังงาน
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ ชิปคอตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านี้บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทาง ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการ เช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ



การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:


- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากหน้าจอแลกไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากหน้าจอแลกชันไปที่ Remove



การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- บัดดีขึ้นของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกดูแฟลเลอร์ภาพคร่าวๆ
- เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ



การซูมเข้า

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนแฟล์มัพเพื่อซูมภาพเข้าใน Gallery (แฟลเลอร์) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บเข้า



การซูมออก

ทุบหน้าจอสองหน้าเข้าหากันบนแพลตฟอร์มพื้นเพื่อซูมภาพออกใน Gallery (แฟลเลอรี่) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บออก



หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถซูมเข้า/ซูมออกหน้าเว็บบางหน้าเนื่องจากหน้าเว็บเหล่านี้ได้รับการออกแบบแบบเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าจอทัชสกรีฟของคุณโดยเฉพาะ


หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

2

ดูนั้นสมบัติบนหน้าจอ Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับค่าเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัพเดตแอพฯ และระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ



ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในล้านขยาย

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#)

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone ของคุณ


-
-  **เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
 -  **SIM การ์ด 1**
แสดงว่ามีนาโน SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตนาโน SIM การ์ด 1
 -  **SIM การ์ด 2**
แสดงว่ามีนาโน SIM การ์ดเสียบอยู่ในสล็อตนาโน SIM การ์ด 2
 - หมายเหตุ:** ถ้าไอคอน SIM การ์ดแสดงเป็นสีเขียว หมายความว่าการ์ดนั้นถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายที่ต้องการ
 -  **ข้อความ**
แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
 -  **Wi-Fi**
ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
 -  **อายุแบตเตอรี่**
ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ
 -  **ไมโคร SD การ์ด**
ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
 -  **ภาพถ่ายหน้าจอ**
ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ
 -  **โหมดเครื่องบิน**
ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
 -  **รอดสปอร์ต Wi-Fi**
ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi อีกต่อหนึ่งของASUS Phone ของคุณเปิดทำงาน
 -  **โหมดประหยัดสามารถ**
ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดการประหยัดสามารถ เปิดทำงาน
 - หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Power Saver \(การประหยัดพลังงาน\)](#)
 -  **โหมดปิดเสียง**
ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
 -  **โหมดลับ**
แสดงว่าโหมดลับ เปิดทำงาน
 -  **สถานะการดาวน์โหลด**
แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปหรือไฟล์
-

การตั้งค่าด่วน

แผนการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียว
ไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ
คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเรียกใช้งานแผนการตั้งค่าด่วน ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอส่องครั้ง

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิด ทำงาน ปุ่มสีเขียว
หมายถึงยังคงติดต่อและดูแลที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน



การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มือถือจากแฟ้มการแจ้งเตือนการตั้งค่าด้านของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด้าน จากหน้าแทบ 

2. แทปกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มหรือลบคุณสมบัตินี้ออกจากแฟ้มการแจ้งเตือนการตั้งค่าด้านของ ASUS


หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย
ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินี้สามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแฟ้มการแจ้งเตือนการตั้งค่าด้านของ ASUS
ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะคงกันข้าม

3. แทป ← เพื่อกลับไป และดูแฟ้มการแจ้งเตือนการตั้งค่าด้านของ ASUS

การใช้การแจ้งเตือนระบบ


ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัพเดตที่ทำล่าสุด
และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำงาน ASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดแฟ้มการแจ้งเตือนระบบ ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ



การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ใส่ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็น重点关注 เปิดเพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอพฯ โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอพฯ หรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วนานหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย



แอปและวิดเจ็ต

ทางลัดแอปทำให้สามารถเข้าถึงแอปที่ใช้งานบ่อยหรือแอปรายการโปรดจากหน้าจอหลักได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่มแอปฯ ไว้ในโพลเดอร์เดียว

คุณสามารถใส่วิดเจ็ต ซึ่งเป็นแอปเล็กๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอหลักของคุณได้ วิดเจ็ตช่วยให้คุณดูสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะแบตเตอรี่ และอื่นๆ อีกมากมาย

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือวิดเจ็ต:

1. แตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ และเลือก **Apps & Widgets** (แอปและวิดเจ็ต)
2. จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต) แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากฯไปยังพื้นที่ว่างบน หน้าจอหลักของคุณ

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

จากหน้าจอหลักของคุณ แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **Remove (ลบ)** ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอหลักจะยังคงอยู่ในหน้าจอ All Apps (แอปทั้งหมด)

หมายเหตุ: นอกเหนือจากนี้คุณยังสามารถแบบ บนหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อตู แอปทั้งหมด และวิดเจ็ต ได้ด้วย

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโพลเดอร์

สร้างโพลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม


1. บนหน้าจอหลักของคุณ แตะและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโพลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์ แตะโพลเดอร์ และแตะชื่อโพลเดอร์ เพื่อดึงชื่อใหม่ให้กับโพลเดอร์นี้

วอลเปเปอร์

วางแผนพื้นที่บนหน้าจอโทรศัพท์ ให้ดูสวยงามและส่วนตัว คุณสามารถเพิ่มความสนุกสนาน ด้วยการเปลี่ยนภาพหลังสำหรับหน้าจอหลัก หน้าจอล็อก และหน้าล็อก

ของคุณ ให้ลองเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่ชอบ หรือรูปภาพที่แสดงถึงความสนใจของคุณ เช่น ภาพธรรมชาติ ภาพสัตว์ ภาพเทคโนโลยี หรือภาพที่แสดงถึงความเชื่อในเรื่องราวต่างๆ ที่คุณชื่นชอบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกใช้ฟีล์เตอร์ต่างๆ ในการตั้งค่าภาพหลัง เช่น บลูโทน หรือเอฟเฟกต์ต่างๆ ที่ช่วยให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น



การปรับใช้วอลเปเปอร์

ในการปรับใช้วอลเปเปอร์:

- แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers** (วอลเปเปอร์)
- แตะที่ จากนั้นเลือกการล็อกเปเปอร์
- แตะที่ **Download** (ดาวน์โหลด) และจากนั้นแตะที่ **Apply** (ปรับใช้)
- เลือกเพื่อตั้งค่าวอลเปเปอร์เพื่อ **Home screen** (หน้าจอหลัก), **Lock screen** (หน้าจอล็อก) หรือ **Home and lock screen** (หน้าจอหลักและหน้าล็อก)

การใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลเปเปอร์เคลื่อนไหว:

- แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโทรศัพท์ แล้วเลือก **Wallpapers** (วอลเปเปอร์)
- แตะที่ จากนั้นเลือก **Live Wallpaper** (วอลเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว)
- เลือกการล็อกเปเปอร์เคลื่อนไหว จากนั้นแตะ **Set Wallpaper** (ตั้งค่าวอลเปเปอร์)

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าล็อกเปเปอร์ของคุณจาก > **Settings** (การตั้งค่า) > **Display** (การแสดงผล) > **Wallpaper** (วอลเปเปอร์) ก็ได้

หน้าจอโหมดที่ขยาย

การขยายหน้าจอโหมดของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโหมดของคุณ และใช้ทางลัดและวิดเจ็ตต่าง ๆ มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโหมดของคุณค้างไว้ และเลือก **Home edit** (แก้ไขหน้าหลัก)
2. แตะ  เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ หากคุณต้องการลบหน้าจอหลักที่ขยายให้ตามขั้นตอนที่ 1 และแตะที่มุมบนขวา 

Easy Mode (โหมดง่าย)

หน้าทางASUS Phone ของคุณได้ดีขึ้นด้วย Easy Mode (โหมดง่าย) อินเทอร์เฟสที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยไอคอน ปุ่ม และขนาดตัวอักษรที่ใหญ่เพื่อความสามารถในการอ่านที่ดีกว่า และประสบการณ์ใช้งานง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานหลักได้อย่างรวดเร็ว เช่น การโทรออก การส่งข้อความ และอีกมากมายใน Easy Mode (โหมดง่าย)

การเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

หากต้องการเปิดใช้งาน Easy Mode (โหมดง่าย)

1. เปิดหน้าจอ Setting (การตั้งค่า) โดยดำเนินการต่อไปนี้:
 - เปิด Quick setting (การตั้งค่าด่วน) จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > Settings (การตั้งค่า).
2. เลือกหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลง และเลือก Easy Mode (โหมดง่าย)
3. เลือก Easy Mode (โหมดง่าย) ให้ที่ ON (เปิด)

การเพิ่มทางลัด

ในโทรศัพท์ คุณสามารถเพิ่มทางลัดแอปฯได้มากถึงสามสิบหก (36) รายการบนหน้าจอหลัก

1. ปัดหน้าไปทางขวาของ Home screen (หน้าจอหลัก) จากนั้นแตะที่ **+**


2. จากหน้าจอแอปทั้งหมด เลือกแอปที่คุณต้องการจะเพิ่มในรายการ

การลบทางลัด

ดำเนินการต่อไปนี้

1. แตะ **⊖** ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

2. เลือกแอปที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ จากนั้นแตะที่ **Delete (ลบ)**



การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยซึ่งคือการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการด้านบน:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลงและเลือก **Date & time (วันที่ & เวลา)**

3. ยกเลิกการเลือก **Automatic date & time (วันที่ & เวลาอัตโนมัติ)** และ **Automatic time zone (เขตเวลาอัตโนมัติ)**

4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง

5. คุณสามารถเลือกใช้เวลาแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ

6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ให้คุณ [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนด่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือไปจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสัมผัสของบุ่มกด เสียงสัมผัส เสียงการล็อกหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้ASUS Phone ของคุณลั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอ ก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการด้านบน:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)**

3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ

หน้าจอล็อค


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอล้มพลัสดูของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอพพ์มือ ถือของคุณได้ด้วย


การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากค้าเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากหน้าจอ 
2. เลือกหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**



3. ในหน้าจอถัดไป แท็บ **Screen lock (ล็อกหน้าจอ)**



4. แท็บตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Securing your Zen device \(การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ\)](#)

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนล่าสุดที่ใช้บ่อยที่สุด: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ)

และ Camera (กล้อง) เป็นยังการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แบบอื่น ๆ บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากหน้าจอ 
2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า), ลง และเลือก Lock screen (หน้าจอล็อค)
3. แตะ Quick Access (การเข้าถึงด่วน) ภายใต้ Display (การแสดงผล)
4. เลื่อนแถบจาก OFF (ปิด) เป็น ON (เปิด) ที่อยู่ข้าง Customized quick access (การเข้าถึงด่วนแบบกำหนดเอง) เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
5. เลือกปุ่มชื่อคุณต้องการปรับแต่งค่า



6. แตะแล็บที่คุณต้องการพรีเซ็ตลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปปิเคชันที่คุณสามารถกำหนดค่าได้




ເຊັນເຊື່ອຕ່າງສອບຮ້ສລາຍນ້າມູອ

ເຊັນເຊື່ອຕ່າງສອບຮ້ສລາຍນ້າມູອປົກກຳລົ່ວມໃຫ້ບຸຄຄລ່ວນໃຫ້ໂທຣຄັ້ພີ ASUS ຂອງຄຸນໂດຍໄມ່ໄດ້ຮັບອະນຸມາດ ຄຸນສາມາດໃຫ້ສ້າຍເໜີ້ມູອຂອງຄຸນປັດລືວົວປຸກຄົງການ ເຂົ້າຄົງການໂທຣແລະຂໍ້ມູລ ເມື່ອຄຸນຕັ້ງຄ່າຮ້ສລາຍນ້າມູອຂອງຄຸນ ຄຸນຍັງຕຽງດັ່ງກ່າວວິທີກາລືວົວຄຸນຈະລັບການເຮັດວຽກໃຫ້ງານຂອງອຸປະກຣານ

ການເຮັດວຽກໃຫ້ງານໂທຣຄັ້ພີ ASUS ໃນຄຽງແຮກ

ໃນການຕັ້ງຄ່າຮ້ສລາຍນ້າມູອເມື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ງານໂທຣຄັ້ພີ ASUS ໃນຄຽງແຮກ:

1. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂມດຸລກກາຮະບຸຮ້ສລາຍນ້າມູອແລະນ້າມູອຂອງຄຸນສະອາດແລະແໜ້ງ
2. ຈາກໜ້າເວັບ Welcome (ຍືນດີຕ້ອນຮັບ) ທໍາຕາມຄໍາແນະໜ້ານໜ້າຈົວໃນໜ້າເວັບ **Protect your phone** (ປກປັບປຸງໂທຣຄັ້ພີຂອງຄຸນ) ແລະທ່າເຄື່ອງໝາຍທີ່ **Set up fingerprint** (ຕັ້ງຄ່າລາຍນ້າມູອ)
3. ຄລິກທີ່ **NEXT (ກັດໄປ)** ເພື່ອເລືອກວິທີກາລືວົວຄຸນຈະລັບການ ຈາກນັ້ນທໍາຕາມຄໍາແນະໜ້າໃນໜ້າເວັບ **Locate finger print scanner** (ດັນຫາສແກນເນວົຣລາຍນ້າມູອ) ແລະຄລິກທີ່ **NEXT (ກັດໄປ)**
4. ຄັນຫາສແກນເນວົຣລາຍນ້າມູອບັນຝາດຕ້ານໜັງຂອງອຸປະກຣານ ປັບປຸງຢັນນ້າມູອຂອງຄຸນແລະລອງປະກາບນ້າມູອບັນເການວິ່ນຍ່າງໜ້າ ຈະກະທັງລາຍເໜີ້ມູອຂອງຄຸນຄຸງກັບກາພ ຈາກນັ້ນຄລິກທີ່ **NEXT (ກັດໄປ)**




5. ຄລິກທີ່ **NEXT (ກັດໄປ)** ເພື່ອທ່າການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ສມູຽນ


การตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือจากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า)

ในการตั้งค่ารหัสลายนิ้วมือจากหน้าจอ **Settings** (การตั้งค่า):

- ให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
- เปิดใช้งานหน้าจอ **Settings** (การตั้งค่า) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
 - เรียกใช้งานการตั้งค่าด่วนจากนั้นแตะที่
 - แตะที่ > **Settings** (การตั้งค่า)
- เลื่อนหน้าจอ **Settings** (การตั้งค่า) ลงและเลือก **Fingerprint** (ลายนิ้วมือ)




- แตะที่การควบคุมที่คุณต้องการเปิดหรือปิดใช้งาน



5. แตะที่ **Manage Fingerprints** (จัดการลายนิ้วมือ) และเลือกตัวเลือกล็อคหน้าจอที่คุณต้องการอย่างจะใช้ และท่าตามคำแนะนำนี้มาจ่อเพื่อตั้งค่าพังก์ชันการล็อคหน้าจอ

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่
[Securing your ASUS Phone \(การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone\)](#)

6. คลิกที่ **Add a fingerprint** (เพิ่มลายนิ้วมือ)



7. คลิกที่ **NEXT (กดไป)** บนหน้าเงิน **Locate finger print scanner** (ค้นหาสแกนเนอร์ลายนิ้วมือ)

8. วางและเอียงนิ้วมือของคุณอย่างช้า ๆ บนสแกนเนอร์จนกระทั้งลายนิ้วมือของคุณถูกจับภาพ

9. คลิกที่ **NEXT (กดไป)** เพื่อทำการตั้งค่าให้สมบูรณ์

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

3

Chrome

Chrome for Android` ให้คุณสนุกไปกับประสบการณ์การท่องเว็บไซด์ที่รวดเร็ว ปลอดภัยและเสถียรบน Chrome เดสก์ทอป ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณเพื่อซิงค์แท็บ บุ๊คマーกร้าและประวัติการท่องเว็บผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Google ให้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้ Google ดูที่ [Gmail](#)

สำคัญ! ก่อนที่จะทำการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้งาน Chrome

จากหน้าจอหลัก ตามขั้นตอนดีดขึ้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้งาน Chrome:

- แตะที่ **Chrome**
- แตะ > **Chrome**



การเพิ่มแท็บใหม่

ช่องเว็บไซต์ปัจจุบัน และเปิดหน้าต่างใหม่ เพื่อทำการท่องเน็ต หรือเบราเซอร์เว็บไซต์อื่น ๆ คือไป

1. จากหน้าปัจจุบัน แท็บ  > New tab (แท็บใหม่)

2. ป้อนที่อยู่ URL ใหม่พิลด์ URL
และเพลิดเพลินกับการเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตต่อไปจากASUS Phone ของคุณ

3. ถ้าคุณต้องการเพิ่มอีกแท็บหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

หมายเหตุ:

- การเปิดเว็บไซต์จำนวนมากในเบราว์เซอร์ของคุณ จะทำให้สมรรถนะในการบีบลดเนื้อหาช้าลง
 - ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าลง ให้ลองล้างแคช สำหรับรายละเอียด ให้ดูส่วน [Clearing the browser data \(การล้างแคชของเบราว์เซอร์\)](#)
-

การบุค마ร์กหน้า

บุคมาრ์กหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้อีก วิธีการบุคมาร์กหน้า:

จากหน้า แท็บ  . หากต้องการดูหน้ารายการโปรดของคุณแต่ที่  > บุคมาร์กแล้วเลือก หน้าที่คุณต้องการดูหรือเข้าถึง

การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจากASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล
บัญชีที่เก็บข้อมูลนคคลาด บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เรียกใช้งาน Chrome

2. จากหน้าเว็บ แตะ  > Share...(แชร์...)

3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นลื่อในการแชร์หน้า

การล้างแคชของเบราว์เซอร์

ล้างข้อมูลการท่องเว็บที่จัดเก็บไว้ข้ามคราวใน ASUS Phone ของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการโหลดของเบราว์เซอร์ Chrome ข้อมูลการท่องเว็บรวมถึงประวัติการท่องเว็บ แคช ข้อมูลคุกคัก/ไซต์รหัสผ่านที่บันทึกไว้ และข้อมูลการเดินทางต่อไปนี้

1. เปิดเบราว์เซอร์
2. แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า) > **Privacy** (ความเป็นส่วนตัว) > **CLEAR BROWSING DATA** (ล้างข้อมูลประวัติการท่องเว็บ)
3. เลือกข้อมูลประวัติการท่องเว็บที่คุณต้องการลบ
4. เมื่อทำเสร็จ คลิกที่ **CLEAR** (ล้างข้อมูล)

Gmail


ใช้ Gmail ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google เพื่อรับบริการและแอปที่เกี่ยวข้องกับ Google ตลอดจนการรับ ส่ง และเรียกดู อีเมลจาก ASUS Phone ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลอื่น เช่น Yahoo หรือบัญชีอีเมลที่ทำงานผ่าน Gmail ได้ด้วย

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการตั้งค่าบัญชี Google:

1. จากหน้าจอหลัก ทำการตั้งค่าบัญชี Google เพื่อเรียกใช้งาน Gmail:
 - แตะที่ **Google > Gmail**
 - แตะที่  > **Google > Gmail**
2. แตะที่ **Add an email address**(เพิ่มที่อยู่อีเมล), แล้วแตะที่ **Next (กดฯป)**
3. เลือก **Google**, แล้วแตะที่ **Next (กดฯป)**
4. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ Google ใหม่ แตะที่ **หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่**
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปเพื่อลองชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Gmail ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบนASUS Phone ให้ลองทดสอบการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ คุณ



Google Calendar

สร้างชีวิตให้กับตารางเวลาของคุณและยังคงติดตามทุกกิจกรรมหรือการแจ้งเตือนที่สำคัญทั้งหมดของคุณกิจกรรมที่คุณสร้างหรือแก้ไขจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับเวอร์ชัน Google Calendar ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไว้

การสร้างกิจกรรม

ในการสร้างกิจกรรม:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **Google > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แตะที่ จากนั้นแตะที่ **Event (กิจกรรม)**
3. ป้อนข้อมูลชื่อกิจกรรมของคุณและเลือกวันที่และเวลาสำหรับกิจกรรมคุณอาจตั้งค่ากิจกรรมเป็นกิจกรรมทั้งหมดหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นช้า
 - กิจกรรมทั้งวัน: จากพิล็อก **All day (กิจกรรมทั้งวัน)** บัญ曆แลนเลื่อนไปทางด้านขวา
 - กิจกรรมที่เกิดขึ้นช้า: แตะที่ จากนั้นเลือกความถี่ที่คุณต้องการให้กิจกรรมเกิดขึ้นช้าหรือทำช้า
4. ในการตั้งค่าโซนเวลาแตะที่ , จากนั้นระบุประเทศในโซนเวลาที่คุณต้องการให้แสดงผล
5. จากพิล็อก **Add location (เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง)** ป้อนข้อมูลสถานที่จัดงานหรือตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรม
6. แตะที่ , จากนั้นเลือกหรือตั้งค่าเวลาหรือวันเพื่อรับการแจ้งเตือนหรือข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรม
7. จากพิล็อก **Invite people (เชิญบุคคล)** ป้อนข้อมูลที่อยู่อีเมลของแขกรับเชิญในกิจกรรมของคุณ
8. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกย่อหรือเอกสารแนบได้จากพิล็อก **Add note (เพิ่มบันทึกย่อ)** หรือ **Add attachment (เพิ่มเอกสารแนบ)**
9. เมื่อเสร็จสิ้น แตะที่ **SAVE (บันทึก)**

การแก้ไขหรือการลบกิจกรรม

ในการแก้ไขหรือลบกิจกรรม:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **Google > Calendar (ปฏิทิน)**
2. แตะที่กิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
3. ในการแก้ไขกิจกรรม แตะที่ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ในการลบกิจกรรมออก แตะที่ > **Delete (ลบ)** จากนั้นแตะที่ **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยันการลบ

การสร้างข้อความแจ้งเตือน

ในการสร้างข้อความแจ้งเตือน:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **Google > Calendar (บัญชี)**
2. แตะที่ จากนั้นแตะที่ **Reminder (ข้อความแจ้งเตือน)**
3. ป้อนข้อมูลชื่อข้อความแจ้งเตือนและแตะที่ **DONE (เสร็จสิ้น)**
4. ตั้งค่าเวลาและวันที่สำหรับข้อความแจ้งเตือนคุณสามารถตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนตลอดทั้งวันหรือการแจ้งเตือนที่เกิดประจำ
 - **ข้อความแจ้งเตือนทั้งวัน:** จากพิล๊ด **All day (กิจกรรมทั้งวัน)** ย้ายແບນເລື່ອນໄປທາງດ້ານຂວາ
 - **ข้อความแจ้งเตือนช้า:** แตะที่ จากนั้นเลือกความถี่ที่คุณต้องการให้ข้อความแจ้งเตือน เกิดช้าหรือทำช้า
5. เมื่อเสร็จสิ้น แตะที่ **SAVE (บันทึก)**

การแก้ไขหรือการลบข้อความแจ้งเตือน

ในการแก้ไขหรือลบข้อความแจ้งเตือน:

1. แตะที่ **Google > Calendar (บัญชี)**
2. แตะที่ข้อความแจ้งเตือนที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ
3. ในการแก้ไขข้อความแจ้งเตือน แตะที่ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ในการลบข้อความแจ้งเตือนออก แตะที่ > **Delete (ลบ)** จากนั้นแตะที่ **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยันการลบ

ทำภารกิจ

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ แม้ในขณะที่คุณยุ่งมาก คุณก็สามารถตอบกลับอีเมล หรือเพิ่มงานที่ต้องทำที่สำคัญ อีน ๆ ได้อย่างสะดวก

หมายเหตุ:

- แอพของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภารกิจ ประกอบด้วย Google Maps, Google Play, YouTube และ IMDb
- ไม่ใช่ทุกแอพสามารถแชร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภารกิจ ได้

การบอกรับภารกิจ

คุณสามารถตั้งค่างานเพื่อบอกราคาครึ่งคนในช่วงเวลาที่คุณสะดวกได้จาก Do It Later

ในการบอกรับภารกิจ:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **ASUS > Do It Later**

2. แตะที่ **+** จากนั้นแตะที่

3. ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการบอกรับภารกิจ

การส่งข้อความภารกิจ

คุณสามารถตั้งค่างานเพื่อส่งข้อความในภารกิจได้จาก Do It Later

ในการส่งข้อความภารกิจ:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **ASUS > Do It Later**

2. แตะที่ **+** จากนั้นแตะที่

3. ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งข้อความภารกิจ

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ

เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **ASUS > Do It Later**

2. แตะที่ **+** จากนั้นแตะที่

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น หากคุณต้องการตั้งค่าระดับความสำคัญ เลือก **High (สูง)** ในฟิลเตอร์ความสำคัญ

4. เมื่อทำเสร็จ แตะ

การลบงานที่ต้องทำ

คุณสามารถลบงานที่ต้องทำที่เสร็จสิ้นแล้ว เกินกำหนด หรือไม่จำเป็นได้จากแอป Do It Later

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ **ASUS > Do It Later**
2. แตะค้างไว้ที่งานที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการ
3. แตะที่  และแตะที่ **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยันการลบ

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ ทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของ ASUS Phone และ อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แทป  > **Internal storage** (ที่เก็บข้อมูลภายใน) เพื่อดูเนื้อหาของ ASUS Phone ของคุณ จากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในASUS Phone ของคุณ
2. แทป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
3. แทป  > **MicroSD** เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเคาท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:


1. แทป **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แทป  จากนั้นแทปตำแหน่งของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ **Cloud Storage** (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)

ZenFone Care

ค้นหาคำตอบจาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือพูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ Zen UI ท่านอื่นๆ เพื่อค้นหาและขอรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ ZenUI 3.0

ในการใช้งาน ZenFone Care:

1. แตะ  > ZenFone Care
2. แตะ ZenUI FAQs (คำถามที่พบบ่อยของ ZenUI), หลังจากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการหาคำตอบ




វិធីតាំង ៧ នៃការពិន័យ

4

ទម្រយោះម៉ោតល់

គុណសមបតិ SIM គុណ

គុណសមបតិ SIM គុណរបស់ ASUS Phone នឹងបានចូលរួមជាការកំណត់ការពិន័យ។ នាមីន SIM ការពិន័យត្រូវបានដំឡើងជាអំពីការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។ គុណសមបតិនេះ គុណសាមរភ័យបានប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ ការប្រើប្រាស់ SIM ឬការប្រើប្រាស់ការពិន័យ។ ការប្រើប្រាស់ SIM នៅក្នុងការពិន័យ ត្រូវបានដំឡើងជាអំពីការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។



ការបែងចែក SIM ការពិន័យ

បែងចែក SIM ការពិន័យរបស់អ្នក ដើម្បីបានការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។ ការបែងចែក SIM ការពិន័យ ត្រូវបានដំឡើងជាអំពីការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។ ការបែងចែក SIM ការពិន័យ ត្រូវបានដំឡើងជាអំពីការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។

ឱ្យមានឈ្មោះ: ត្រូវ SIM គុណសាមរភ័យដើម្បីបានការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។ ការបែងចែក SIM ការពិន័យ ត្រូវបានដំឡើងជាអំពីការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។ ការបែងចែក SIM ការពិន័យ ត្រូវបានដំឡើងជាអំពីការប្រើប្រាស់ SIM ការពិន័យ។


การกำหนด SIM การ์ดเริ่มต้น

กำหนด SIM การ์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้อันดับแรกสำหรับสายสัมภพนา และบริการข้อมูลต่าง ๆ

SIM การ์ดสำหรับสายสัมภพนา

เมื่อคุณโทรศัพท์ ASUS Phone ของคุณจะใช้ SIM การ์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย


ในการกำหนด SIM การ์ดสำหรับการโทรศัพท์อุดวายเสียง แต่ที่ **Voice call** (จีทรด้วยเสียง) จากนั้นแต่ที่ SIM ที่คุณต้องการใช้



สำคัญ! คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณโทรศัพท์จากรายการรายชื่อของคุณเท่านั้น

SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล

ในการกำหนด SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล แต่ที่ **Data service network** (เครือข่ายบริการข้อมูล) จากนั้นเลือกจาก **SIM1** หรือ **SIM2**



การโทรออก

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ ให้ท่านเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ หมุนแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทร อย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรศัพต์ด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณบันทึกไว้

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ 
- แตะ  > 

การหมุนหมายเลขโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ASUS > **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะปุ่มตัวเลข
- เลือกจากปุ่มโทรศัพท์ **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อหมุนหมายเลข

หมายเหตุ: ลักษณะของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำใน SIM การ์ด ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [Dual SIM feature\(คุณสมบัติ SIM คู่\)](#)

การหมุนหมายเลขต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่ เป็นเสียงพูดได้

พร้อมสำหรับการยืนยันหมายเลขต่อ

คุณสามารถใส่พร้อมตัวการยืนยันสำหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
- แตะ # ด้านขวา เพื่อใส่พร้อมตัวการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเชมิโคลอน (;)
- เลือกจากปุ่มโทรศัพท์ **SIM1** หรือ **SIM2** เพื่อทำการโทร
- เมื่อรับถูก แตะ **OK (ตกลง)** เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ
- แตะ  เพื่อวางสาย

การหมุนหมายเลขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้การหยุดชั่วคราวแบบลับและยกหัวลงจากที่หมายเลขอัตโนมัติ
จากนั้นหมายเลขอัตโนมัติจะถูกกดเข้าไปโดยอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขอัตโนมัติ
2. ในการแทรกการหยุดชั่วคราว แตะค้างไว้ที่ * จนกระทิ้งเครื่องหมายจุลภาค (,) ปรากฏขึ้นมา
3. ป้อนหมายเลขอัตโนมัติ
4. เลือกจากบุ๊มโทร SIM1 หรือ SIM2 เพื่อทำการโทร
5. แตะ  เพื่อวางแผน

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขอัตโนมัติ ตัวอักษรส่องสามตัวแรกของชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนอัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อที่อยู่ในบัญชี ให้กับคุณ บันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขที่สามารถเป็นไปได้ให้กับคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหา นั้น อยู่ในบัญชี หรือไม่ หากไม่ คุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขอัตโนมัติ
2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขอัตโนมัติของผู้ติดต่อคนนั้นให้สมบูรณ์
3. เลือกจากบุ๊มโทร SIM1 หรือ SIM2 เพื่อทำการโทร

หมายเหตุ: ลักษณะของบุ๊มโทรอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังนาฬิกา SIM การ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM\)](#) คุ้ดaway

การโทรด่วนไปยังรายชื่อของคุณ

กำหนดบุ๊มโทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อที่คุณโทรหาบ่อยๆ อย่างรวดเร็วโดยการแตะเพียงหนึ่งครั้งที่ตัวเลขตัวเดียวจากแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลข 1 ถูกสงวนไว้สำหรับวิธีเมลของคุณ คุณสามารถเพิ่มวิธีเมลของคุณได้โดยการแตะตัวเลข 1 ถ้า คุณสมัครบริการนี้ไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การสร้างรายการโทรด่วน

สร้างรายการโทรด่วนจากบุมตัวเลข 2 ถึง 9 สำหรับรายชื่อที่คุณโทรหาบ่อย ๆ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ให้ทำดังนี้:

- แตะตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 9 ค้างไว้ จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** บนหน้าจอการยืนยันการโทรด่วน
- แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

2. เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ รายการโทรด่วนจะถูกบันทึกบนหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)

การลบรายการโทรด่วน

วิธีการลบรายการโทรด่วน:

- จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
- แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Remove (ลบ)**
- แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การแทนที่รายการโทรด่วน

คุณสามารถแทนที่รายชื่อที่กำหนดไว้กับบุมโทรด่วนด้วยอีกรายชื่อหนึ่งได้

- จากแอป Phone (โทรศัพท์), แตะ  > **Speed dial (โทรด่วน)** เพื่อเปิดหน้าจอ Speed Dial (โทรด่วน)
- แตะรายการโทรด่วนค้างไว้ จากนั้นแตะ **Replace (แทนที่)**
- เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ
- แตะ **OK (ตกลง)** บนข้อความการยืนยัน

การโทรกลับบ้าน

เมื่อคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ การเปิดทำงานและการกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านจะทำให้คุณโทรกลับบ้านอย่าง รวดเร็วได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: การใช้บริการโรมมิ่ง จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
สอบถามผู้ให้บริการมือถือของคุณก่อนที่จะใช้บริการโรมมิ่ง

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร) > Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

3. ทำเครื่องหมาย **Home dialing (การโทรกลับบ้าน)**

4. แตะ **Home dialing settings (การตั้งค่าการโทรกลับบ้าน)**, เลือกการตั้งค่าด่วน ๆ,
จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)** เมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการโทรอื่น ๆ ดู [Call Settings \(การตั้งค่าการโทร\)](#)

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร

3. ถ้าเครื่องมี SIM การ์ดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การ์ดที่คุณต้องการโทรออก

4. แตะ  เพื่อวางแผนสาย

หมายเหตุ: วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แต่รายการ **Contacts to display (รายชื่อที่จะแสดง)** จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านี้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)

2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา

3. แตะ  เพื่อวางแผนสาย

การรับสาย

จะสัมผัสของASUS Phone ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ สถานะของASUS Phone ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของASUS Phone ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ แต่ **Answer (รับสาย)** หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย แต่ **Dismiss(ปิดเสียงเตือน)**
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อก ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือหากไปยัง  เพื่อปฏิเสธสาย

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายเรียกเข้า

เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือใดทันที่ คุณสามารถตั้งค่าสายดังกล่าวให้เป็นงานโทรศัพท์ในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู และทำงานนี้ในภายหลัง เมื่อสะดวกขึ้นได้จากการ **Do It Later (ทำภายหลัง)**

- บนสายเรียกเข้าจากหมายเลขมือถือ บัดขึ้นจากส่วนล่างของหน้าจอ
- แต่ **Can't talk now, will call you later** (คุยก่อนนั้นได้ เดียวโทรกลับ)
ข้อความ SMS จะถูกส่งไปให้ผู้โทรหาคุณ
- วิธีการเรียกดูสาย แต่ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาดบันทึกสายไปยังรายการรายชื่อ บล็อกผู้โทรเข้า หรือโทรเข้าไปยังหมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด

การตั้งค่าการโทรกลับสำหรับสายที่พลาด

คุณสามารถตั้งค่าสายที่ไม่ได้รับให้เป็นงานโทรในภายหลังได้ คุณสามารถเรียกดู และทำการโทรกลับไปยังสายที่ไม่ได้รับได้จากการ **Do It Later (ทำภายหลัง)**

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
- เลือกบันทึกการโทร จากนั้นแตะ  > **Call later (โทรภายหลัง)**
- วิธีการเรียกดูสาย แต่ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)** จากหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการโทรกลับ ให้ดู [Calling back now \(การโทรกลับทันที\)](#)

การบล็อกสาย

คุณสามารถเพิ่มหมายเลข หรือสายจากบันทึกการโทรของคุณไปยังรายการบล็อกของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก และ  > **Add to block list** (เพิ่มไปยังรายการบล็อก)
จากนั้นแตะ **OK** (ตกลง)

การบันทึกสายไปยังรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะสายค้างไว้จากบันทึกการโทรของคุณ จากนั้นแตะ **Add to contacts** (เพิ่มไปยังรายชื่อ)
3. แตะ **Create new contact** (สร้างรายชื่อใหม่) เพื่อเพิ่มรายการใหม่ไปยังรายการรายชื่อของคุณ
แตะ **Add to existing contact** (เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่) เลือกรายชื่อ จากนั้นแตะ **OK** (ตกลง) ถ้าคุณต้องการเขียนหน้า หมายเลขของรายชื่อด้วยหมายเลขใหม่นี้

การโทรเข้าหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรเข้าหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) แตะ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะ **Call** (โทร) เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ **Call** (โทร) อีกครั้ง เพื่อโทรเข้าหมายเลข
3. แตะ  เพื่อวางแผน

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้สายโทรศัพท์ และ  และตัวเลือกการโทรอื่น ๆ ก็ได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิด หรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับการสมัครการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! กรุณาสำหรับโทรศัพท์ส่วนใหญ่บอกให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนาก่อนบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึกสาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)

การจัดการหลายสาย


ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สอดคล้องในการโทร หรือรับส่งสาย นอกจากนี้ คุณสามารถดึงการประชุมทางโทรศัพท์ที่เพิ่มมา สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายประตู และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง

ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบนASUS Phone ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบีบซึ่งจะเป็นการระบุว่ามีสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา แต่ Answer (รับสาย) บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่

การสลับระหว่างสายต่าง ๆ


วิธีการสลับระหว่างสายต่าง ๆ แตะ  บนจอสัมผัส



การตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์

ด้วย ASUS Phone ของคุณ พร้อมกับความสามารถของระบบ GSM คุณสามารถตั้งค่าการประชุมทางโทรศัพท์ที่ประกอบด้วยผู้คนจำนวนสูงสุดห้า (5) คน ระหว่างการโทร คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อมาได้มากขึ้น และรวมสายทั้งหมดเข้าเป็นการประชุมทางโทรศัพท์หนึ่งสายได้

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข รอให้อีกฝ่ายหนึ่งรับสายของคุณ
2. เมื่อสายของคุณถูกรับแล้ว แตะ  จากนั้นแตะรายชื่อ หรือหมายเลขที่คุณต้องการรวมเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์
3. แตะ  เพื่อร่วมสายทั้งสองในการประชุมทางโทรศัพท์




4. แตะ  เพื่อเพิ่มอีกรายชื่อหนึ่ง จากนั้นแตะ  เพื่อร่วมสายเข้ามาในการประชุมทางโทรศัพท์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายชื่ออื่นเข้ามายังการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ


การจัดการการประชุมทางโทรศัพท์

ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ คุณสามารถแยกรายชื่อออกจากกลุ่มการประชุมเพื่อส่งหน้าเป็นการส่วนตัว หรือตัดการเชื่อมต่อคน ได้คนหนึ่งจากการประชุมทางโทรศัพท์ได้

1. จากหน้าจอ Conference call (การประชุมทางโทรศัพท์) และ **Manage conference call** (จัดการการประชุมทางโทรศัพท์) เพื่อเปิดรายการของรายชื่อในการประชุมทางโทรศัพท์



2. วิธีการลบรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ วิธีการตัดการเชื่อมต่อรายชื่อจากการประชุมทางโทรศัพท์ และ



3. และ เพื่อกลับไปยังหน้าจอการประชุมทางโทรศัพท์


การบันทึกสาย

ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสนทนาเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่อว่างของในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข


2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว



3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  นี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแจ้งเตือนระบบ

4. ปัดจากมุมซ้ายบนของหน้าจอลง จากนั้นแตะ การแจ้งเตือน **Call recording saved** (**การบันทึกสายที่จัดเก็บ**) เพื่อดูการ สนทนาที่บันทึกไว้



การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้ง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นไว้อีพี เพื่อรับ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซึ้งค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลิงค์ข้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อโดยได้

เพื่อเปิดแอปรายชื่อผู้ติดต่อ, แตะ ASUS > **Contacts** (รายชื่อผู้ติดต่อ)

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกักษณ์ที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงผลเฉพาะ รายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขอโทรศัพท์ การเรียงรายการตามชื่อ/นามสกุล หรือการดูรายชื่อของผู้ติดต่อตามชื่อ/นามสกุลก่อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะให้แท็บใดเหล่านี้แสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย: **Favorites** (รายชื่อที่ชอบ), **Groups** (กลุ่ม), **VIP** (ไว้อีพี)

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า) จากแอป Contacts (รายชื่อ)

การตั้งค่าบัญชีของคุณ

ทำให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลบัญชีของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ **Set up my profile** (ตั้งค่าบัญชีของฉัน) หรือ **ME** (ฉัน)

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

2. กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน วิธีการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แตะ **Add another field** (เพิ่มฟิลด์อื่น)
3. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ **Done** (เสร็จ)

การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ 

2. เลือก Device (อุปกรณ์)

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์อีเมล แทป เพิ่มบัญชีใหม่ จากนั้นสร้างแอคเคาท์ขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป

4. หลังจากที่กรอกข้อมูลแล้ว และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสอื่นๆ แตะ New (ใหม่)

5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ แตะ Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)

6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะ Done (เสร็จ)

การเพิ่มหมายเลขต่อไปยังหมายเลขติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะที่ทำการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หลักและเลขหมายต่อภายใต้ ผู้ติดต่อโดยวิธีดังนี้:

- ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อ ภายใต้ของผู้ติดต่อ ซึ่งจะหยุดชั่วคราวระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายใต้ อัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว แตะที่ Pause (หยุดชั่วคราว) เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีก晚
- ใส่เครื่องหมายอัมภาค (;) หลังหมายเลขหลัก จากนั้นใส่เลขหมายต่อ ภายใต้ของผู้ติดต่อ เมื่อคุณต้องการเพิ่มหมายเลขต่อของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน เลขหมายต่อภายใต้ คลิก Yes (ใช่) บนข้อความการยืนยัน

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ Done (เสร็จสัน)

การปรับแต่งบอร์ไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย
ตั้งค่าริงโทน หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำหรับบอร์ไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือบอร์ไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำการเปลี่ยนแปลงจากหน้าบอร์ไฟล์ของผู้ติดต่อ



การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครอบครอง วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง นอกเหนือไปจากนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ หรือสายที่ไม่ได้รับจากการรายชื่อ VIP

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) และผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP จากนั้นแตะ 
2. ในหน้าจอของผู้ติดต่อที่เลือกของคุณ เลือก VIP (วีไอพี) ภายใต้ฟิลเตอร์ Group (กลุ่ม)
3. เมื่อทำเสร็จ แตะ Done (เสร็จ) ผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะ  > VIP (วีไอพี)
3. ในหน้าจอ VIP แตะที่  > Edit group (แก้ไขกลุ่ม) จากนั้นแตะที่ 
4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP, จากนั้นแตะ Add (เพิ่ม)
รายชื่อเหล่านั้นจะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณโทรศัพท์อยู่ ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพากเข้าเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด

3. แตะ  รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ  จากหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Calling favorite contacts \(การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ\)](#)
- นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Setting up your VIPs \(การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ\)](#)

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยัง ASUS Phone, บัญชีอีเมล หรือโหมด SIM การ์ด

1. แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ  > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**

2. แท็บ **Import/export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:

a. นำเข้าจาก SIM 1 การ์ด

b. นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล

3. แท็บบัญชีที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อของคุณ:

a. แอคเคาน์อีเมล

b. อุปกรณ์

c. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด

4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แท็บ **Import (นำเข้า)**

การส่งออกรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อของคุณไปยังแอคเคาท์เก็บข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน ASUS Phone ของคุณ

1. แตะ ASUS > Contacts (รายชื่อ) จากหน้าแดชบอร์ด > Manage contacts (จัดการรายชื่อ)
2. แทป Import/export (นำเข้า/ส่งออก) จากหน้าเลือกจากตัวเลือกการส่งออกต่อไปนี้:
 - a. ส่งออกไปยัง SIM 1 การ์ด / นำเข้าจาก SIM 2 การ์ด
 - b. ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล
3. แทปเพื่อเลือกรายชื่อจากแอคเคาท์ต่อไปนี้:
 - a. รายชื่อทั้งหมด
 - b. แอคเคาท์อีเมล
 - c. อุปกรณ์
 - d. SIM 1 การ์ด / SIM 2 การ์ด
4. ทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก
5. เมื่อทำเสร็จ แทป Export (ส่งออก)

การจัดการรายชื่อที่บล็อกของคุณ

การบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

สร้างรายการของรายชื่อหรือหมายเลขที่บล็อก เพื่อหลีกเลี่ยงการรับสายหรือข้อความที่ไม่ต้องการ สายและข้อความที่ถูกบล็อกของคุณจะถูกบันทึกไปยังที่เก็บการของรายการที่ถูกบล็อก

1. แตะ ASUS > Contacts (รายชื่อ) จากหน้าแดชบอร์ด > Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Blocked list (รายการที่ถูกบล็อก)
2. แตะ  จากหน้าดำเนินการต่อไปนี้:
 - วิธีการบล็อกรายชื่อ แตะ Choose from contacts (เลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อ) จากหน้าเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการบล็อกจาก รายการรายชื่อของคุณ
 - วิธีการบล็อกหมายเลข แตะ Enter a number (ป้อนหมายเลข) จากหน้าป้อนหมายเลขที่คุณต้องการบล็อก
3. เมื่อทำเสร็จ แตะ OK (ตกลง)

การปัดบล็อกรายชื่อหรือหมายเลข

คุณสามารถเลิกบล็อกรายชื่อหรือหมายเลขจากการรายการของคุณ เพื่อให้สามารถได้รับสายและข้อความจากรายชื่อหรือหมายเลขอีก ครั้งใด

- แตะ ASUS > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะ  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ) > Block list (รายการที่ถูกบล็อก)
- เลือกรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการปัดบล็อก จากนั้นแตะที่ Remove from block list (ลบรายการที่บล็อก)

การใช้เครือข่ายสัมภาระกับรายชื่อของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสัมภาระออนไลน์ของรายชื่อของคุณ ทำให้การคุยโทรศัพท์ ข่าวสาร และฟีดสัมภาระอื่น ๆ ง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถบัญชีเครือข่ายสัมภาระของรายชื่อของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณ และซิงค์การตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสัมภาระของผู้ติดต่อของคุณไปยังASUS Phone ของคุณ

- เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการดังนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > Settings (การตั้งค่า)
- จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสัมภาระของคุณ ภายใต้ส่วน Accounts (บัญชี)
- ทำเครื่องหมาย Contacts (รายชื่อ) เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสัมภาระของผู้ติดต่อของคุณ
- เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ
- วิธีการคุณสามารถที่มีบัญชีเครือข่ายสัมภาระ แตะ Contacts to display (รายชื่อที่แสดง) จากนั้นลบเครื่องหมายออกจาก แหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสัมภาระที่กำลังทำงานอยู่
- เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ไดกีไดบันหน้าจอ

การเชื่อมโยงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครือข่ายทางลังคอมหรือบัญชีอีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์กับแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) อัตโนมัติ ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบางอย่างจะปรากฏขึ้นในหลายตำแหน่งหรือภายในตัวความพันแปรของชื่อที่แตกต่างกัน หรือชื่อเล่นในแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงหรือรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเป็นหน่วยเดียวกัน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในตำแหน่งหรือโพธิ์ไฟล์เดียว

1. จากแอป Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ) แตะที่รายชื่อผู้ติดต่อของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยง

2. จากหน้าโพธิ์ไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อ แตะที่ > Link (ลงค์) >

3. เลือกโพธิ์ไฟล์รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณคิดว่าควรจะเชื่อมโยงเป็นโพธิ์ไฟล์เดียว จากนั้นแตะที่ Link (ลงค์) ตอนนี้คุณสามารถดูและคืนค่าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดภายใต้โพธิ์ไฟล์เดียว

สารอง/คืนบันทึกการโทร

เก็บบันทึกการโทรของคุณในASUS Phone ของคุณเพื่อติดตามสายต่าง ๆ ที่คุณได้รับ โทรออก หรือไม่ได้รับสาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งบันทึกการโทรที่บันทึกไว้ไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือส่งอีเมลออกไบ ผ่านแอปอีเมลที่คิดตั้งไว้ในASUS Phone ของคุณได้ด้วย

การสร้างข้อมูลสารองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ เพื่อช่องบุ่มกด

2. แตะ จากนั้นแตะ Backup call log (สารองบันทึกการโทร)

3. แตะ Backup call log to device (สารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์) เพื่อบันทึกข้อมูลสารองของบันทึกการโทรใน ASUS Phone ของคุณ วิธีการอีเมลข้อมูลสารองบันทึกการโทร แตะ Backup call log to device and send out (สารองบันทึกการโทรไปยังอุปกรณ์และส่งออกไบ)

4. ป้อนชื่อไฟล์สารอง จากนั้นแตะ OK (ตกลง) หลังจากทำการสารองสำเร็จ แตะ OK (ตกลง)

การกู้คืนข้อมูลสารองบันทึกการโทร

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ Phone (โทรศัพท์) จากนั้นแตะ เพื่อช่องบุ่มกด

2. แตะ จากนั้นแตะ Restore call log (กู้คืนบันทึกการโทร)

3. เลือกข้อมูลสารองของบันทึกการโทรที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ OK (ตกลง)

4. หลังจากทำการกู้คืนบันทึกการโทรสำเร็จ แตะ OK (ตกลง) และ เพื่อคืนบันทึกการโทรที่กู้คืนมา

การตั้งค่าการโทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับสายเรียกเข้าหรือสายโทรศัพท์ออก การห้ามโทร การโทรกลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมาก

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการดังนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะ **Call settings (การตั้งค่าการโทร)** จากนั้นเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า

การตั้งค่าบล็อกสาย	
Block function setting (การตั้งค่าฟังก์ชันการบล็อก)	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบล็อก
Block List (รายการที่บล็อก)	แสดงรายชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขที่ถูกบล็อก
การตั้งค่าสายเรียกเข้า	
ริงโทนโทรศัพท์	ตั้งค่าริงโทนสำหรับ SIM 1 หรือ SIM 2 การ์ดของคุณ
สั่นเมื่อเรียกเข้า	ทำเครื่องหมายเมื่อคุณต้องการให้ASUS Phone ของคุณสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
การร่อนสาย	ใช้คุณสมบัตินี้ ถ้าคุณต้องการส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นในสถานการณ์ ดังนี้: Always forward (โอนเสมอ), Forward when busy (โอนเมื่อไม่ว่าง), Forward when unanswered (โอนเมื่อไม่รับสาย) และ Forward when unreachable (โอนเมื่อติดต่อไม่ได้)
ข้อความปฏิเสธสาย	เลือกหรือสร้างข้อความที่คุณต้องการส่งออกไป เมื่อคุณไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าเชิดเช็ตสำหรับสายเรียกเข้า	เมื่อคุณเชื่อมต่อเชิดเช็ตบลูทูธหรือเชิดเช็ตแบบมีสายเข้ากับเครื่อง Zen ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะรับสายโดยอัตโนมัติ หรือตั้งเวลารอสำหรับสายเรียกเข้าได้
การตั้งค่าสายโทรศัพท์	
เสียงสนับสนุนบุ่มกัด	ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมาย เพื่อเปิดทำงานหรือปิดการทำงานเสียงของแบงค์บุ่มกัด ในแอป Phone (โทรศัพท์)
การตั้งค่าการแจ้งเตือน การเชื่อมต่อ	เปิดหรือปิดการสั่นสำหรับการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ออกคงที่ (FDN)	ตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้เมื่อคุณต้องการจำกัดสายโทรศัพท์ออกให้โทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่อยู่ในรายการ FDN ของคุณ หรือโทรศัพท์หมายเลขที่มีรหัสหน้าที่แน่นอนเท่านั้น สอบถามเกี่ยวกับการเปิดให้บริการ FDN สำหรับ SIM การ์ดของคุณจากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
การโทรกลับบ้าน	เปิดทำงาน และกำหนดค่าการตั้งค่าการโทรกลับบ้านของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู Home dialing (การโทรกลับบ้าน)
การตั้งค่าอื่น ๆ	
Auto call recording (การบันทึกการโทรอัตโนมัติ)	กำหนดการตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการบันทึกการโทรอัตโนมัติ
ระยะเวลาโทร	แสดงระยะเวลาของการโทรระหว่างสองฝ่าย ระยะเวลาโทรถูกวัด แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ
ร้อยช์เมล	ตั้งค่าการตั้งค่าว้อยช์เมล ถ้าคุณสมัครรับบริการร้อยช์เมลไว้กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

การตั้งค่าเพิ่มเติม

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนข้อความใหม่	เล่นเสียงแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่เข้ามาใหม่ระหว่างการโทร
บันทึกการโทร	กำหนดบัญชีผู้ใช้ SIP และการตั้งค่าโทรศัพท์อื่นๆ

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

Google Messenger

Google Messenger แอปที่สร้างสรรค์และใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถส่ง/รับข้อความ SMS/MMS ตลอดจนการส่งข้อความกลุ่มรูปภาพหรือข้อความเสียง คุณสามารถเพิ่มอีเมลหรือสติกเกอร์ในข้อความของคุณ แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ที่ต้องจัดเก็บข้อความถาวร และบันลือคู่ผู้ส่ง SMS ได้อย่าง

การส่งข้อความ

- จากหน้าจอหลัก แตะที่ Messenger
- แตะที่ **+**, แตะที่ **FREQUENTS** (รายชื่อที่ติดต่อนบ่อย) หรือ **ALL CONTACTS** (รายชื่อทั้งหมด) จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งข้อความไปยัง
- เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ข้อความ
- เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก

การตอบกลับข้อความ

- แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อก
- เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ
- เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งการตอบกลับข้อความจาก

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Google Messenger แตะที่  > Help & feedback (วิธีใช้และความคิดเห็น)

5


សង្គមសាន្តរាល់

ការិយាល័យ

ដោយការិយាល័យ ធានាទុកដានមីអិស្សរាបិនការធានាសំខែះ ។ រាល់វាតំបន់នៃការិយាល័យ គឺជាការបង្កើតបញ្ហាផលិតផលនៃការបង្កើតបញ្ហាបែងបែងប្រចាំខែក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ

ការចេញចូលទឹកដំឡើង

ចេញចូលទឹកដំឡើង 3.5 មម. ខ្លះពីរដំឡើងខាងក្រោមឯកសារនេះ



គោរព!

- ឯកសារនេះត្រូវបានក្រោមក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ
- ឯកសារនេះត្រូវបានក្រោមក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ
- ការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ គឺជាការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ ដែលត្រូវបានក្រោមក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ

ទម្រង់:

- ការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ គឺជាការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ ដែលត្រូវបានក្រោមក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ
- ការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ គឺជាការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ ដែលត្រូវបានក្រោមក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ
- ការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ គឺជាការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ ដែលត្រូវបានក្រោមក្នុងការបង្កើតបញ្ហាបែងប្រចាំខែ

Google Play Music

ด้วย Google Play Music คุณสามารถสตรีมเพลงโปรด สร้างรายการเพลง หรือรับฟังวิทยุ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเก็บไฟล์เพลงได้สูงสุดถึง 50,000 ไฟล์บนระบบคลาวด์พร้อม คุณสามารถสมัครใช้บริการ Google Play Music เพื่อการเข้าถึงไฟล์เพลงหลายล้านไฟล์แบบไม่จำกัดและไร้โฆษณา ซึ่งคุณสามารถเพิ่มในไลบรารี่เพลงของคุณได้ด้วย

การตั้งค่า Google Play Music

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หรือ Gmail เพื่อที่จะใช้งาน Google Play Music เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้แล้ว ไฟล์เพลงทั้งหมดบน ASUS Phone ของคุณ รวมถึงไฟล์ที่อัปโหลดหรือซื้อจาก Google Play จะถูกเพิ่มเข้าไปในไลบรารี่ของคุณ

ในการตั้งค่า Google Play Music:

1. จากหน้าจอหลัก **Google > Play Music (เล่นเพลง)**
2. แตะที่  จากนั้นแตะที่ **Settings (การตั้งค่า)**> แตะเพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้
3. ป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นแตะที่ **ADD ACCOUNT (เพิ่มบัญชีผู้ใช้)**
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปเพื่อล็อกชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ:


- การสมัครใช้บริการ Google Play Music สามารถใช้บริการได้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาคเท่านั้น
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Google Play Music ดูที่ <https://support.google.com>
-

ວິທີ FM

ຝັ້ງສະັກົນວິທີທົ່ວໂລກຄືນໂປຣດຸອງຄຸນໂດຍໃຫ້ASUS Phone ຂອງຄຸນ

1. ເຊື່ອມຕ່ອ້ອູໜັງທີ່ໃຫ້ມາກັນASUS Phone ຂອງຄຸນ

2. ແຕະ > FM Radio (ວິທີ FM)




การค้นหาสถานีในท้องถิ่น

เพื่อค้นหาสถานีในพื้นที่ของคุณ, แตะ  เพื่อค้นหาสถานีวิทยุท้องถิ่นอย่างอัตโนมัติ สถานีวิทยุท้องถิ่นที่สามารถใช้งานได้จะแสดงบนหน้าจอวิทยุ FM

การหมุนไปที่แบบความถี่อื่น

ดำเนินการต่อไปนี้หากคุณต้องการฟังสถานีวิทยุที่เฉพาะเจาะจง:

1. จากแอป FM Radio (วิทยุ FM) แตะที่สถานีวิทยุบล็อกบัน
2. บนกล่องความถี่ Tune (แบบปรับละเอียด) ป้อนช่องสัญญาณของสถานีวิทยุรายการโปรดของคุณ
3. หากคุณต้องการเพิ่มสถานีวิทยุใน Favorites (รายการโปรด) แตะที่ **Add to favorites** (เพิ่มในรายการโปรด)
4. เมื่อท่าเสร็จ แตะที่ **OK** (ตกลง)



ເຫດກາຣນົມີຄ່າຂອງຄຸນ

6

ຈັບກາພເຫດກາຣນົມີ

ກາຮເຮັດໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ

ຄ່າຍກາພແລະບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ ຂອງ ASUS Phone ຂອງຄຸນ ດູ້ຂັ້ນຕອນດ້ານລ່າງ
ເພື່ອເປີດແອຟຟ ກລົວ

ຈາກໜ້າຈອລືອດ

ລາກ  ລົງ ຈົນກະທັງແອຟຟກລົວຄູກເປີດຂຶ້ນມາ

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນກາຮໃຫ້ພັກຂັ້ນນີ້ ໄປທີ່ **Settings** (ກາຮຕັ້ງຄ່າ) > **Lock screen** (ໜ້າຈອລືອດ) > **Quick access** (ເຂົ້າລົງດ້ານ) ເລື່ອນ **Customized quick access** (ກາຮເຂົ້າລົງດ້ານແນບກໍາທັນດອງ) ໄປຢັ້ງ **ON** (ເປີດ) ແລະແຕະທີ່ແອຟຟເຮັດໃຫ້ພັກຂັ້ນເພື່ອເປັນດ້າຍແອຟຟກລົວ

ຈາກໜ້າຈອ ແອປ້ອງໜ້າ

ແກບ 

ກາຮໃຫ້ປຸ່ມຮະດັບເລີຍ

ໃນຂະນະທີ່ ASUS Phone ຂອງຄຸນອີ່ມໃນໂທມດສົບ
ຮະດັບເບີລົກປຸ່ມຮະດັບເລີຍເພື່ອປຸລຸກເຄື່ອງຂັ້ນມາ ແລະເຮັດໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ ທັນທີ

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ປຸ່ມຮະດັບເລີຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ແອຟຟ ກລົວ ໃຫ້ເປີດທ່ານພັກຂັ້ນນີ້ຈາກ **Settings** (ກາຮຕັ້ງຄ່າ) > **Lock screen** (ໜ້າຈອລືອດ) ຈາກໜ້າເລື່ອນ **Instant camera** (ກລົວທັນທີ) ໄປຢັ້ງ **ON** (ເປີດ)

การใช้กล้องในครั้งแรก

หลังจากที่เปิดกล้องขึ้นมาในครั้งแรก คุณสมบัติสองอย่างจะปรากฏขึ้นต่อเนื่องกันเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น: การสอน และ ตำแหน่งภาพ

การสอน

ถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณใช้กล้องของ ASUS Phone

คุณจะพบกับหน้าจอการสอนต่อไปนี้หลังจากที่เปิดแอปพ์ Camera (กล้อง) ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอ:

- บนหน้าจอการสอน แท็บ **Skip (ข้าม)** ถ้าคุณต้องการข้ามการรับชม หรือ **Start (เริ่ม)** เพื่อดูการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ กล้อง
- หลังจากที่ແບບตัวเลือกเหล่านี้แล้ว คุณจะไปยังหน้าจอ ตำแหน่งภาพ

ตำแหน่งภาพ

หลังจากที่ดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว


หน้าจอจะจำตำแหน่งภาพจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแท็บตำแหน่งโดยอัตโนมัติสำหรับภาพของคุณ ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการจากหน้าจอ:

- บนหน้าจอจัดจำตำแหน่งภาพ แตะที่ **No thanks (ไม่ขอบคุณ)** เพื่อดำเนินการต่อยังหน้าจอกล้อง หรือ **Yes (ใช่)** เพื่อดึงค่า แท็บตำแหน่งสำหรับภาพที่คุณถ่าย
- เลื่อน **Location Access (ตำแหน่งที่ตั้ง)** ไปยัง **ON (เปิด)** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการแท็บ ตำแหน่ง
- แตะที่ **Agree (ยอมรับ)** บนหน้าจอถัดไป เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัติอย่างสมบูรณ์ และดำเนินการต่อยังหน้าจอ Camera (กล้อง)

หน้าจอโหมดของกล้อง

กล้องของ ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจสอบจากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ กล้องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย

แทปไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพและวิดีโอของ ASUS Phone ของคุณ



การตั้งค่าภาพ

ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอปิดของกล้อง แทป  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้



โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัดเดอร์ของคุณเป็นโหมด Timer (ตัวจับเวลา) หรือเปลี่ยนความเร็ว Burst (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) ภายใต้ตัวเลือกนี้



โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน Touch auto-exposure (แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) หรือ Face detection (ตรวจใบหน้า) ภายใต้ตัวเลือกนี้



การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโหมดของกล้อง แทป  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอด้วยใช้ตัวเลือกเหล่านี้



โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน Touch auto-exposure (แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้ตัวเลือกนี้



คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ และทำให้ภาพที่ถ่ายกล้ายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

HDR Pro

คุณสมบัติ HDR (ไฮเดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น สำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างมาก ช่วยคงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แท็บ > HDR

2. แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR

บิวตี้

สนับสนานระหว่างการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบิวตี้ของASUS Phone ของคุณ เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกด ปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

1. บนหน้าจอโฮมของแอปฯ กล้อง แท็บ > Beautification (บิวตี้)

2. แตะ เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ

3. แตะรูปขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการตั้งค่าแต่งสี

4. แตะ และเลือกคุณสมบัติการแต่งสีที่ต้องการ จากนั้นแตะ เพื่อบันทึกภาพ

กลางคืน

ถ่ายภาพที่ส่องสว่างสู่สีเข้มกว่าในเวลากลางคืน หรือในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย โดยใช้คุณสมบัติกลางคืนของASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ: ถือกล้องให้นิ่ง ทั้งก่อนและขณะที่ ASUS Phone กำลังถ่ายภาพ เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่มีการสั่นไหว

การถ่ายภาพกลางคืน

- บนหน้าจอโฉมของแอพฯ กล้อง แท็บ > **Night** (กลางคืน)
- แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพโดยกดกลางคืน

เซลฟี่

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบูรณาการชัดเจน ด้วยการใช้คุณสมบัติการ ตรวจสอบใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone ของคุณตรวจสอบใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่โดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

- จากหน้าจอแอพฯ กล้อง แท็บ
- แท็บ > **Selfie** (เซลฟี่)
- แท็บ เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย
- ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจสอบใบหน้า และรอให้ASUS Phone ของคุณเริ่มบีบ แนบถอยหลัง จนกระทั้งถ่ายภาพ
- แตะ เพื่อบันทึกภาพถ่าย

GIF ແອນນິເມຂັ້ນ

ສ້າງກາພ GIF (ຮູບແບບກາພແລກເປົ່າຍນກຣາຟຝຶກ) ໂດຍຕຽງຈາກກລົງຂອງ ASUS Phone ຂອງຄຸນໂດຍໃຫ້ຄຸນສ່ວນບັດ ພົມບັດ ພົມບັດ ພົມບັດ ພົມບັດ

ກາຮ່າຍກາພດ້ວຍຄຸນສ່ວນບັດປົວດີ

1. ບັນທຶກໂຈອໂສມຂອງແອຟຟ ກລົງ ແທນ > **GIF Animation (GIF ແອນນິເມຂັ້ນ)**
2. ກົດຄັງໄວ້ທີ່ ເພື່ອເຮີ່ມຕົວກາຮ່າຍກາພແບບຕ່ວເນື່ອງສໍາຮັບກາພເຄລື່ອນໄຫວ GIF
3. ທ່າການປັບປຸງກາພທີ່ຄຸນຕ້ອງການເພື່ອດັ່ງຄ່າກາພເຄລື່ອນໄຫວ GIF
4. ແຕະ ເມື່ອເສົ້າງສັນ

ພານອຣາມ່າ

ດ້າຍກາພຈຸກມູມທີ່ທ່ານກ່າວກ່າວໂດຍໃຫ້ພານອຣາມ່າ ກາພທີ່ຖຸກດ້າຍຈາກມູມມອງທີ່ກ່າວງຈະຖຸກດ້ວຍເຂົາດ້າຍກັນໂດຍວັດໂນມຳດົດໃຫ້ ຄຸນສ່ວນບັດນີ້

ກາຮ່າຍກາພພານອຣາມ່າ

1. ບັນທຶກໂຈອໂສມຂອງແອຟຟ ກລົງ ແທນ > **Panorama (ພານອຣາມ່າ)**
2. ແຕະ ໄລັງຈາກນັ້ນແພນ ASUS Phone ໃປທາງຂ້າຍຫຼືຂວາເພື່ອດ້າຍກາພກົມປະເທດ

ໜ້າຍເຫຼຸດ: ໃນຂັນະທີ່ກໍາລັງແພນ ASUS Phone ຂອງຄຸນ ໄກມໄລ່ນຂອງອັນນັ້ນລະປະກຸງທີ່ລ່ວ່ມລ່າງຂອງໜ້າຈອຂອງຄຸນ ໃນຂັນະທີ່ ກໍາລັງດ້າຍກົກກົດ

3. ແທນ ເມື່ອທຳເສົ້າງ

ภาพแนวโน้มเดล

จำลองเօഫເຟັກຕົກການເລືອນເລັນສຂອງກລົອງ DSLR ດ້ວຍຄຸນສມບັດ ປາພແນວໂນມເດລ ກາຮໃໝ່
ຄຸນສມບັດນີ້ຈະຫຼັຍໃຫ້ຄຸນສາມາຮຖໂຟກສໍໃນບົຣເວນທີ່ເລືພາທະເຈະຈອງຂອງວັດຖຸທີ່ຄຸນຈະຄາຍ ແລ້ວ
ເພີມເօຟັກຕົກຕົບເກົ່າປ່ານ ຊຶ່ງສາມາຮຖໃຫ້ໄດ້ທັນກາພຄ່າຍແລະວິດໂອໂຟຍໃຫ້ASUS Phone ຂອງ
ຄຸນ

ກາຮຄ່າຍກາພແນວໂນມເດລ

1. ຈາກໜ້າຈອຂອງແອປ Camera (ກລົອງ) ແຕະທີ່ > Miniature (ປາພແນວໂນມເດລ)
2. ແຕະ ຢ່ວອ ເພື່ອເລືອກພື້ນທີ່ໂຟກສໍ ຈາກນັ້ນໃຫ້ສອນນິ້າເພື່ອປັບຂາດແລະຕໍາແໜ່ງ
ພື້ນທີ່ກາຣໂຟກສໍ
3. ແຕະ ຢ່ວອ ເພື່ອເພີ່ມຫີ່ລວດການເບລອຂອງພື້ນໜັ້ງ ແຕະ ຢ່ວອ ເພື່ອເພີ່ມຫີ່ລວດ
ຄວາມເຂັ້ມສີ່
4. ແຕະ ເພື່ອຄ່າຍກາພຢ່ອສ່ວນ

ຍັນເວລາ

ໜັນຈັກທີ່ເລືອກ Time Rewind (ຍັນເວລາ)

ໜັດເຕວຮັບຂອງຄຸນຈະເຮີມຄ່າຍຕ້ອນເນື່ອງສອງສາມວິນາທີ່ກ່ອນທີ່ຄຸນຈະກົດປຸ່ມໜັດເຕວຮັງຈິງ ຈາ

ພລທີ່ໄດ້ກີກີ່ວ່າ ຄຸນໄດ້ ຜຸດຂອງກາພຊຳ່ງຄຸນສາມາຮຖເລືອກກາພທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເພື່ອບັນທຶກໄວນແກລເລອງຮີ່ຂອງຄຸນ

ໜາຍເຫດຸ: ຄຸນສມບັດ Time Rewind (ຍັນເວລາ) ສາມາຮຖໃຫ້ໄດ້ບັນກລົອງໜັ້ງໜັ້ງເທົ່ານັ້ນ

ກາຮຄ່າຍກາພຍັນເວລາ

1. ບන້າຈອໂອມຂອງແອພພີ້ ກລົອງ ແຕະ > Time Rewind (ຍັນເວລາ)
2. ແຕະ ເພື່ອເຮີມຄ່າຍກາພ
3. ປັບເວລາ (ໜ່ວຍວິນາທີ) ທີ່ຄຸນຕ້ອງການໃຫ້ກາພຄ່າຍຂອງຄຸນເລີ່ມໃນໂທມດຍັນກລັບຫີ່ອກຮອກກລັບ
4. ແຕະ ເມື່ອເລັງຈິສັນ

ກາຮໃໝ່ຕົວດູກາຍຍັນເວລາ

1. ແລັງຈາກທີ່ກົດໜັດເຕວຮັບ ຕັດໆ ຍັນເວລາ ຈະປຸ່ມກົບໜ້າຈອທີ່ດ້ານຂາຂອງກາພທີ່ຄ່າ
ໜຸນປຸ່ມບັນດັບຕັດໆ ເພື່ອເຮີກດູຮ່ວາງກາພຕາງ ຈາ ທີ່ຄຸນເພີ່ມຄ່າຍ

ໜາຍເຫດຸ: ແຕະ Best (ດີທີ່ສຸດ) ເພື່ອດູກາພທີ່ແນະນໍາວ່າດີທີ່ສຸດຈາກໄທມໄລນ໌

2. ເລືອກກາພໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນແຕ່ Done (ເສີ່ງ) ເພື່ອບັນທຶກໄປຢັ້ງແກລເລອງຮີ່

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. บนหน้าจอของแอปฯ กล้อง แท็บ > Smart remove (ลบอัจฉริยะ)

2. แตะ เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ

3. บนภาพถ่าย แตะเลี้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจสอบได้เพื่อลบ

4. แตะ เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ยื้มทั้งหมด

จับภาพรอยยื้มที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่ายโดยใช้คุณสมบัติ ยื้มทั้งหมด คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันหากภาพหลังจากที่กดบุ่มชัตเตอร์ซึ่งมีการตรวจสอบใบหน้านภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเบร์ยนเที่ยบ

การจับภาพยื้มทั้งหมด

1. บนหน้าจอโธมของแอปฯ กล้อง แท็บ > All smiles (ยื้มทั้งหมด)

2. แตะ เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยื้มทั้งหมด

3. ล้มผ้าที่ใบหน้าของบุคคลนั้น จากนั้นเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น

4. ปัดนิ้วลงจากด้านบน จากนั้นแตะ เพื่อบันทึกภาพ

ไทม์แลปส์

คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ASUS Phone อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเล่นแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือเหตุการณ์จะดูเหมือนเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกระหว่างช่วงเวลาที่ยาวนาน

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

1. บนหน้าจอโธมของแอปฯ กล้อง แท็บ > Time lapse (ไทม์แลปส์)

2. แตะ จากนั้นเลือกช่วงการหน้างเวลา

3. แท็บ เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ

การใช้แกลเลอรี่

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอพฯ แกลเลอรี่

แอพนี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข ซึ่ง หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี่ คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์ช้า หรือแทปเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก

ในการเปิดแกลเลอรี่ แทป ASUS > Gallery (แกลเลอรี่)


การดูไฟล์จากเครือข่ายสัมคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรี่ของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบนASUS Phone ของคุณตามพอร์ตอัลbumที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แทป 

2. แทปสถานที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น



หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยังASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพเหล่านั้นเป็นภาพเบปเปอร์ หรือรูปหน้า ของผู้ติดตอกันได้
- สำหรับรายละเอียดในการเพิ่มภาพรูปหน้าไปยังรายชื่อของคุณ ดู [Customizing your contact's profile \(การปรับแต่งบัญชีรายชื่อของคุณ\)](#)
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นภาพเบปเปอร์ของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลเปเปอร์\)](#)


สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโອภายใน My cloud photos and Friends photos (ภาพถ่ายบนคลาวด์ของฉัน และ ภาพถ่ายเพื่อน ๆ)

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบน ASUS Phone ของคุณ และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถ่าย รวมทั้งแผนที่ของสถานที่ที่นั่นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไบดู) (ในประเทศจีนเท่านั้น)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก > **Settings** (การตั้งค่า) > **Location** (ตำแหน่ง)
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไบดู)
3. เรียกใช้แอป **Gallery** (แกลเลอรี่) และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ



แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแชร์ไฟล์จาก갤เลอรี่

1. จากหน้าจอ 갤เลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ชั่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แทป  จากนั้นเลือกจากรายการชั่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จาก갤เลอรี่

1. จากหน้าจอ 갤เลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ชั่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แทป 

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ 갤เลอรี่ยังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บนASUS Phone ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ 갤เลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ชั่งบรรจุไฟล์ที่ต้องการแก้ไข
2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทปภาพที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากที่ภาพถูกเปิดขึ้นมา แทปภาพอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แทป  เพื่อเปิดແນບเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แทปไอคอนใด ๆ บนແນບเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกธัมบเนล หรือภาพ


จากหน้าจอ 갤เลอรี่ หรือภาพที่คุณเลือก แยกหน้าออกจากรันบันແ Pangทัชสกรีนเพื่อซูมออก ในการซูมเข้า ทุบหน้าของคุณ เข้าหากันบันແ Pangทัชสกรีน

การใช้ MiniMovie


เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นภาพยนตร์ที่ออกแบบตามชุดรูปแบบหรือวิดีโอลีดโดยทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ MiniMovie.

ในการสร้าง MiniMovie:

1. จากหน้าจอหลัก แตะที่ > MiniMovie เพื่อเปิดใช้งานแอป MiniMovie.
2. แตะที่ Allow (อนุญาต) เพื่่อนุญาตให้ MiniMovie เข้าถึงภาพถ่ายในโทรศัพท์ของคุณ.
3. แตะที่ Deny (ปฏิเสธ) หรือ Allow (อนุญาต) เพื่อบัญญัติให้ MiniMovie เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ.
4. แตะที่ Movie (ภาพยนตร์) หรือ Slideshow (สไลด์โชว์) เพื่อสร้างภาพยนตร์ที่ออกแบบตามชุดรูปแบบหรือลีดโดยทั่วไป




5. เลือกโพลเดอร์ที่มีภาพถ่ายสำหรับภาพนตร์หรือสไลด์โชว์ที่คุณต้องการสร้าง.



6. เมื่อทำเสร็จ แตะที่ Next (กดไป).

7. ตั้งค่าชุดรูปแบบ เพลง คำบรรยาย หรือข้อความสำหรับภาพนตร์หรือสไลด์โชว์ของคุณ.



8. แตะที่ → เพื่อแบ่งปันและบันทึกภาพนตร์หรือสไลด์โชว์.

PhotoCollage

ใช้แอป PhotoCollage เพื่อสร้างภาพตัดต่อจากคอลเลกชันภาพถ่ายของคุณ

ในการเปิดใช้งานแอป PhotoCollage และ ■■■ จากนั้นหาจอยหลัก จากนั้นแตะ **PhotoCollage**



ເຊື່ອມຕ່ວລວດເວລາ

7

ເຄື່ອງຂ່າຍມືອກົວ

ເມື່ອໄມ່ເຄື່ອງຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ຄຸນສາມາດຮັບເຊື່ອມຕ່ວໄດ້
ຄຸນສາມາດຮັບເປີດທຳການການເຂົ້າຖິ່ນຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອງຂ່າຍມືອກົວຂອງຄຸນສໍາຫຼັບການ
ເຊື່ອມຕ່ວອິນເທິຣິນິຕ

ການເປີດທຳການເຄື່ອງຂ່າຍມືອກົວ

1. ເປີດໜ້າຈອ ການຕັ້ງຄ່າ ໂດຍການດໍາເນີນການຕ່ວໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ຈາກນັ້ນແຕະ 
- ແຕະ  > **Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ)

2. ແຕະ **More** (ເພີ່ມເຕີມ) > **Cellular networks** (ເຄື່ອງຂ່າຍໂທຣັກພົມມືອກົວ)

3. ເລື່ອນ **Data enabled** (ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ) ເປັນ **ON** (ເປີດ)
ແລະກໍາທັນດການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຂ່າຍມືອກົວອື່ນ ກ້າຈໍາເປັນ

ໜ້າຍເຫດ:

- ກ້າວຄຸນຕ້ອງການເຂົ້າຖິ່ນອິນເທິຣິນິຕິພໍານເຄື່ອງຂ່າຍມືອກົວຂອງຄຸນ
ຈະເກີດຄ່າໃໝ່ຈໍາຍເພີ່ມເຕີມຊັ້ນອູ້ກັບໂປຣມ໌ຂໍ້ມູນທີ່ຄຸນສົມຜັກໃຫ້ ບໍລິການ
- ສໍາຫຼັບຮາຍລະເງິດເພີ່ມເຕີມເກົ່າງັນຄ່າອຽມເນັຍມ/ຄ່າໃໝ່ຈໍາຍເຄື່ອງຂ່າຍມືອກົວຂອງຄຸນ
ແລະການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ຈະ ໃຫດດຕດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມືອກົວ ຂອງຄຸນ

Wi-Fi

ເທິກໂນໂລຢີ Wi-Fi ຂອງ ASUS Phone ເຊື່ອມຕ່ວຄຸນເຂົ້າກັບໂລກໄຣສ່າຍ
ອັພເດຕີແວດເຄເທີ ເຄື່ອງຂ່າຍສັງຄມອອນໄລ້ນ ທອງ ອິນເທິຣິນິຕ
ຫຼ຾ກແລກເປີ່ມຂໍ້ມູນແລະຂໍ້ມູນແບບໄຣສ່າຍກັບ ASUS Phone ຂອງຄຸນ

ການເປີດທຳການ Wi-Fi

1. ເປີດໜ້າຈອ ການຕັ້ງຄ່າ ໂດຍການດໍາເນີນການຕ່ວໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ຈາກນັ້ນແຕະ 
- ແຕະ  > **Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ)

2. ເລື່ອນສົວຕົວ Wi-Fi ໄປທາງຂວາ ເພື່ອເປີດ Wi-Fi

ໜ້າຍເຫດ: ນອກຈາກນີ້ ຄຸນຍັງສາມາດເປີດທຳການ Wi-Fi ຈາກໜ້າຈອ Quick Settings (ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ)
ໄດ້ດ້ວຍ ດູສ່າວ ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ສໍາຫຼັບຂໍ້ມູນເກົ່າງັນການເປີດໜ້າຈອ
Quick Settings (ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ)

การเชื่อมต่อไรบยังเครือข่าย Wi-Fi

- บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป Wi-Fi (Wi-Fi) เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจสอบทั้งหมด
- แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไรบยังเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกัน ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ

หมายเหตุ:

- ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไรบยังเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบบเต็มรูปแบบ

การปิดการทำงาน Wi-Fi

ในการปิดการทำงาน Wi-Fi:

- เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > Settings (การตั้งค่า)
- เลื่อนสวิตซ์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดการทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์スマาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์スマาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดการทำงาน Bluetooth®

- เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
 - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
 - แตะ  > Settings (การตั้งค่า)
- เลื่อนสวิตซ์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดการทำงานบลูทูธจากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่¹ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่ แรกสุดคุณคงจะต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

- บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น **Discoverable** (สามารถมองเห็นได้)
 - ถ้าคุณมีผู้ใช้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดการทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น **Discoverable** (สามารถมองเห็นได้)
-

- แตะASUS Phone ของคุณเพื่อทำให้อุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ มองเห็น

- ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย

- ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่¹ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®

- บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **บลูทูธ** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด

- ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่ จากนั้นแตะ **Unpair (เลิกจับคู่)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไம์มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นจอมเต็ม หรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นจุดสปอร์ต Wi-Fi เพื่อให้โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแพนด์ข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้งานกันในการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแพนด์ข้อมูลนั้น

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ASUS Phone ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

จุดสปอร์ต Wi-Fi


เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นจุดสปอร์ต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ More (เพิ่มเติม) > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งค่าจุดสปอร์ต Wi-Fi)

3. กำหนด SSID หรือชื่อเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ และรหัสผ่าน 8 ตัวอักษรที่มีความเข้มแข็งสำหรับจุดสปอร์ต Wi-Fi ของคุณ เมื่อทำเสร็จ แตะ Save (บันทึก)



4. จากหน้าจอการเชื่อมบอยเครือข่าย เลื่อน Portable Wi-Fi hotspot (ซอตสปอร์ต Wi-Fi แบบพกพา) ไปที่ ON (เปิด)



5. เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับการเชื่อมต่อออตสปอร์ตของASUS Phone ของคุณในลักษณะเดียวกับวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

การเชื่อมบอยเครือข่ายด้วยบลูทูธ

เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณ และใช้แท็บเล็ตเป็นโนมเด็มสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ

2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device \(การจับคู่ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®\)](#)

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) และ More (เพิ่มเติม)... > Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต) > Bluetooth tethering (การเชื่อมบอยเครือข่ายด้วยบลูทูธ) ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ต หรือท่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้



การเดินทางและแผนที่

8

สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพฯ สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอพฯ สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:


- แตะ  > Weather (สภาพอากาศ)
- จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ



หน้าจอโฉมของ สภาพอากาศ

ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งล่วงหน้า ของโลก คุณสามารถแสดงอัปเดตสภาพอากาศ หรือพยากรณ์อากาศประจำวันนวดีเจ็ตหรือแอป What's Next (มือถือกดๆไป) และบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Getting the weather updates \(การรับอัปเดตสภาพอากาศ\)](#)



นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ด้วยนาฬิกาบลูทูธ และใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้อัพเพ็ญนาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา


เรียกใช้อัพเพ็ญนาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แทป  > **Clock (นาฬิกา)**
- บนหน้าจอโฮมของ ASUS Phone แทปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล




นาฬิกาโลก

แทป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบน ASUS Phone ของคุณ




นาฬิกาปลุก

แทป  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ



การจับเวลา

แทป  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา



การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าด้วยเลือกการตั้งเวลาที่อย่างสำหรับ ASUS Phone ของคุณในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แทป  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ



2. แตะที่  และใช้ปุ่มด้วยเพื่อป้อนเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแตะที่ Start (เริ่ม) เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

Zen ทุกหนแห่ง


9

เครื่องมือ Zen พิเศษ


ไฟฉาย

คุณสามารถเปลี่ยน ASUS Phone


เป็นไฟฉายทันทีโดยเปิดใช้งานแผนกรังด์ค่าด่วนของคุณจากหน้าจอหรือแอปที่เปิดอยู่ต่าง ๆ เพียงแค่แตะบนไอคอนไฟฉายเพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันของไฟฉายจากแผนกรังด์ค่าด่วน



ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช



- แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมดไฟแฟลช
- แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโหมด SOS
- แตะที่ไอคอนใดๆ ไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระหว่างอัตราความเร็วของไฟแฟลชนั้นๆ
- แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Flashlight (ไฟฉาย)
- แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ
- แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งานไฟฉายแบบ LED
- แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งานไฟฉายบนหน้าจอ




Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)

ฟังก์ชัน Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม) ใช้เพื่อปรับแต่งสมรรถนะของอุปกรณ์ให้ดีที่สุด หลังจากที่อุปกรณ์ถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ฟังก์ชันนี้จะปิดกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งรักษาแบตเตอรี่ในเบื้องหลัง เพื่อคงหน่วยความจำระบบกลับคืนมาและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่


เรียกใช้แอป Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- จากหน้าจอหลักของคุณ แตะที่ > **Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)**
- จากແພມการตั้งค่าด่วน แตะบนไอคอน Power & Boost (พลังงานและการเร่งเพิ่ม)




เครื่องคิดเลข

ปัดหน้าและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างแจ้งชัดบนรายการด้านบน และที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ



หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)




Auto-start Manager(ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)


คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน Auto-Start (การเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ) เพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำของระบบและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ในการเปิดใช้งานแอป Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ):

- จากหน้าจอหลัก แตะที่ > **Auto-start Manager** (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)
- จากແນกการตั้งค่าด่วน แตะบนไอคอน Auto-start Manager (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)




Auto-start Manager screen (ตัวจัดการการเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ)



บันทึกย่อ


Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ช่วยให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้อง จดจำ หลังจากที่สร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แฟร์ลิงค์) และใช้ตัวลือส่งคอมออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้



การสร้างสติ๊กเกอร์

คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเริ่วๆไปเป็นสติ๊กเกอร์

เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนเท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติ๊กเกอร์นั้น เพียงแตะที่ไอคอนเข้มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเริ่ว หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา





เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ASUS Phone ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอปฯ บันทึกเสียง


การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียกใช้ บันทึกเสียง แทป  > Sound Recorder (บันทึกเสียง)



การหยุดการบันทึกข้าครา


ระหว่างการหยุดการบันทึกข้าครา คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้



รายการสิ่งที่บันทึก

จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แซร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ แตะ จากหน้าจอหลักของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)



ตัวจัดการมือถือ

Mobile Manager (ตัวจัดการมือถือ) มีอินเตอร์เฟสแบบเบ็ดเสร็จสำหรับแอปต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ จัดการพลังงานของโทรศัพท์ การใช้งานที่จัดเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือนของระบบ

ในการเปิดใช้งานแอป ASUS Mobile Manager แตะที่ จากหน้าจอหลักของคุณ จากนั้นแตะที่ **Mobile Manager (ตัวจัดการมือถือ)**




Bluelight Filter (ตัวกรองแสงสีน้ำเงิน)

Bluelight Filter (ตัวกรองแสงสีน้ำเงิน) มีการแสดงผลคล้ายกระดาษสีอ่อนเพื่อลดความล้าของสายตาสำหรับประสบการณ์การอ่านที่สบายตาม ASUS Phone

ในการเปิดใช้งาน Bluelight Filter (ตัวกรองแสงสีน้ำเงิน):

- จากแผงการตั้งค่าด่วน แตะบนไอคอน Bluelight Filter (ตัวกรองแสงสีน้ำเงิน)



การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัพเดตระบบ Android บน ASUS Phone ของคุณ และทำการอัพเกรดแอพพลิเคชันส่วนบุคคลต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัพเดตระบบของคุณ

- แทป  จากนั้นแทป **Settings** (การตั้งค่า)
- บนหน้าจอ การตั้งค่า เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแทป **About** (เกี่ยวกับ)
- แทป **System update** (อัพเดตระบบ) จากนั้นแทป **Check Update** (ตรวจสอบอัพเดต)

หมายเหตุ: คุณสามารถปริว่าครั้งสุดท้ายที่ระบบ ASUS Phone ของคุณถูกอัพเดตได้ที่ ตรวจสอบอัพเดตครั้งล่าสุด: ของหน้าต่าง อัพเดตระบบ

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอพพลิเคชัน หรือไฟล์ต่าง ๆ บน ASUS Phone (ที่เก็บข้อมูลภายใน), น้ำที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบน ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอน หรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่อง เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยัง ASUS Phone ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้ ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ:

- แทป  จากนั้นแทป **Settings** (การตั้งค่า) > **Backup and reset** (สำรองและรีเซ็ต)
- จากหน้าต่าง สำรองและรีเซ็ต คุณสามารถ:
 - Backup my data** (สำรองข้อมูลของฉัน): คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูลของคุณ, รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน
 - Backup account** (แออดเดาท์การสำรอง):
อนุญาตให้คุณระบุแออดเดาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
 - Automatic Restore** (กู้คืนอัตโนมัติ): คุณสมบัตินี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้งแอพใหม่
 - Factory data reset** (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน): ลบข้อมูลทั้งหมดบนโทรศัพท์

การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโจมตี หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต

การปลดล็อกหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อก คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อกต่าง ๆ ที่ASUS Phone มีให้

1. แทป จากนั้นแทป **Settings** (การตั้งค่า) > **Lock Screen** (หน้าจอล็อก)
2. แทป **Lock Screen** (หน้าจอล็อก) จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อก ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options** (ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ)
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แทป **None** (**ไม่มี**) บนหน้าจอเลือกการล็อกหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อกASUS Phone ของคุณ


ปัดหน้า

ปัดหน้าขึ้นเพื่อปลดล็อก ASUS Phone ของท่าน



PIN


ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN



สำคัญ! ให้แน่ใจว่า PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รูปแบบ


เลือกนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ



สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สูดสี่จุด
ให้แน่ใจว่ารูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน



สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากการล็อกหน้าจอแล้ว

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้บนหน้าต่างระบบการรักษาความปลอดภัยของหน้าจอ ได้ด้วย:

- Quick Access (เข้าถึงด่วน):** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ ON (เปิด) เพื่อเรียกใช้แอพพื้นหน้าจอล็อก
- Instant camera (กล้องอันสแตนต์):** เลื่อนสวิตช์กล้องอันสแตนต์ไปที่ ON (เปิด) เพื่อเปิดแอปกล้อง บนหน้าจอล็อก โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- Lock screen message (ข้อความบนหน้าจอล็อก):** แตะที่นี่เพื่อแก้ไขและบันทึกข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อก

การตั้งค่าการระบุตัวตนของ ASUS Phone

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของ ASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่นเมื่อคุณทำ ASUS Phone ของคุณหาย
คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้
เพื่อชี้แนบชัดทำการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของ ASUS Phone ของคุณ:

1. แตะ **All Apps** (แอปทั้งหมด) จากนั้นแตะที่ **Settings** (การตั้งค่า)
2. บนหน้าจอ **Settings** (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ **About** (เกี่ยวกับ) หน้าจอ **About** (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของASUS Phone ของคุณ และ **Status** (สถานะ)

ภาคผนวก

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับ หรือการดำเนินการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้ มีโอกาสสัมผัสกับการแพร่รังสีที่เป็นอันตรายได้

การดูแล ASUS Phone

- ใช้อุปกรณ์ ASUS Phone ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

แบตเตอรี่

คำเตือน! การถอดประกอบแบตเตอรี่ด้วยตัวคุณเองส่งผลให้การรับประทานเป็นโน้ม祚และอาจทำให้เกิด การบาดเจ็บที่

ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม-โพลิเมอร์ที่ไม่สามารถถอดได้สมรรถนะสูง คำแนะนำในการบำรุงรักษา เพื่อให้แบตเตอรี่มีอายุ ยาวนานขึ้น

- ห้ามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ชุดที่ไม่สามารถถอดออกได้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ การรับประทานเป็นโน้ม祚
- หลีกเลี่ยงการชาร์จในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ แบตเตอรี่จะมีสมรรถนะสูงสุดที่อุณหภูมิ ระหว่าง $+5^{\circ}\text{C}$ ถึง $+35^{\circ}\text{C}$
- ห้ามถอดและเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของ ASUS การใช้แบตเตอรี่อื่นอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย/การบาดเจ็บ และอาจเกิดความเสียหายด้วยอุปกรณ์ของคุณ
- อย่าถอดและจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นชนิดใดๆ
- อย่าพยายามเปิดแบตเตอรี่ เนื่องจากประกอบด้วยสารที่มีอันตรายหากกลืนเข้าไป หรือมีการสัมผัสรุกราน ผิวนั้นที่ไม่มีการป้องกัน
- อย่าถอดและลัดวงจรแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจร้อนจัด และทำให้เกิดไฟไหม้ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากอัญมณี และวัสดุโลหะอื่นๆ
- อย่าถอดและทิ้งแบตเตอรี่ออกลงในกองไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิด และอาจปล่อยสารที่มีอันตราย ออกสู่สิ่งแวดล้อม
- อย่าถอดและทิ้งแบตเตอรี่ไปกับของเสียทั่วไปภายใน ห้ามทิ้งยังจุดเก็บรubbish รวมสารที่มีอันตราย

- อย่าล้มแบตเตอรี่
- เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ หรือผ้าไหม อย่าถอดชิ้นส่วน งอ บด หรือเจาะแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง:

- มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่ แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
- ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอน

เครื่องชาร์จ

- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ให้มากับอุปกรณ์ ASUS Phone ของคุณเท่านั้น
- อย่าดึงสายเครื่องชาร์จเพื่อถอดเครื่องออกจาก เต้าเสียบไฟฟ้า ให้ดึงที่ตัวเครื่องชาร์จ

ข้อควรระวัง

อุปกรณ์ ASUS Phone ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่จะใช้งาน ให้อ่านขั้นตอน และเครื่องหมายข้อควรระวัง ทั้งหมดบน (1) อะแดปเตอร์ AC

- อย่าใช้อุปกรณ์ ASUS Phone ในสภาพแวดล้อมแบบสุดข้า ซึ่งมีอุณหภูมิสูง หรือมีความชื้นสูง อุปกรณ์ ASUS Phone ทำงานโดยมีสมรรถนะดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 °C (32 °F) ถึง 35 °C (95 °F)
- อย่าถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ ASUS Phone หรืออุปกรณ์เสริม ถ้าผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ให้ส่งศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ถ้ามีการถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก หรืออาจเกิดไฟไหม้ได้
- อย่าลัดวงจรข้า แบตเตอรี่ด้วยวัสดุโลหะ

การใช้เครื่องมือเปิดเครื่องโดยผู้ใช้

ถ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อเปิดบริเวณ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ ผู้ใช้ต้องไม่นำเครื่องมือดังกล่าวมาเปิดส่วนอื่นๆ ที่มีอันตราย หรือส่วนที่มีเครื่องหมายระบุ “ไม่ให้ผู้ใช้เปิด”

ประกาศ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยอุปกรณ์วิทยุของสหภาพยุโรป

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของ EU ฉบับย่อ

โดยนัยนี้ ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท ASUS_Z01HD/Z01HDA สอดคล้องกับ Directive 2014/53/EU ข้อความเต็มรูปแบบของประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของ EU สามารถหาได้ที่ <https://www.asus.com/support/> (ค้นหา ZE553KL)

ตารางเอาต์พุตคลื่นความถี่วิทยุ

รายการ ตารางกำลังเอาต์พุตคลื่นความถี่วิทยุสูงสุด		
บลูทูธ	Bluetooth RF (2400~2483.5 MHz)	4.85 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	3.34 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	15.83 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	15.95 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	13.96 (dBm)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	32.47 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	29.45 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	23.18 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)	23.25 (dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	22.66 (dBm)
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	23.41 (dBm)
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	23.03 (dBm)
	LTE Band VIII (880~915; 927~960 MHz)	23.52 (dBm)
	LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)	23.86 (dBm)

หมายเหตุ: ตารางแสดงผลกำลังส่ง RF นี้ใช้สำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป, EEA, EFTA และศูนย์ที่ไม่ใช่ประเทศในสหภาพยุโรป เท่านั้น ช่วงความถี่และกำลังส่ง RF อาจแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศในสหภาพยุโรป

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการสัมผัสสูกคลื่นความถี่วิทยุและ SAR

ผลิตภัณฑ์ Asus นี้ผ่านการทดสอบและตรงตามข้อกำหนด SAR ที่ใช้บังคับของสหภาพยุโรป ข้อจำกัด SAR คือ 2.0W/kg. ในประเทศไทยกำหนดค่าขีดจำกัดเฉลี่ยเกินกว่า 10 กรัมของเนื้อเยื่อ ค่า SAR สูงสุดเฉลี่ยวسطสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

ศีรษะ: 0.558 วัตต์/กг. (ASUS_Z01HD) / 0.426 วัตต์/กг. (ASUS_Z01HDA)

ร่างกาย: 1.55 วัตต์/กг. (ASUS_Z01HD) / 1.450 วัตต์/กг. (ASUS_Z01HDA)

เมื่อพกพาอุปกรณ์นี้หรือใช้ขณะที่สามาถสัมผัสร่างกาย ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรอง เช่น ช่องหนังหรือมิฉะนั้นให้รักษาระยะห่าง 0.5 ซม. จากร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการสัมผัสสูกคลื่นความถี่วิทยุ

เครื่องหมาย CE



ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

การใช้ GPS (ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก) บน ASUS Phone

หากต้องการใช้คุณลักษณะการระบุตำแหน่ง GPS บน ASUS Phone:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณได้เชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ต ก่อนเปิดใช้งาน Google Map หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ GPS ต่างๆ
- สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้ GPS บนอุปกรณ์ของคุณในครั้งแรก ให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในที่กลางแจ้งเพื่อรับข้อมูลการระบุตำแหน่งได้ดีที่สุด
- เมื่อใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ GPS บนอุปกรณ์ของคุณในรถยนต์ สำหรับกอนที่เป็นโลหะของหน้าต่าง รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ GPS

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับโทรศัพท์มือถือ หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของฝรั่งเศส

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากการความมุ่นของเราราใน การสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้อง สิ่งแวดล้อมของเรา
เราเชื่อว่าการให้ทางแก่กู้ภัยสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบบเต็มรูปแบบ
และชีวิตส่วนอื่นๆ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ห้อมเรารอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่
<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ
ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน

สำคัญ! เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว และการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้า
มีการใช้สารเคลือบเพื่อบังกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อบังกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน ก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด
การลดจำนวนหน้าของคอมพิวเตอร์ให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคุณผู้ใช้วย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาใน ASUS Phone
หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

ชื่อรุ่น: ASUS_Z01HD (ZE553KL)

ASUS_Z01HDA (ZE553KL)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY