



PCE-AXE58BT

WiFi 6E PCIe Adapter


(For 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless Networks)

WiFi 6E PCIe 無線網路卡

(用於802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網路)

WiFi 6E PCIe 无线网卡


(用于802.11 a/b/g/n/ac/ax 无线网路)




Quick Start Guide

Setting up a Home Network


1. Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-AXE58BT wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.




2. Scan the QR code below or download the PCE-AXE58BT driver from the website (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), then follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.




3. When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AXE58BT.



4. Connect one end of the bundled USB cable to the USB port on PCE-AXE58BT and the other end to the F_USB connector on the motherboard. Scan the QR code below or download the PCE-AXE58BT driver from the website (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), then follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.



5. Adjust the antenna base to get the best signal with your router.



Setting up a Home Network

Français
1. Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et ouvrez le boîtier. Insérez l'adaptateur Wi-Fi du PCE-AXE58BT dans le slot PCI Express x1 jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
2. Scannez le code QR ci-dessous ou téléchargez le pilote du PCE-AXE58BT sur le site (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du Wi-Fi.

Deutsch
1. Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und öffnen die Systemabdeckung. Setzen Sie den PCE-AXE58BT WLAN-Adapter in den PCI Express x1 Steckplatz ein und achten Sie darauf, dass er vollständig steckt.
2. Scannen Sie unten den QR-Code oder laden Sie den PCE-AXE58BT-Treiber von der Webseite herunter (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) und befolgen Sie die Bildschirmhinweise um das Abschließen der WLAN-Installation.

Italiano
1. Spegnere il computer, scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del sistema. Inserire l'adattatore wireless PCE-AXE58BT nello slot PCI Express x1 e assicurarsi che sia inserito completamente.
2. Eseguire la scansione del codice QR qui sotto o scaricare il driver PCE-AXE58BT dal sito web (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione Wi-Fi.

Lietuvių
1. Išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimo kabelį ir atidarykite sistemos dangtį. Prijunkite belaidį adapterį „PCE-AXE58BT“ prie „PCI Express“ lizdo „x1“ ir įsitikinkite, ar jis tinkamai prijungtas.
2. Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba atsisiųskite PCE-AXE58BT tvarkyklę iš svetainės (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), tada, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, įdiekite „Wi-Fi“.

Latviski
1. Izslēdziet datoru, izveiciet strāvas vadu un atveriet sistēmas pārsegu. Ievietojiet PCE-AXE58BT bezvadu adapteri PCI Express x1 slotā un pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots.
2. Skenējiet zemāk esošo QR kodu vai lejupielādējiet PCE-AXE58BT dzini no vietnes (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), pēc tam izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu Wi-Fi instalēšanu.

Português
1. Desligue o seu computador e o cabo de alimentação e abra a tampa do sistema. Insira o adaptador sem fios PCE-AXE58BT na ranhura PCI Express x1, e certifique-se de está corretamente encaixado.
2. Efetue a leitura do código QR apresentado abaixo ou transfira o controlador PCE-AXE58BT a partir do website (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) e siga as instruções exibidas no ecrã para concluir a instalação do Wi-Fi.

Română
1. Opriți computerul, deconectați cablul de alimentare și deschideți capacul sistemului. Introduceți adaptorul wireless PCE-AXE58BT în fanta PCI Express x1 și asigurați-vă că este fixat complet.
2. Scanați codul QR de mai jos sau descărcați driverul PCE-AXE58BT de pe website (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea Wi-Fi.

Polski
1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i otwórz pokrywe systemu. Włóż kartę sieci bezprzewodowej PCE-AXE58BT do gniazda PCI Express x1 i upewnij się, że została prawidłowo osadzona.
2. Zeskanuj poniższy kod QR lub pobierz sterownik PCE-AXE58BT z witryny (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć instalację Wi-Fi.

Español
1. Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra la tapa del sistema. Inserte el adaptador inalámbrico PCE-AXE58BT en la ranura PCI Express x1 y asegúrese de que está asentado completamente.
2. Escanee el código QR a continuación o descargue el controlador PCE-AXE58BT desde el sitio web (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación de Wi-Fi.

Українська
1. Вимкніть комп'ютер, від'єднайте з розетки шнур живлення і відкрийте корпус. Вставте бездротовий адаптер PCE-AXE58BT до отвору PCI Express x1 і переконайтеся, що він повністю став на місце.
2. Скануйте QR-код нижче або завантажте драйвер PCE-AXE58BT з веб-сайту (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) і виконайте інструкції на екрані, аби завершити інсталяцію Wi-Fi.

Nederlands
1. Schakel uw computer uit, koppel de voedingskabel los en open het deksel van het systeem. Stop de draadloze PCE-AXE58BT-adapter in de PCI Express x1-sleuf en controleer of deze stevig is aangesloten.
2. Scan de onderstaande QR-code of download het PCE-AXE58BT-stuurprogramma vanaf de website (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) en volg dan de instructies op het scherm om de wifi-installatie te voltooien.

Ελληνικά
1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ανοίξτε το κάλυμμα του συστήματος. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα PCE-AXE58BT στην υποδοχή PCI express x1 και βεβαιωθείτε ότι έχει ομοιόμορφα στεφθεί.
2. Σκάνуйте τον παρακάτω κωδικό QR ή κλείστε πληκτρολόγιο και επισκεφτείτε τον ιστότοπο PCE-AXE58BT από τον ιστότοπο (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Wi-Fi.

한국어
1. 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑은 후 시스템 커버를 엽니다. PCE-AXE58BT 무선 어댑터를 PCI Express x1 슬롯에 끼우고 완전히 끼워졌는지 확인하십시오.
2. 아래의 QR 코드를 스캔하거나 웹사이트(asus.me/PCE-AXE58BT_Driver)에서 PCE-AXE58BT 드라이버를 다운로드한 다음 화면 지침에 따라 Wi-Fi 설치를 완료하십시오.

Spnski
1. Isključite kompjuter, izvucite kabl za struju i otvorite poklopac sistema. Ubacite PCE-AXE58BT bežični adapter u prorrez za PCI Express x1 i provjerite da je potpuno ušao.
2. Skenirajte QR kod ispod ili preuzmite PCE-AXE58BT drajver sa internet prezentacije (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), a potom pratite uputstva na ekranu da obavite Wi-Fi instalaciju.

日本語
1. コンピュータの電源をオフにし、電源ケーブルをコンセントから抜き、カバーを取り外します。PCE-AXE58BTをPCI Express x1 スロットへ確実に固定されるように取り付けます。
2. (Wi-Fiを使用する場合) QRコードのスクリーンショットまたはWebサイト (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver)からPCE-AXE58BTドライバーをダウンロードし、画面の指示に従ってWi-Fiドライバをインストールします。

Русский
1. Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и откройте крышку системы. Вставьте беспроводной адаптер PCE-AXE58BT в слот PCI Express x1 и убедитесь, что он правильно установлен.
2. Отсканируйте QR-код ниже или скачайте драйвер PCE-AXE58BT с сайта (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), затем следуйте инструкциям на экране для завершения установки Wi-Fi.

Eesti
1. Lülitage arvuti välja, eemaldage toitejuhe ja avage seadme kaas. Paange kaardilisse PCI Express x1 juhtmata võrgu kaart PCE-AXE58BT ja kontrollige, et see on pesas nõuetekohaselt.
2. Skannige järgnevat QR-koodi või laadige alla PCE-AXE58BT draiver veebisaidilt (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), seejärel järgige ekrani antavaid juhiseid, et Wi-Fi installida.

Magyar
1. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt, és nyissa ki a rendszert fedelet. Helyezze be a PCE-AXE58BT vezeték nélküli adaptert a PCI Express (x1) nyílásba, és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik.
2. Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy töltse le a PCE-AXE58BT illesztőprogramot a weboldalról (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi telepítés befejezéséhez.

Slovensky
1. Izločite računalnik, izkjučite napajalni kabel in odprite pokrov sistema. Brežžični adapter PCE-AXE58BT vstavite v rezo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.
2. Naskenujte kod QR nižje alebo si stahnite ovládač PCE-AXE58BT z webovej lokality (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu siete Wi-Fi.

Čeština
1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a otevřete kryt systému. Vložte bezdrátový adaptér PCE-AXE58BT do slotu PCI Express x1 a ujistěte se, že je zcela zastrčen.
2. Oskenujte níže uvedený QR kód nebo stáhněte ovladač PCE-AXE58BT z webové lokality (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) a potom proveďte instalaci Wi-Fi podle zobrazených pokynů.

Bahasa Indonesia
1. Matikan komputer, lepaskan kabel daya, lalu buka penutup sistem. Pasang adapter nirkabel PCE-AXE58BT ke slot PCI Express x1, lalu pastikan adapter telah terpasang dengan benar.
2. Pindai kode QR di bawah ini atau download driver PCE-AXE58BT dari situs web (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemasangan Wi-Fi.

Български
1. Изключете компютъра си, извадете захранващия кабел от контакта и отворете капака на системата. Вкарайте безжичния адаптер PCE-AXE58BT в гнездото PCI Express x1 и уверете се, че е добре вкаран.
2. Сканвайте QR кода по-долу или изтеглете драйвера PCE-AXE58BT от уеб сайта (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver). После следвайте инструкциите на екрана, за да завършите Wi-Fi инсталацията.

Bahasa Malaysia
1. Matikan komputer anda, cabut palam kuasa dan buka penutup sistem. Masukkan penyusai wayarles PCE-AXE58BT ke slot PCI Express x1 dan pastikan bahawa ia dimasukkan sepenuhnya.
2. Imbas kod QR di bawah atau muat turun pemacu PCE-AXE58BT daripada laman web (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver), kemudian ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan Wi-Fi.

ไทย
1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ, ถอดปลั๊กไฟ และเปิดฝาครอบระบบ. แปะการ์ดเครือข่ายไร้สาย PCE-AXE58BT เข้าไปในช่อง PCI Express x1 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอย่างถูกต้อง
2. สแกน QR code ด้านล่าง หรือดาวน์โหลดไดรเวอร์ PCE-AXE58BT จากเว็บไซต์ (asus.me/PCE-AXE58BT_Driver) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง Wi-Fi

